

7.30850.34.00

# Ультразвуковые расходомеры



# ALTOSONIC V Справочное руководство

KROHNE

# Руководство по эксплуатации

Ультразвуковой вычислитель расхода (UFP-V)



Предназначено для программного обеспечения версии 0300



### СОДЕРЖАНИЕ

B	ВЕДЕНИЕ	5
1	БАЗОВАЯ И РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА	6
2	КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ	7
	<ul> <li>2.1 Конфигурация аппаратного обеспечения</li></ul>	7 8 8 8 8 9
3	ЗАПУСК UFP-V	11
	<ul> <li>3.1 Вычисление контрольной суммы CRC</li></ul>	11 13 13 14 15
4	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОКНА РАБОЧИЕ СРЕДЫ	16
	<ul> <li>4.1 Главное меню: F1 Главное окно</li></ul>	17 18 20
	<ul> <li>4.3 Главное меню F3 Окно «Корректировки»</li></ul>	22 25 26
	<ul> <li>4.6 Главное меню F6 Окно профиля</li></ul>	27 29 30
	<ul> <li>4.8.1 Меню элементов управления F2 Окно параметров API</li></ul>	31 32 33
	4.8.4         Меню элементов управления F5 Окно ячейки плотности           4.8.5         Меню элементов управления F6 Окно времени           4.8.6         Меню элементов управления F7 Окно сброса ошибок	35 36 37
	<ul> <li>4.8.7 Меню элементов управления F8 Окно сброса сумматоров</li> <li>4.8.8 Меню элементов управления F9 Выбор параметра «Стандартный объем»</li> <li>в используемом стандарте</li> </ul>	38
	4.8.9 Меню элементов управления F10 Окно останова режима измерения 4.9 Главное меню: F10 Служебное окно	39 40
	4.9.1         Служебное меню: F2 Окно прерывании           4.9.2         Служебное меню: F3 Окно ошибок UFC.           4.9.3         Служебное меню: F4 Данные UFC.	41 42 43
	4.9.4         Служебное меню: F5 Окно ошибок Modbus           4.9.5         Служебное меню: F6 СТАТУС Modbus           4.9.6         Служебное меню: F7 Окно данных Modbus	44 45 46
	<ul> <li>4.9.7 Служебное меню: F8 Окно параметров</li></ul>	51 52 53
5	РАСЧЕТ СТАНДАРТНОГО ОБЪЕМА И МАССЫ	54
	5.1 Стандартный объем	54 55 56 57 58
	<ul> <li>5.3 Вычисление плотности с использованием измерителя Solartron происходит следующим образом:</li> <li>5.4 Плотности с использованием измерителя Sarasota рассчитывается следующим образом:</li> </ul>	58 59

## KROHNE

6	РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ	60
	6.1 Настройка аппаратного обеспечения	60
	6.2 Шаблон квитанции	60
	6.3 Адреса сопоставления параметров	62
	6.3.1 Специальные символы управления принтером	65
	6.4 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ДОЗИРОВАНИЯ	65
	6.5 Состояние процесса дозирования	
	6.6 Состояние принтера	
	6.7 СОСТОЯНИЕ ЗАДАЧ ПРИНТЕРА	
	6.8 НАСТРОИКА ДОЗИРОВАНИЯ	
	6.8.1 Пастроика АРТ	60
	6.8.3 Готовность начать процесс дозирования по окончанию настройки	60
	6.9 Запуск позирования	
	6.10. Во время лозирования	70
	6.10.1 Чтение и печать предыдушей квитанции на дозирование	
	6.11 Остановка процесса дозирования	73
	6.11.1 Ошибки, вызывающие формирование недопустимой квитанции на дозирование	74
	6.11.2 Проверка тревожных сообщений об измерениях во время дозирования	75
	6.12 Квитанции при непрерывной транспортировке по трубопроводу	76
	6.13 Образец выводимой квитанции	77
-		70
1	СБОР ДАННЫХ	
	7.1 КАРТА ВВОДА RS485	
	7.2 Карта цифрового ввода МР103	
	7.3 Карта частотного ввода МР103	79
	7.4 Карта аналогового ввода AD	80
~		
8	ВЫВОД ДАННЫХ	81
	8.1 Карта частотного вывода МР103	
	8.2 Карта аналогового вывода МР103	
	8.3 Карта релейного выводах МР103	82
	8.4 КАРТА АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА AD	
	8.5 Карта цифрового вывода AD	
	8.6 Связь по протоколу Modbus	85
0		96
9	конфигурация аппаратного обеспечения	
	9.1 Карта МР103	
	9.1.1 Версия МР103 3.31300.02	
	9.2.1 Версия MP103 3.399993.01	
	9.1.3 Сигналы на разъемах D карт MP103	
	9.2 KAPTA RS485/422	
	9.2.1 Kapia R5480/422: AX4280A	
	5.2.2 Kapia K3403422. FOL-143 S	
	9.3 1 Enson FX880 с интерфейсом PTR z5 574/08 97	90 90
	9.3.2 OKI280 Flite + молупь SDI MFX 4 + UFP	
10	0 Расширенная эксплуатация	92
	10.1. Измеритель внешнего расхола (режим «велуший»)	92
	10.2 Твердые осадки и вода (BSW)	
	10.3 ПРОЧИЕ СТАНДАРТЫ ИЗМЕРЕНИЯ СТАНДАРТНОГО ОБЪЕМА. ОТЛИЧНЫЕ ОТ API2540	
	10.3.1 F9, F8 Выбор стандарта вычисления стандартного объема	
	10.3.2 F2 Окно ASTM-IP	
	10.3.3 F2 Окно LPG	
	10.3.4 F2 Окно ULHC	
	10.4 Дополнительные функции дозирования	
	10.4.1 Поправка на выталкивающую силу воздуха	
	10.4.2 Дозирование без принтера	
	ю.4.3 ввод значении ошиоок при проверке процесса дозирования с формированием	00
	иревожных сооощениях	100
	10.5. Молелированная частота при сбое	100

10.6 Корректировка коэффициента прибора через Modbus	
10.7 Функция предупреждения о числе Рейнольдса	102
10.8 Изменение окон при расширенной эксплуатации	103
10.8.1 F1 Изменения главного окна при расширенной эксплуатации	103
10.8.2 F2 Изменения окна «Тревоги» при расширенной эксплуатации	104
10.8.3 F3 Изменения окна «Корректировки» при расширенной эксплуатации	105



## введение

В этом руководстве приводится описание ультразвукового расходомера ALTOSONIC-V, а также указания по его эксплуатации и обработке файлов данных.

Кроме этого, в руководстве содержатся характеристики применяемого компьютера, карт сбора данных и карт управления, а также описание программного обеспечения, вероятных ошибок и рекомендации по их устранению.

Обратите внимание, что в данном руководстве описываются все <u>стандартные и дополнительные</u> характеристики системы ALTOSONIC V.

Руководство состоит из двух частей. Базовая и расширенная настройка.

#### Ответственность за качество изделия и гарантийные обязательства

Ответственность за надлежащее применение и использование по назначению данных ультразвуковых расходомеров возлагается исключительно на оператора.

Неправильный монтаж и эксплуатация расходомеров (систем) могут привести к утрате гарантии.

Кроме этого, имеют силу «Общие условия продажи», составляющие основу договора купли-продажи.

Запрещается копировать или воспроизводить какие-либо части этого документа без письменного разрешения компании KROHNE Altometer.



## 1 БАЗОВАЯ И РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА

В первой части данного руководства описываются базовые настройки системы. Во второй части данного руководства (глава 10) описываются расширенные настройки.

Базовые настройки:

- Запуск.
- Тревожные предупреждения.
- Описание окон.
- Описание стандартного объема для API2540.
- Дозирование.
  - Описание аппаратного обеспечения UFP.

Расширенные настройки:

- Настройка внешнего расходомера (режим «ведущий»).
- Твердые осадки и вода.
- Поддержка других стандартов измерения стандартного объема, отличных от API2540.
- Дополнительные функции дозирования.
- Смоделированная частота при сбое.
- Корректировка коэффициента прибора посредством Modbus.
- Функция предупреждения о числе Рейнольдса.

## 2 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

#### 2.1 Конфигурация аппаратного обеспечения

На блок-схеме ниже приводятся все технические характеристики аппаратного обеспечения ALTOSONIC V, касающиеся измерения расхода.



Далее в этом руководстве используются следующие аббревиатуры.

UFS-V	: ультразвуковой датчик расхода (корпус первичного преобразователя).
UFC-V	: ультразвуковой преобразователь расхода (5 конвертеров).
UFP-V	: ультразвуковой вычислитель расхода.
Программирование UFP	: программирование измерения расхода, выполняемое на UFP-V.



#### 2.2 Программирование UFP

В качестве операционной системы используется DOS 6.22, известная своей надежностью при обработке данных в режиме реального времени. Программирование UFP основано на базе файлов данных для инициализации и оперативных файлов данных.

#### 2.2.1 Файлы данных для инициализации

Доступ к этим файлам осуществляется с помощью редактора DOS, когда программирование UFP не производится.

Файлы данных для инициализации делятся на 3 группы:

Файлы UFS : данные калибровки ультразвукового датчика расходомера (первичный датчик).

- Файлы UFP : данные калибровки и конфигурации, полученные в ходе настройки аппаратного обеспечения внутри модуля UFP (карты и т. д.).
- Файлы DAT : клиентские данные конфигурации, касающиеся настройки коммуникационных протоколов и входных/выходных сигналов.

#### 2.2.2 Оперативные файлы данных

Это двоичные файлы, доступные только во время программирования UFP в режиме онлайн. API.bin : параметры API для коррекции стандартного объема. DENSITOx.bin : четыре файла для данных калибровки ячеек прибора измерения плотности Solartron 1 и 2 / Sarasota 1 и 2.

OVERRIDE.bin : переопределение заданных значений.

#### 2.2.3 Функциональность

Все функции системы можно разделить на первичные и вторичные.

#### Первичные функции:

- Мониторинг целостности данных и систем
- Сбор данных с пяти преобразователей и опциональное получение дополнительных данных, таких как температура, давление, плотность, сигналы управления и т. п.
- Проверка данных измерения, получаемых с пяти преобразователей, и обработка ошибок (при необходимости).
- Вычисление текущего объемного расхода с помощью первичного преобразователя (на основе данных измерений).
- Расчет стандартного объемного расхода (например, при 15 °C, 1,01325 бар), если установлено соответствующее оборудование. Стандартную температуру можно установить в диапазоне от 0 до 30 °C.
- Вычисление текущего суммарного расхода и суммарного стандартного расхода в виде измеренных объемов
- Средневзвешенные значения расхода для дозирования (температура, давление, плотность и т. д.).
- Сбрасываемые и несбрасываемые счетчики-сумматоры.
- Вывод результатов вычислений и ошибок через частотный выход, аналоговые выходы, дискретные выходы и протокол Modbus.
- Возможность перенастройки входных данных (температура, давление плотность и т. д.) в режиме онлайн. В случае переопределения значений формируется сигнал тревоги.
- Печать квитанций на функции дозирования, такие как разгрузка либо непрерывное измерение в трубопроводе.

#### Вторичные функции:

- Статистические данные.
- Архивирование данных, таких как суммарные значения, усредненные значения и аварийные сигналы.
- Экранные функции для мониторинга в реальном времени.



#### 2.3 Функции

<b>Измеряемые дан</b> RS485	иные UFC-\ Скорс Время Стату	<b>ые</b> JFC-V ↔ UFP-V (соединение для обмена данными между UFC-V и UFP-V): Скорость потока – пять раз (в процентах) Зремя прохождения – пять раз Статус UFC-V – вне диапазона, сбой пути, сбой обмена данными			
Аналоговый вход	Температура Давление Плотность		: корпуса, рабочая, в измерителе плотности* : рабочее*, в измерителе плотности* : рабочая*, стандартная*, в измерителе плотности*		
Дискретный вход	Запус или п Сброс Сброс	Запуск/остановка сигналов процесса калибровки (используется KROHNE) или переключение на данные калибровки измерителя плотности Сброс данных счетчиков и сброс ошибок Сброс ошибок			
Данные, выводи Расход Скорость звука Сбрасываемые сче Несбрасываемые счетчики Плотность АРІ Аналоговый вход (температура) Аналоговый вход (давление) Аналоговый вход (плотность) Средневзвешенне показатели расхо,	н <b>мые д</b> етчики ые да	<ul> <li>иля пользовате</li> <li>рабочий расхо</li> <li>значения по п</li> <li>рабочий объе</li> <li>Все значения</li> <li>рабочий объе</li> <li>Все значения</li> <li>рабочая*, стан</li> <li>корпуса, рабочая*, в из</li> <li>в измерителе</li> <li>Температура</li> <li>Давление</li> <li>Плотность</li> <li>Коррекции</li> <li>Коррекции</li> </ul>	<ul> <li>эля</li> <li>эд, стандартный расход*, массовый расход*</li> <li>яти каналам, среднее значение</li> <li>м, стандартный объем*, масса*.</li> <li>в прямом и обратном направлении, суммарные значения.</li> <li>м, стандартный объем*, масса*.</li> <li>в прямом и обратном направлении, суммарные значения.</li> <li>ндартная*, в измерителе плотности*</li> <li>ндартная*, в измерителе плотности*</li> <li>мерителе плотности*</li> <li>плотности*стандартная*</li> <li>(корпуса, рабочая*, внешняя температура поверочной системы*, стандартная*, в измерителе плотности*)</li> <li>(рабочее*, в измерителе плотности*)</li> <li>(рабочая*, стандартная*, в измерителе плотности*)</li> <li>(значения Ctl и Cpl*)</li> </ul>		
Печать квитанции на дозирование	l	: Все выходные значения можно напечатать с использованием свободно настраиваемой конфигурации шаблона.			

#### Целостность данных

Тревожные сообщения по расходу

Тревожные сообщения по работе системы

Тревожные сообщения при низких или высоких значениях на аналоговых входах\*

#### Коррекции данных для нормальных условий

Коррекция по числу Рейнольдса Коррекция расширения корпуса по температуре и давлению Коррекция стандартного объема по стандарту API 2540\*

#### Коррекции данных в аварийных ситуациях

Коррекция профиля в реальном времени при сбое канала Переопределение значений на аналоговых входах в режиме онлайн\* Фильтрация измеренных значений\*

## Служебные значения протокола Modbus (измеряется вычислителем UFP, но не используется непосредственно для вычислений)

Все значения температуры, давления, плотности и вязкости

\* = дополнительно



Вторичные данные	Функция
Температура корпуса	Для коррекции расширения корпуса преобразователя UFS определяется
	коэффициент коррекции К <sub>ь</sub> для измеренного расхода
Рабочая температура*	Для коррекции стандартного объема
	Определяется коэффициент коррекции Сtl 15 по текущему значению
	для измеренного расхода
Рабочая температура**	Для коррекции по стандартному объему калибровки (только для заводского
	использования). Функция доступна, если мониторинг калибровки
	осуществляется не только калибровочной установкой, но и вычислителем
	UFP с использованием дискретного сигнала запуска и остановки процесса
	калибровки. Стандартный объем калибровки — это объем, измеряемый
	при стандартной температуре
Температура по измерителю	Для коррекции стандартного объема
плотности*	Определяет коэффициент коррекции Ctl 15 to по измерителю плотности
	для измеренного расхода
Рабочее давление*	Для коррекции стандартного объема
	Определяет коэффициент коррекции Cpl proces
	для измеренного расхода
Давление по измерителю	Для коррекции стандартного объема
плотности*	Определяет коэффициент коррекции С <sub>р</sub> I по измерителю плотности
	для измеренного расхода
Плотность по измерителю	Плотность, измеренная измерителем плотности
плотности*	
Стандартная плотность*	Стандартная плотность при заданной стандартной температуре

\* = дополнительно \*\* = использовать исключительно для калибровки на KROHNE Altometer



## 3 ЗАПУСК UFP-V

При запуске вычислителя UFP программа UFP запускается автоматически.

Во избежание случайных изменений файлов инициализации соответствующие данные при запуске защищаются следующими способами:

- Вычисление контрольной суммы CRC.
- Проверка данных из файлов на предмет соответствия диапазону входных значений.
- Пароль.

#### 3.1 Вычисление контрольной суммы CRC

Каждый файл имеет контрольную сумму CRC. При любом изменении файла меняется и контрольная сумма CRC.

При запуске UFP-V вычисляются и проверяются контрольные суммы CRC:

Запуск:

KSUM FOR DATA FILES:	<u>Контрольная сумма СRC:</u>
.ow0300.ufs: CRC correct yn0300.ufs: CRC correct w10300.ufs: CRC correct	Все файлы данных имеют контрольную сумму CRC
c_date.ufs: CRC correct	Контрольные суммы CRC сохраняются в файлах:
c_norm.ufs: CRC correct	CRC_NORM.ufs
	CRC NORM.ufp
et0300.utp: CKC correct	CRC_NORM.dat
caeses.urp: CRC correct	
defad ufn: CRC connect	Резеленые колии данных сохранаются в файдах.
defmn_ufn: CRC correct	СРО, ЕШЕ ито
_date.ufp: CRC correct	
_norm.ufp: CRC correct	
	CRC_FILE.dat
ns0300.dat: CRC correct	
st0300.dat: GRG correct	Контрольные суммы CRC и длина каждого файла
aloon dat: CRC correct	сохраняются в файлах:
c date dat: CRC connect	CRC_BACK.ufs
itA300 dat: CRC correct	CRC_BACK.ufp
c_norm.dat: CRC correct	CRC BACK.dat
	(Контрольные суммы CRC этих файлов также храня
	в этих файлах)

Если контрольная сумма файла отличается от суммы, сохраненной в файле CRC\_NORM во время предыдущего запуска, программа переходит в режим отказа.





#### Ошибка контрольной суммы CRC

- Если режим отказа вызван ошибкой контрольной суммы CRC, возможны три варианта:
- 1. Вычислите новую контрольную сумму СRC. Вычисление защищено паролем.
- 2. Загрузите резервный файл.
- 3. Выполните выход.

CRC INCORRECT:make new retrieve escape,	CRCchecksumfile, backup datafiles,	hit hit hit	key key key	(1) (2) (3)	<u>Причины:</u> 1. В файл данных внесены изменения. 2. Внезапная ошибка контрольной суммы (маловероятно).
YOUR CHOICE IS:			7/6		Возможные решения: 1. Вычислите новую контрольную сумму СRC 2. Загрузите резервный файл: Если контрольная сумма CRC в резервных файлах также дает сбой, резервный файл не загружается. Проверьте файл параметров 3. Выполните выход

#### Создайте новую контрольную сумму CRC

Make new CRCfile, type password (=m	ax 10 characters)	Создание нового файла СКС: 1. Введите пароль Система поставляется с паролем 7531
Enter current password :	<del>**</del>	2. Выполните вход
		Если при вводе пароля печатается более 30 символов, программа UFP завершается и для создания нового файла CRC ее необходимо перезапустить.

#### Для создания новой контрольной суммы CRC и запуска режима измерений выполните следующие действия:

- 1. MEAS [Ввод] (Командный файл для запуска режима измерений)
- 2. 1357 (PIN-код для остановки режима отказа)
- 3. 1 (создание новой контрольной суммы CRC) 4.
  - Ваш пароль (PIN-код для создания новой контрольной суммы CRC)
- 5. MEAS [Ввод] (Командный файл для запуска режима измерений)

Обратите внимание, что пароль можно изменить, только во время выполнения программы UFP. Для изменения пароля выполните следующие действия.

- Перейдите в главное окно.
- Введите код: PSSWRD.
- Следуйте указаниям программы.
- После сохранения пароля программа автоматически завершает работу, при этом необходимо создать новую контрольную сумму CRC. Запустите программу UFP и создайте новую контрольную сумму CRC, используя новый пароль.



#### 3.2 Чтение файлов инициализации в диапазоне входных сигналов

Для каждого параметра проверяется диапазон входного сигнала.



- 1. Если параметр находится вне диапазона, программное обеспечение переходит в режим отказа (останавливается только по PIN-коду 1357).
- В режиме отказа формируется код ошибки настройки системы. Этот параметр и его входной диапазон отображаются на экране. Если обмен данными по протоколу Modbus активен, код ошибки настройки также отображается на этом выходе.
- 3. Если проблемы при запуске отсутствуют, программное обеспечение проверяет, соответствуют ли файлы данных с проверенной контрольной суммой CRC резервному файлу BACK0300.bin.

Данный резервный файл также имеет контрольную сумму CRC. Новый резервный файл и контрольная сумма создаются только в том случае, если файлы данных не соответствуют друг другу или формируется ошибка контрольной суммы.

#### 3.3 Пакетные команды для изменения конфигурации и запуска программы

След	Следующие пакетные команды можно использовать в режиме DOS:				
Nº	№ Наименование Описание				
1	MEAS	Запуск программы измерения расхода			
2	AD	Запуск процедуры калибровки и проверки карты входных/выходных сигналов AD (AD-812)			
3	FR	Запуск процедуры калибровки и проверки карты частотного входа/выхода (MP103)			
4	CLNT	Редактирование параметров входных /выходных сигналов, а также диапазонов и т. д.			
5	COMS	Изменение коммуникационных настроек (Modbus, принтер дозирования и т. д.)			
6	SYST	Редактирование системного файла (syst0300.ufs)			
7	TICK	Изменение файла шаблона квитанции (BOL)			
8	HSET	Редактирование параметров в разделе настроек аппаратного обеспечения UFP			
9	SECU	Обеспечение безопасности всех компонентов (конфигурация, программы, ОС)			
10	BACKALL	Резервное копирование файлов конфигурации вычислителя потока и ОС на пустой гибкий диск			
11	BACKFLOW	Резервное копирование только файлов конфигурации вычислителя потока на пустой гибкий диск			
12	BACKOS	Резервное копирование только файлов ОС на пустой гибкий диск			
13	BACKZIP	Резервное копирование на пустой гибкий диск (архив)			
14	FLOW	Редактирование файла калибровки расхода			
15	REYN	Редактирование файла калибровки по числу Рейнольдса			
16	SWRL	Редактирование файла калибровки завихрений			

Обратите внимание, что в этих файлах содержатся конфигурации систем коммерческого учета; для реализации изменений в программе измерения требуется пароль.



#### 3.4 Запуск. Ошибки настройки системы

Ошибки настройки системы возникают при неверной инициализации, например при изменении данных и т. д.

Если UFP-V обнаруживает ошибку настройки системы, установка переходит в режим отказа. В режиме отказа отображается обнаруженная ошибка и время появления ошибки. Этот режим можно остановить только путем ввода PIN-кода 1357.

Ниже приводятся идентификаторы ошибок настройки

Ошибка №	Функция	Проблема	Решение
1	CRC	Ошибка открытия: файл (имя файла) для проверки CRC	Попытайтесь загрузить резервный файл (функция CRC)
2 CRC Ошибка за для прове		Ошибка закрытия: файл (имя файла) для проверки CRC	Попытайтесь загрузить резервный файл (функция CRC)
3	CRC	Ошибка открытия: Файл (имя файла) с кодом CRC	Попытайтесь загрузить резервный файл (функция CRC)
4	CRC	Ошибка закрытия: Файл (имя файла) с кодом CRC	Попытайтесь загрузить резервный файл (функция CRC)
5	CRC	Неверная длина: файл (имя файла) с кодом CRC	Создайте новую контрольную сумму CRC
6	Стандартная, открытие файла	Ошибка пути: файл (имя файла) не найден	Попытайтесь загрузить резервный файл (функция CRC)
7	Не используется	Не используется в этой версии	
8	Стандартная, чтение таблицы	Файл (имя файла), превышено допустимое количество строк	Уменьшите число точек данных
9	Стандартная, закрытие файла	Ошибка чтения файла (имени файла)	Попытайтесь загрузить резервный файл (функция CRC)
10	Стандартная, закрытие файла	Ошибка записи файла (имени файла)	Попытайтесь загрузить резервный файл (функция CRC)
11	Чтение профилей	Ошибка файла (имени файла): параметр < 0,01	Попытайтесь загрузить резервный файл (функция CRC)
12	Не используется	Не используется в этой версии	
13	Проверка серийных номеров	Серийные номера в файлах параметров не совпадают	Проверьте серийный номер в файлах
14	Инициализация графического драйвера	Ошибка графики	Файл egavga.bgi находится в каталоге ASV0300?
15	Расположение файла	Ошибка поиска диска	Проверьте расположение файла в HSET0300.ufp
16	Настройка частотного сигнала	Ошибка настройки частотного выхода	Следуйте инструкциям на экране
17	Стандартная, чтение параметров	Ошибка файла параметров, неправильное обновление, убедитесь, что # следует в начале	Проверьте последний обновленный файл или загрузите резервный (функция CRC)
18	Стандартная, чтение параметров	Ошибка в файле параметров, число слишком большое (более х символов)	Проверьте последний обновленный файл или загрузите резервный (функция CRC)
19	Только для заводского использования		
20	Только для заводского использования		
21	Не используется		
22	Проверьте располо- жение исполняемого файла	Ошибка в файле LOCATION_EXE, рабочее расположение — диск х	Измените файл LOCATION_EXE в HSET0300.ufp
23	Не используется		
24	Проверьте параметры на соответствие диапазону	Вне диапазона в файле (имя файла), parameter(name)=х, должно быть в диапазоне x1…x2	Следуйте инструкциям на экране
25	Результат контрольной суммы CRC	Контрольная сумма CRC неверна!	Создайте новую контрольную сумму либо (если не уверены в качестве данных) загрузите резервный файл (функция СRC)
26	Не используется		
27	Контрольная сумма CRC	Резервные файлы контрольной суммы CRC неверны	Введите правильные данные в соответствующие резервные файлы
28	Файлы состояния процесса дозирования	Когда режим дозирования включен, а файлы состояния процесса дозирования не найдены при запуске.	После прерывания режима отказа вставьте номер последней квитанции, следуя инструкциям на экране
29 Инициализация принтера При включении режима дозирования выпол инициализация программного обеспечения при Ошибка инициализации		При включении режима дозирования выполняется инициализация программного обеспечения принтера. Ошибка инициализации	Проверьте файл COMS0300.dat на наличие ошибок в настройке принтера
30	Пароль	При утрате пароля	Попытайтесь загрузить резервный файл



Ниже перечислены ошибки, которые могут возникать во время инициализации драйвера Modbus и инициализации драйвера обмена данными с ультразвуковыми преобразователями.

• Сведения об ошибках настройки системы обмена данными также см. в «Руководстве по работе с протоколом ModBus системы ALTOSONIC V».

Ошибка №	Проблема	Решение
1001	Драйвер Modbus: запрошенное прерывание	Убедитесь, что значение MODBUS_UART_INTERRUPT находится
1001	не поддерживается	в допустимом диапазоне (3 или 4)
1002	Драйвер Modbus: запрошенная скорость	Убедитесь, что значение MODBUS_UART_BAUDRATE находится
1002	передачи данных не поддерживается	в допустимом диапазоне (1200,2400,4800,9600,19200)
1003	Драйвер Modbus: ошибка настройки четности	Убедитесь, что значение MODBUS_UART_PARITY находится в допустимом диапазоне (0,1,2)
1004	Драйвер Modbus: ошибка стопового бита	Убедитесь, что значение MODBUS_UART_N_STOPBITS находится в допустимом диапазоне (1,2)
1005	Драйвер Modbus: RTS_MODE не поддерживается	Убедитесь, что значение MODBUS_UART_RTS_MODE находится в допустимом диапазоне (0 или 1)
1006	Драйвер Modbus: число битов не поддерживается	Убедитесь, что значение MODBUS_UART_N_DATABITS находится в допустимом диапазоне (7 или 8)
1007	Драйвер UFC: ошибка параметров UART init	Убедитесь, что настройки обмена данными UFC верны
1008	Драйвер Modbus: установлено слишком много блоков опросов	Убедитесь, что NUMBER_OF_POLLBLOCKS_TO_USE не превышает 20
1009	Драйвер Modbus: в режиме, совместимом с Modicon, функция 6 поддерживает только целочисленные типы данных	При использовании режима «ведущий» Modbus в совместимом с Modicon режиме функция 6 поддерживает только целочисленные типы данных. При необходимости работы с другими типами (числа с плавающей запятой, двойное слово и т. д.) следует использовать функцию 16.
1010	Драйвер Modbus: Идентификатор ведомого устройства не находится в диапазоне от 0 до 247	Идентификатор ведомого устройства в запросе блока опросов должен находиться в диапазоне от 1 до 247, а в случае широковещательной передачи должен быть равен 0.
1011	Драйвер Modbus: широковещательная передача для данной функции запрещена (блок опросов х)	Используйте допустимый идентификатор ведомого устройства, чтобы осуществить доступ только к одному ведомому устройству.
1012	Драйвер Modbus: функции 5 и 6 могут обрабатывать только 1 точку (блок опросов x)	При использовании функции 5 или 6 убедитесь, что число точек не превышает 1, поскольку данные функции могут обрабатывать только 1 точку.
1013	Драйвер Modbus: минимальное число запрашиваемых точек — 1 (блок опросов х).	Убедитесь, что для данного действия используется хотя бы 1 точка.
1014	Драйвер Modbus: недопустимый тип данных (блок опросов х)	Тип данных блока опросов не соответствует типу данных отображения Modbus
1015	Драйвер Modbus: неподдерживаемый адрес данных либо запрошенное число точек находится за пределами диапазона	запрашиваемые точки должны быть доступны в отображении Modbus.
1016	Драйвер Modbus: несоответствие типа данных и функций	Убедитесь, что функция Modbus и разрешенный тип данных совпадают
1017	Драйвер Modbus: запрошено слишком много точек	Убедитесь, что длина сообщения Modbus не превышает допустимую; запросите меньше точек.
1018	Общее: невозможно открыть файл настройки обмена данными	Убедитесь, что в данном каталоге существует файл COMS0300.DAT
1019	Общее: невозможно закрыть файл настройки обмена данными	Убедитесь в наличии питания системы.
1020	Общее: ошибка чтения файла настройки обмена данными в параметре х	Ожидаемый параметр не удалось считать. Убедитесь, что все переменные начинаются с #
1021	Общее: ошибка чтения из файла настройки обмена данными в параметре x, параметр вне диапазона	Параметр прочитан, но значение находится вне ожидаемого диапазона.
1022	Общее: сбой инициализации таймера ПК.	Попытайтесь перезапустить вычислитель расхода (холодный запуск) или обратитесь в компанию KROHNE

Номер ошибки:

#### 3.5 Предупреждение о настройке системы

Причины возникновения предупреждений настройки системы.

- Недостаточность статистических данных во время настройки (файл REAL.BIN не найден). Данные по умолчанию используются до тех пор, пока не будет записана статистическая информация в достаточном количестве (при нормальных условиях и нормальных характеристиках потока это происходит в течение первых 3 минут работы). В данном случае предупреждение обрабатывается само собой.
- Неверная инициализация драйвера Modbus; драйвер Modbus недоступен. В данном случае предупреждение остается активным.



## 4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОКНА РАБОЧИЕ СРЕДЫ

В режиме измерения экран всегда разделен на две части.

- Окно статуса в нижней части экрана
- Пользовательское рабочее окно, которое находится над окном статуса

С помощью функциональных клавиш осуществляется управление пользовательскими окнами рабочей среды. В нижней части окна статуса отображаются доступные в конкретном пользовательском окне функции.

#### Окно статуса

Serial#	:2325741	.001	Window	: MAIN		Batch	: NON		KF	OHNE
Tag #	:51-FT-0	02	Warnin	ngs : 🙎		Printer	: CHE	ск і	alt	ometer
Version	:03.00.5	0.01	Alarms			Ltask	: NON		(C)	2008
Data	:exe0000	0-18421-	43067-634	41		DUMMY	: NOF	RMAL (	)9:1	04 💛
MAIN F1	ALARMS F2	CORRECT F3	STATIST	TREND F5	PROFILE F6	BATCH F7	F8	CONTROL F9	s s	ERVICE

Показывает:

•	Серийный номер	: Серийный номер, назначенный KROHNE Altometer
•	Номер технологической позиции	: Номер технологической позиции, определяемый пользователем
•	Версия	: Номер версии программного обеспечения
•	Данные	: Контрольная сумма CRC исполняемого файла и трех наборов данных ((UFS, UFP и DAT).
		Возможно, это первая проверка целостности данных (при каждом изменении набора данных меняется контрольная сумма этого набора данных).
		Если контрольная сумма CRC исполняемого файла (программы) равна 00000, как показано выше, исполняемый файл не сертифицирован либо целостность данных нарушена. В любом случае рекомендуется загрузить новый исполняемый файл программы. Подробные сведения можно получить, нажав клавишу F10 (Сервис) или F9 (Данные CRC)
•	Окно	: Показанное выше название окна среды выполнения
•	Предупреждения	: Число фактических предупреждений, а также подробные сведения отображаются в окне «Тревожные сообщения» (F2)
•	Аварийные сигналы	: Число фактических аварийных сигналов, а также подробные сведения отображаются в окне «Тревожные сообщения» (F2)
	Следующие элементы от	ображаются, когда режим дозирования включен в файле инициализации CLNT0300.dat

- Дозирование : Состояние процесса дозирования
- Принтер : Состояние принтера
- Задача : Задача принтера

Дополнительные сведения о режиме дозирования приводятся в главе 6.

Клавиши F1...F10 в нижней части экрана предназначены для вызова доступных функций

#### 4.1 Главное меню: F1 Главное окно

Главное окно — это окно, которое открывается при запуске программы. В этом окне отображаются общие сведения о системе. Доступ к этому окну осуществляется с помощью функциональной клавиши F1.

UFC-DATA	flow [%]	v.o.s. [m/s]	CONDIT	IONS temper	ature pressu [°C] [bar	re density ] [kg/m3]
Channel 5:	57.2	0.0000	Proces	:×	34.90 × 6.	10 631.90
Channel 4:	57.4	1492.1	Standa	and :	15.00 0.	00 650.00
Channel 3:	56.7	1492.1	Densit	o ad-inp:	35.10 3.	60 725.30
Channel 2:	57.7	1492.1	Body		35.30	
Channel 1:	56.9	1492.1				
UFP-CALC Proces : Standard : Mass :	1838.36 1787.19 1161.68	[m3/h] [m3/h] [t/h]				
	RESET	ABLE TOTAL	ISERS	NON I	RESETABLE TOTA	
R 00000	proces s	tandard	mass	proces	standard	Mass
Enrward 4	07.100	412.931	268.416	407.100	412.931	268,416
Reverse	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sum	107.100	412.931	268.416	407.100	412.931	268.416
Serial#:232 Tag #:51- Version:03. Data :exe	25741001 FT-002 00.50.01 00000-184	Win War Ala 21-43067-3	dow :MAIN nings:1 rms :3 38203	Ba Pr Lt; DU	tch : NON inter:CHECK ask : NON MMY : <mark>NORMAL</mark>	<mark>KROHNE</mark> Altometer (C) 2008 09:30 ♥♣
MAIN ALA	RMS CORR 2 F3	ECT STATIS	ST TREND	PROFILE BATC	H CON F8	F9 F10

Пояснение структуры главного окна:

В поле «Данные UFC» отображаются следующие параметры:

- Необработанные данные 5 каналов о проценте расхода и скорости звука (V.O.S.).
- С помощью красного маркера (•) для каждого канала индицируется активный сбой канала,
- с помощью зеленого маркера (•) сбой канала, произошедший ранее.

В поле «УСЛОВИЯ» отображаются следующие параметры:

- Измеренные или вычисленные показатели температуры, давления и плотности для рабочих, стандартных условий и измерителя плотности. Температура корпуса также включается в перечень параметров.
- Красный маркер (X) перед параметром указывает на наличие тревоги в случае выхода за границы диапазона или переопределения параметра вручную в режиме онлайн; с помощью зеленого маркера (X) индицируется ранее возникший аварийный сигнал.

В поле UFP-CALC отображаются следующие параметры:

• Расход при рабочих, стандартных условиях и массовый расход.

В поле «СБРАСЫВАЕМЫЕ СУММАТОРЫ» отображаются следующие параметры:

- Значения в прямом, обратном направлениях и суммарные значения в рабочих, стандартных условиях и при массовом расходе.
- Сбрасываемые сумматоры можно сбросить в меню элементов управления (клавиша F9 в главном окне): F8 RES-TOT. Кроме того, сбросить сумматоры можно с помощью цифрового входного сигнала или логического значения Modbus.

В поле «НЕСБРАСЫВАЕМЫЕ СУММАТОРЫ» отображаются следующие параметры:

• Значения в прямом, обратном направлениях и суммарные значения в рабочих, стандартных условиях и при массовом расходе.

#### 4.2 Главное меню: F2 Окно «Тревожные сообщения»

В окне «Тревожные сообщения» отображаются возникающие сигналы тревоги и предупреждения [с указанием времени в секундах].

CHANNEL ERR	ORS					
	oor[s]	path[s]	devicts	] commu[s]	confa[s]	
Channel 5:						
Channel 4:						
Channel 3:		34.15				
Channel 2:		0.98				
Channel 1:		33.87				
INPUT ALARM	S if	mai	nual[s]	measure[s]	CALCULATION	[s]
Temperature	Body		0.00	0.00	API group mismatch	: 424.53
Temperature	Proces	:8	518.32	0.00		
Temperature	Proving		0.00	0.00	GENERAL FLOW	[s]
Temperature	Densitom	eter :	0.00	0.00	1-4 channels down	:x 352.87
Pressure	Proces	:×	480.73	0.00	All channels down	: 15075.00
Pressure	Proving		0.00	0.00		
Pressure	Densitom	eter :	0.00	0.00	REAL PROFILE	[s]
Density	Densitoa	d-inp:	0.00	0.00	Out of range	<mark>:х</mark> 11.27
Density	Standard		0.00	0.00		
Viscosity	Kinemati	e :	0.00	0.00	CORRECTION WARNING	[s] 2
					Correction on hold	:x 6.82
SYSTEM ERRO	RS OCCURR	ED			Real-P on hold	<mark>:х</mark> 14.35
	08					
					NOTE that alorne are	bu duration
1428 x Err	08 A:Meas	sure Prog	yram CRC	corrupt	NOTE CHAT ATARMS are	og duration
Serial#:2325	5741001	Wir	ndow :A		Batch : NON	KROHNE
Tag #:51-F	T-002	War	rnings:2		Printer: OFF	Altometer
Version:03.0	10.50.01	Al: 21-43067-	arms :4 -28202		Link : NOR	(C) 2008
		CT STOT	ST TPE		E BATCH CONTR	
F1 F2	F3	F4	F		F7 F8 F	F10

Пояснение структуры окна «Тревожные сообщения»:

#### В поле «ОШИБКА КАНАЛА» отображаются следующие параметры:

Предусмотрено пять типов ошибок.

- OOR (нарушение диапазона) означает, что данные расхода, полученные от преобразователя UFC, выходят за пределы допустимого диапазона — 125...+125 % (скорость потока). Возможные причины:
  - Расход вне диапазона.
  - Пустая труба.
  - Неисправность датчика.
  - Неисправность преобразователя.

Стандартная проверка: значение рабочего расхода

- 2. РАТН (ошибка пути) Переданный одним датчиком сигнал некорректно принят другим датчиком. Возможные причины:
  - Пустая труба.
  - Частицы или твердые фракции в жидкости.
  - Кавитация потока, вызванная низким рабочим давлением и, следовательно, вызывающая образование пузырьков газа.

• Неисправность преобразователя.

- Стандартные проверки:
- Рабочее давление.
- Значение рабочего расхода.
- 3. **DEV.C** (отклонение скорости звука)
  - Вычислитель UFP рассчитывает среднюю скорость звука по значениям трех расположенных ближе всего друг к другу каналов (5 раз) и определяет отклонение этих измерений от среднего значения



По умолчанию предел отклонения составляет от –0,5 до +0,5 % средней скорости звука. Возможные причины:

- Локальные различия в плотности потока из-за шлама, примесей или изменения температур.
- Пустая труба.
- Неисправность преобразователя.
- Неисправность датчика.

Стандартные проверки:

• Расход и скорость звука для одного канала.

#### 4. СОММU (сбой обмена данными между UFP и UFC (rs485)).

Коммуникационный обмен проверяется на наличие ошибок. Входящие данные RS485 проверяются на действительность. Отдельные ошибки игнорируются (COMFA), однако если происходит сбой более 120 последовательных запросов, формируется соответствующий сигнал тревоги. Возможные причины:

- Если во всех каналах возникает сбой, вероятно, отсутствует питание преобразователя UFC.
- Если во всех каналах возникает сбой, вероятно, имеет место нарушение связи между UFP и UFC.
- Если сбой возникает в отдельных каналах, проблема заключается в конкретном преобразователе UFC.
- Параметры конкретного преобразователя доступны в соответствующем меню конфигурации.

• Конкретный преобразователь неверно настроен.

Стандартные проверки:

- Питание UFC.
- Дисплеи преобразователя.
- При установке нового преобразователя следует проверить его конфигурацию.
- Кабель.
- Подключение.
- Проверьте преобразователь, подключив вместо проверяемого преобразователя заведомо исправный. Обратите внимание, что номер канала устанавливается в преобразователе.

#### 5. СОММFA (отдельные сбои обмена данными до достижения ошибки COMMU)

Ошибки канала типов от 1 до 4 используются для формирования сигналов тревоги общего расхода. Профиль REAL в сигнале тревоги общего расхода используется для устранения сбоев в каналах. При возникновении сбоя COMFA для вычисления используется предыдущее измерение в этом канале.

#### Возможные причины:

- Быстрая смена окон при медленных ЦП.
- Электромагнитные искажения, вызванные некорректным электрическим монтажом.

В поле «ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПО ВХОДНЫМ СИГНАЛАМ» отображаются следующие параметры: Как показано под полем «ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПО ВХОДНЫМ СИГНАЛАМ», для каждого параметра в файле CLNT0300.dat настраиваются параметры тревожного оповещения. Если функция формирования сигнала тревоги включена и этот параметр используется в вычислении, при возникновении тревожного предупреждения вычисляется время его возникновения. Если параметр переопределяется вручную, вычисляется время переопределения вручную.

В поле «ВЫЧИСЛЕНИЕ» отображаются следующие параметры:

При вычислении стандартного объема по стандартам АРІ сигнал тревоги формируется, если плотность выходит за пределы

диапазона для используемой группы API (см. главу 5).

#### <u>В поле «ОБЩИЙ РАСХОД» отображаются следующие параметры:</u>

В момент возникновения сбоя объединенные ошибки каналов формируют сигнал тревоги при возникновении сбоя каналов 1–4 и сбоя всех каналов.

В случае сбоя электропитания UFP вычисляется время между запуском и прекращением выполнения программы, а затем это значение добавляется при запуске программы UFP.

#### ALTOSONIC V



#### ΠΡΟΦИЛЬ REAL

При возникновении ошибки «Сбой каналов 1–4» ОБЩЕГО РАСХОДА профиль REAL используется для исправления ошибок в соответствующих каналах. Профиль REAL измеряется при определенном уровне расхода.

- Коррекция профиля REAL действительна в ограниченных пределах. В случае значительного изменения фактического профиля данные ранее измеренного профиля REAL нельзя считать надежными. Наличие изменений в профиле проверяется по разнице расхода.
- Если расход измеренного профиля REAL значительно отличается от фактического расхода, полученного во время коррекции профиля REAL, отображается предупреждение.

<u>В поле «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРЕКЦИИ» отображаются следующие параметры:</u>

- При значительном изменении расхода для коррекций процессы коррекции приостанавливаются.
   Если коррекции приостановлены, профиль реального времени используется в качестве стандарта для коррекции расхода.
- При наличии слишком большого числа вариаций расхода или сбоев каналов измерение профиля REAL приостанавливается. Впоследствии измерение начинается в максимальное время измерения профиля.

В поле «СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ» отображаются следующие параметры:

Статус системы разделен на следующие части:

- Предупреждения среды выполнения системы. Эти предупреждения вызываются системными сбоями. Эти сбои не влияют на измерение расхода.
- Сигналы тревоги рабочей среды. Эти предупреждения вызываются системными сбоями. Эти сбои могут влиять на измерение расхода. Идентифицированные ошибки рабочей среды системы нумеруются с 1 по 60. Они описаны ниже.

#### 4.2.1 СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ

Идентифицированные ошибки рабочей среды нумеруются с 1 по 60. А = аварийный сигнал, П = предупреждение.

Ошибка №	В функции	Проблема	Следствие
A: 1	Получение данных RS485 от преобразователей	Достижение максимального значения, отсутствие данных	Отсутствующие данных, сообщение
A: 2	Самотестирование	Ошибка самотестирования памяти	Ненадежная память
A: 3	Запуск и остановка дозирования	Ошибка при сохранении файлов запуска или остановки	Файл утерян, однако квитанция создана
A: 4	Коррекция профиля (REAL)	Ошибка в state_correction	Попытка деления на ноль
П: 5	Чтение всех файлов резервного копирования	Ошибка чтения файла резервной копии	Возможная потеря файла резервной копии
П: 6	Переключение диска	Ошибка поиска диска	Сообщение
П: 7	Системное время	Уведомление о том, что системное время было скорректировано вручную или через Modbus.	Результаты для счетчиков или времени работы отсутствуют, предоставлено только время для квитанции
A: 8	Сертификат исполняемого файла общей программы	Контрольная сумма CRC исполняемого файла неверна, либо исполняемый файл поврежден.	Загрузите новый исполняемый файл. Обратитесь за консультацией в службу поддержки KROHNE.
A: 9	Резервное копирование файла состояния процесса дозирования	Файл состояния поврежден	Возможная потеря данных о состоянии процесса дозирования
П: 10	Переопределение файлов значений	Ошибка открытия или закрытия файла с переопределенными значениями	Переопределенные значения не сохраняются, но все еще используются
A: 11	Резервное копирование файла сумматора дозирования	Повреждение резервного файла сумматора	Файл утерян, сообщение
A: 12	Резервное копирование среднего значения дозирования	Повреждение резервного файла средних значений	Файл утерян, сообщение
A: 13	Создание квитанции на дозирование	Ошибка создания файла квитанции на дозирование	Заявка для печати создана, но утеряна во время сохранения
П: 14	Открытие файла (для обновления)	Ошибка открытия файла REAL	Файл утерян, сообщение
П: 15	Закрытие файла (для обновления)	Ошибка закрытия файла REAL	Файл утерян, сообщение
П: 16	Параметры АРІ	Ошибка в файле, значения по умолчанию загружены и сохранены	Старые значения утеряны
П: 17	Дозирование 2	Сигнал тревоги файла дозирования 2 (дозирование 2 используется только через протокол Modbus с системой Scada)	Файл утерян, сообщение
П: 18	Убедитесь в наличии свободного места на диске	Ошибка вызова функции dos_getdiskfree()	Время ожидания функции — 30 с



П: 19	Убедитесь в наличии свободного места на диске	Недостаточно свободного места на диске	Время ожидания функции — 30 с
П: 20	Достижение максимального значения карты AD	Запрошенная карта AD не обнаружена	Устраните проблему
П: 21	Открытие файла (для обновления)	Ошибка открытия файла с таблицей АРІ	Файл утерян, сообщение
П: 22	Проверка значений	Одно или несколько значений API являются значениями по умолчанию	Проверьте установленные параметры
П: 23	Открытие файла (для обновления)	Ошибка открытия файла внешнего расходомера	Файл утерян, сообщение
П: 24	Проверка значений	Коэффициент К по умолчанию для внешнего расходомера	Проверьте установленный коэффициент К
П: 25	Входные значения счетчика	Не удается считать значение счетчика	Считайте следующую запись
A: 26	Калибровка карты МР103	Повреждение файла МРСА	Установите резервный файл
A: 27	Калибровка карты AD	Повреждение файла	Установите резервный файл
A: 28	Данные калибровки ячеек плотности	Повреждение файла	Автоматическая установка значений по умолчанию. Установите нужные значения в режиме онлайн
A: 29	Квитанция на дозирование сохранена	Запрошенная квитанция на дозирование недоступна для печати	Квитанция с таким именем не была сохранена, либо при ее сохранении ранее возникла ошибка
A: 30	Квитанция на дозирование	Ошибка CRC в квитанции на дозирование	Квитанция сохранена некорректно либо изменена вручную
П: 31	Чтение сохраненной ранее квитанции на дозирование	Запрошенная квитанция на дозирование недоступна для печати	Квитанция с таким именем не была сохранена, либо при ее сохранении ранее возникла ошибка
П: 32	Закрытие файла квитанции на дозирование	Ошибка закрытия файла квитанции	Файл квитанции не закрыт; вероятная причина — сбой при открытии файла

## Сведения об ошибках коммуникационного обмена также приводятся в «Руководстве по работе с протоколом ModBus системы ALTOSONIC V».

Ошибка №	В функции	Проблема	Следствие
П: 33	Modbus ведущий	Вследствие возникновения ошибки блок опросов не отправлен	
П: 34	Modbus ведущий	Истекло время ожидания ответа на блок опросов	
П: 35	Modbus ведущий	Недопустимый идентификатор ведомого устройства в ответе	
П: 36	Modbus ведущий	Недопустимая функция в ответе	
П: 37	Modbus ведущий	Ответ неверный	
П: 38	Modbus ведущий	Ошибка обработки функций 1, 2	
П: 39	Modbus ведущий	Ошибка обработки функций 3, 4	
П: 40	Modbus ведущий	Ошибка обработки функции 5	
П: 41	Modbus ведущий	Ошибка обработки функции 6	
П: 42	Modbus ведущий	Ошибка обработки функции 15	
П: 43	Modbus ведущий	Ошибка обработки функции 16	
П: 44	Modbus ведущий	Получено исключение	
П: 45	Modbus ведущий	Ошибка распаковки булевых данных	
П: 46	Modbus ведущий	Ошибка распаковки целочисленных данных	
П: 47	Modbus ведущий	Ошибка распаковки длинных целых чисел	
П: 48	Modbus ведущий	Ошибка распаковки чисел с плавающей запятой	
П: 49	Modbus ведущий	Ошибка распаковки двойных слов	
П: 50	Modbus ведущий/ведомый	Ошибка: неверная длина сообщения	
П: 51	Modbus ведущий/ведомый	Получено недопустимое значение сумм CRC или LRC	
П: 52	Modbus ведущий/ведомый	Ошибка: приемный буфер переполнен	
П: 53	Modbus ведущий/ведомый	Ошибка UART (четность, кадрирование, достижение максимального значения)	
П: 54	Modbus ведущий/ведомый	Буфер передачи содержит данные и не готов к новой передаче	
П: 55	Modbus ведомый	Запрошена неподдерживаемая функция	
П: 56	Modbus ведомый	Запрошены неподдерживаемые регистры	
П: 57	Modbus ведомый	Уровень запрошенных данных не соответствует функции	
П: 58	Modbus ведомый	Запрошено слишком много точек данных (регистров)	
П: 59	Modbus ведомый	Ошибка распаковки полученных данных	
П: 60	Modbus ведомый	Широковещательная передача не разрешена	

**Примечание.** Аварийные сигналы и предупреждения, которые были отображены и удалены с экрана, можно сбросить в меню «Управление»: F7 RES-ERR. Кроме этого, сброс можно выполнить с помощью цифрового входного сигнала или логического значения Modbus.



#### 4.3 Главное меню F3 Окно «Корректировки»

Channel 5: Channel 4: Channel 3: Channel 2: Channel 1: v[m/s] :	<b>BEAL-P</b> 572.01 <b>Real-</b> 574.19 <b>Flow</b> . 567.30 577.10 568.97 7.78	p update[s]: corr. limit: 3	<mark>180</mark> но. 5393 %	_D	
CORRECTION RE-velo : Visc[cSt]: AL : BL : RE-a&b : Visc-a&b : Kr HOLD: Dev ab[%]:	reynolds 0.00 1.859 # 1.313 338000 6.65 1.0010 6.85	swirl Swirl [%] Skewness [%] Deviate-dA Deviate-dB Ks HOLD	: -0.789 : 0.481 : 0.000 : 0.000 : 1.0000	body-expans Temp.body[ <sup>4</sup> Kb Kbp	ec1: 35.30 :▶ 1.0008 :▶ 1.0000
STANDARD UG CONDITIONS Proces Standard Densito ad	DLUME CORRECTI temperature ec: 34.90 : 15.00 -inp: 35.10	ONS	density kg/m31 631.90 650.00 725.30	CORRECTION FACTO To StdI°C1 Ct1 Proces : 0.9708 Standard: 1.0000 Densito : 1.0000	RS Cp1 1.0014 1.0000 1.0000
Serial#:232 Tag #:51- Version:03. Data :exe MAIN ALA	5741001 FT-002 00.50.01 00000-18421-4 RMS CORRECT S	Window :CO Warnings:2 Alarms :3 3067-63187 STATIST TREND F4	PROFILE	Batch : NON Printer: OFF 4task : NON DUMMY : NORMAL BATCH CO F7 F8	KROHNE Altometer (C) 2008 14:02 V NTROLS SERVICE F9 F10

Окно «Корректировки» предназначено для мониторинга коррекций.

Пояснение структуры окна «Корректировки».

В поле REAL-Р отображается следующая информация:

- Ранее измеренный профиль.
- Оставшееся время до обновления и создания нового профиля REAL.
- Измерение приостанавливается в следующих случаях:
  - Сбой в каналах.
  - Расход менее 5 %.
  - В данном случае загорится желтый индикатор HOLD.
- Диапазон допустимых значений в процентах от расхода для измеренного профиля REAL. При нарушении диапазона активируется сигнал тревоги.

#### КОРРЕКЦИЯ ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА:

Предусмотрено три основных способа применения коррекции числа Рейнольдса (как правило, используется первый метод).

- 1. Путем измерения отношения AL и BL определяется профиль, относящийся к конкретному числу Рейнольдса, а в таблице калиброванных значений выполняется поиск коэффициента коррекции этого отношения Kr. Этот метод используется по умолчанию
- Кинематическая вязкость измеряется, а число Рейнольдса вычисляется по формуле F(Вязкость, Диаметр, Скорость). В таблице калиброванных чисел Рейнольдса находится коэффициент коррекции Kr. Обратите внимание, что вязкость необходимо измерять с помощью UFP либо значение вязкости (при использовании данного метода) может вводиться через канал обмена данными Modbus.
- Введите значение вязкости для базовых условий; UFP скорректирует вязкость для соответствующей рабочей температуры. Допускается использование нескольких жидкостей (не более 6); выбор осуществляется по измеренной скорости звука.

Как правило, этот метод не используется.

См. дополнительные сведения в файле конфигурации Reyn0300.ufs.



На рисунке метод 1 помечен светло-голубым цветом; это означает, что он используется для создания коэффициента коррекции числа Рейнольдса Kr.

На рисунке методы 2 и 3 обозначены серым; это означает, что они не используются для создания коэффициента коррекции числа Рейнольдса Kr.

Зеленая стрелка напротив значения Кг указывает на то, что этот коэффициент Кг используется для расчета расхода. Отсутствие стрелки означает, что коэффициент не используется. Если коррекция приостановлена вследствие колебаний расхода, это показано желтым индикатором HOLD напротив значения коэффициента Кг. Когда коррекция неактивна, в качестве эталона для корректировки используется профиль REAL.

Параметр «Dev AB %» представляет собой отклонение в процентах пары измеренных величин AL BL от ближайшей интерполированной пары значений AL и BL из соответствующей таблицы. Чем меньше отклонение, тем, как правило, выше качество коррекции числа Рейнольдса.

#### В поле «ЗАВИХРЕНИЯ» отображается следующая информация:

Начиная с версии 03005000, ранее использовавшийся показатель «Число завихрений» заменяется показателями Swirl% и Skewness% в качестве параметров качества измеренного профиля потока.

Процент завихрений (Swirl %) представляет собой обнаруженные завихрения. Нормальное значение: от -3,5 % до +3,5 %. Если значение выходит за пределы этого диапазона, считается, что завихрения влияют на точность измерения расхода. Параметр Skewness % (кривизна) указывает на кривизну измеряемого профиля потока. Поскольку кривизна может иметь множество разных форм (как симметричных, так и асимметричных), сложно указать допустимый процент кривизны. Кривизна зависит от типа установки и может иметь разные формы (симметричные и асимметричные). Определить предельные параметры кривизны можно по опыту прошлых установок. Регистрация кривизны во время запуска или в течение первых нескольких недель эксплуатации установки позволит понять предельные параметры кривизны конкретной установки.

Для исключения завихрений рекомендуется использовать устройство выпрямления потока. Если использовать устройства выпрямления потока невозможно или их недостаточно (в потоке с большим количеством завихрений), А-V позволяет использовать коэффициент коррекции завихрений, поскольку завихрения влияют на профиль потока; значения А и В с учетом коррекции необходимо компенсировать. Для этого можно использовать таблицу коррекции завихрений. По возможности следует избегать использования этого значения коррекции. Однако при наличии завихрений такой метод позволяет существенно улучшить результат несмотря на снижение точности измерений А-V. Кроме этого, А-V в этом случае может функционировать за пределами допустимого диапазона.

По умолчанию коэффициент коррекции завихрений не используется.

Только при отсутствии физического способа коррекции завихрений используется этот коэффициент. Применение этого коэффициента позволяет получить более приемлемое значение расхода, однако это значение будет менее точным. Фактически устройство ALTOSONIC V, функционируя за пределами своих технических характеристик, может удовлетворять этим характеристикам. Это обусловлено вероятным наличием некалиброванных завихрений и вязкостью.

- Зеленая стрелка > напротив значения Ks указывает на то, что этот коэффициент используется для расчета расхода. Отсутствие стрелки означает, что коэффициент не используется в расчетах.
- Если коррекция приостановлена вследствие колебаний расхода, это показано желтым индикатором HOLD напротив значения коэффициента Ks. Когда коррекция неактивна, в качестве эталона для корректировки используется профиль REAL.

#### В поле «РАСШИРЕНИЕ КОРПУСА» отображается следующая информация:

Коррекция температурного расширения выполняется на основе измеренной температуры корпуса (первичная температура).

Коэффициент коррекции — Кb. Зеленая стрелка напротив значения Кb указывает на то, что этот коэффициент используется для расчета расхода. Отсутствие стрелки означает, что коэффициент не используется.

Коррекция для температурного расширения корпуса вычисляется следующим образом:

$$K_b = 1 + 3 - a - (T_{body} - T_{ref})$$

- Кь спользуемый для расчета температурного расширения корпуса коэффициент коррекции
- а : линейный коэффициент температурной коррекции [°С -1] в зависимости от типа металла.
- Т<sub>ьоду</sub> : температура корпуса [°C]
- T<sub>ref</sub> : эталонное значение температуры [°C]



Коэффициент Кb используется как стандартный коэффициент К для коррекции измеренного объема в условиях температурного расширения корпуса.

Кроме этого (по умолчанию эта возможность отключена), можно также использовать коррекцию расширения, вызываемого действием давления. Такая коррекция применяется только для высокого рабочего давления. Коэффициент коррекции — Кbp. Зеленая стрелка > напротив значения Kbp указывает на то, что данный коэффициент используется для расчета расхода. Коррекция имеет линейный вид и зависит от конструкции измерительного устройства.

Например, коррекция на разницу в 100 бар:

для системы ALTOSONIC V размером 6 дюймов (15,24 см) составляет прибл. +0,04 %.

• для системы ALTOSONIC V размером 10 дюймов (25,4 см) коррекция составляет прибл. +0,045 %. Поскольку функция линейная, коррекция на разницу в 50 бар составляет половину от этого значения (0,02 %). Эти значения получены на базе стандарта ISO/CD 17089/1.

Данная коррекция описана в разных стандартах. Для соблюдения требований разных стандартов в системе KROHNE предусмотрена возможность внесения коррекции в общую формулу.

$$K_{pb} = 1 + \frac{C_{pb}}{100} \cdot (P_{proces} - P_{ref})$$

К<sub>bp</sub>: коэффициент коррекции, используемый для расчета расширения под действием давления

С<sub>bp</sub>: коэффициент линейной коррекции расширения под действием давления [%/бар] в зависимости от конструкции и используемого стандарта

Р<sub>ргосеs</sub>: рабочее давление [бар]

Р<sub>ref</sub>: эталонное давление [бар],

Обратите внимание, что коррекция расширения Р в настоящее время отключена либо используемое давление слишком низкое.

В поле «СТАНДАРТНЫЕ КОРРЕКЦИИ ОБЪЕМА» отображается следующая информация:

 Температура, давление и плотность в рабочих, стандартных условиях измерения, при измерении плотности с помощью измерителя плотности и при измерении внешнего расхода (опция) относительно коэффициентов коррекции Ctl и Cpl

 Коэффициенты коррекции Ctl (коррекция температуры относительно 15 °C) и Cpl (коррекция давления относительно 1,01325 бар или 0 бар изб.)

Дополнительные сведения о стандартной коррекции объема приведены в главе 5.



#### 4.4 Главное меню F4 Окно статистики

В окне статистики отображаются данные статистики и осуществляется мониторинг изменений расхода для вычисления коррекций и измерений профиля REAL.

TIME CONSTA	NTS						
Tmeas[s]	: 0.00						
Tcorr[s]	: 40.00						
Treal[s]	: 60.00	Undate	in [s]	: 4			
	Average	Stand.dev.					
	[火.]	[%]					
Channel 5:	572.67	4.40					
Channel 4:	584.67	2.97					
Channel 3:	611.35	2.43					
Channel 2:	584.44	2.86					
Channel 1:	568.83	4.36					
Velo :	8.08	1.38					
D	EVIATION γ	:∶r∕10					
C	orrection	REAL-P					
Switch :	20.0	20.0					
Channel 5:	0.6	0.0					
Channel 4:	0.2	0.0					
Channel 3:	0.1	0.0					
Channel 2:	0.4	0.0					
Channel 1:	0.6	0.0					
Velo :	0.2	0.0					
		HOLD 2s					
Serial#:232	5741001	Window	: STAI	LISTICS	Batch :	NON	KROHNE
Tag #:51-	FT-002	Warnin	gs: <u>1</u>		Printer:	CHECK	Altometer
Data :exe	<del>00.30</del> .01 00000-1842	Harms 1-43067-631	:2 87 —		DUMMY	NORMAL	15:07
MAIN ALA	BMS COBBE	T STATIST	TREND	PROFILE	BATCH	CONTRO	LS SEBUICE
E1 E	2 F3	F4	F5	F6	E7	F8 F9	F10

Пояснение структуры окна «Статистика».

#### ПОСТОЯННЫЕ ВРЕМЕНИ:

- Tmeas показывает постоянную времени в секундах в том виде, в котором она используется для измерения расхода в процентах по 5 каналам. По умолчанию эта постоянная времени равна 0 с.
- Тсогг показывает постоянную времени в секундах в том виде, в котором она используется для коррекции числа Рейнольдса и коррекции завихрений. По умолчанию эта постоянная времени равна 40 секундам.
- Treal показывает постоянную времени в том виде, в котором она используется для измерения профиля REAL. По умолчанию эта постоянная времени равна 60 секундам. По истечении времени трех постоянных Treal (180 секунд) измеренный профиль REAL используется для коррекции.

#### СТАТИСТИКА

- Среднее и относительное стандартное отклонение по 5 каналам и рассчитанная скорость вычисляются на основании 200 измерений (по умолчанию, в течение прибл. 7 секунд). Каждые 7 секунд значения стандартного отклонения обновляются.
- Среднее значение по каналам представлено в виде расхода в промилле (от -1250 до +1250), что удобно для измерения отклонения нулевой точки по каналам при нулевом расходе. Обратите внимание, что в рабочей жидкости возможны перепады температур, что может вызвать нулевой расход в локальных потоках.
- Нормальным является состояние, когда каналы 1 и 5 имеют более высокое стандартное отклонение по сравнению с каналами 2, 3 и 4. Для систем ALTOSONIC V без выпрямителя отображаемые показания стандартного отклонения являются нормальными. Если в систему встроен выпрямитель потока, эти значения можно уменьшить примерно в 2 раза.

#### отклонение

Мониторинг вариаций расхода для данных коррекций и профиля REAL осуществляется следующим образом.

Все каналы и вычисленная скорость отслеживаются со стандартной постоянной времени и с нормальной постоянной времени, поделенной на 10.



Если разница между этими двумя постоянными времени превышает порог переключения (20 % по умолчанию) для одного из каналов либо для скорости, коррекции приостанавливаются. После восстановления нормального состояния системы, все параметры снова используются в нормальном режиме.

#### 4.5 Главное меню F5 Окно трендов расхода

В окне трендов расхода отображается необработанный расход UFC в процентах в виде графика за 10 секунд. В результате вариации расхода по каналам видны на графике.



Каждый канал имеет свой цвет.

Для управления окном используются функциональные клавиши, поэтому вернуться можно только в главное окно.

- F1 : Возврат в главное окно
- F2 : Нормальный масштаб Y (0...120 %)
- F3 : К масштабу Y при нулевом расходе (-0,5 ... +0,5 %)
- F4 : Изменение низких значений шкалы Y осуществляется с помощью клавиш F9 и F10
- F5 : Изменение высоких значений шкалы Y осуществляется с помощью клавиш F9 и F10
- F6 : Изменение точки средних значений (по умолчанию за 4 измерения) осуществляется с помощью клавиш F9 и F10
- F7 : Изменение шага [%] масштабирования ВВЕРХ и ВНИЗ
- F8 : Для выделения отдельных каналов и более наглядного представления оставшихся каналов введите <C1>,<C2>,<C3>,<C4>,<C5> для включения и отключения каналов
- F9 : Увеличение масштаба функции F4, F5, F6, F7
- F10 : Уменьшение масштаба функции F4, F5, F6, F7

Обратите внимание, что эти операции не влияют на измерения нормального расхода.



#### 4.6 Главное меню F6 Окно профиля

В окне профиля отображается профиль расхода на измерительном участке расходомера. Это позволяет отображать измеряемый профиль графически в удобном виде. График позволяет обнаруживать завихрения и профили изгибов.



- F6: Изменение точки средних значений (по умолчанию за 4 измерения) осуществляется с помощью клавиш F9 и F10
- F9 : Увеличение масштаба функции F6
- F10: Уменьшение масштаба функции F6, F7

Выше показан стандартный профиль низких чисел Рейнольдса. Синяя поверхность — это диапазон шума измерения расхода.

Обратите внимание, что любые операции, выполняемые в этом окне с использованием функциональных клавиш, <u>не влияют на процесс измерения расхода</u>.



#### Например, профиль симметрического завихрения будет выглядеть следующим образом.



В этом примере каналы 2 и 5 больше нормы, каналы 1 и 4 меньше нормы, а канал 3 близок к нормальному значению.

При наличии профиля, показанного выше, завихрения составят 20 %; такой профиль существенно повлияет на измерение расхода.



#### 4.7 Главное меню F7 Окно дозирования

Это окно отображается, если режим дозирования включен в файле инициализации CLNT0300.dat. Ниже это окно показано в том виде, в котором оно отображается, когда дозирование не выполняется. Дополнительные сведения о режиме дозирования см. в главе 6 «РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ».

BATCH CONTROL WINDOW				
The batch option is configured a Start stop batch permission Confirmation asked on API/string API settings during batch Current ticket number Batch Volume Error [%]	is follows : Al is : Ye : No : :	t all flow es 0.04	conditions 62	
Current status is batch is runni	ng			
F1 : Back to main window				
F2 : Read/print a previous bat	ch ticket			
Serial#:2325741001Window	: BATCH_CO	NTROL Bate	2h : BUNNING	
Tag         #:51-FT-002         Warning           Version:03.00.50.01         Alarms           Data         :exe00000-18421-43067-6318	; 3 ; 3 7	Prin Ltas	nter:CHECK sk :NON 1Y : <mark>NORMAL</mark>	Altometer (C) 2008 15:40 ¥
MAIN READ F1 F2 F3 F4	F5 F	6 F7	END F8	F9 F10

Начиная с версии 03.00.50.01, предусмотрена возможность просмотра (во время дозирования) наихудшего прогноза ошибок объема дозирования в процентах, вызванных аварийными состояниями процесса дозирования, такими как сбой канала, сбоев входных сигналов и т. д.



#### 4.8 Главное меню F9 Окно элементов управления

Это окно запуска элементов управления, в котором описываются возможные элементы управления.

CONTROL MODE
Note that using this mode is influencing flow measurements or calculations
F1 MAIN : Back to Main Window
F2 API : Controls the settings for Standard Volume/Mass by API standards
F3 EXTERN : Controls the settings for the external flowmeter (if connected)
F4 MAN : Controls the manual override value (temp, pres, dens, visc)
F5 DENSITO: Controls the Densito meter calibration data
F6 TIME : Show/set time
F7 RES-ERR: Reset the occurred errors (alarms, warnings)
F8 RES-TOT: Reset the resetable totalisers and ocurred errors
F9 STD. : Choose (API/ASTM-IP/LPG/ULHC) correction standard
F10 Quit : Stop the measure mode and go to DOS
Serial#:2325741001 Window :CONTROLS Batch :RUNNING KROHNE
Tag #:51-FT-002 Warnings:2 Printer:0FF Altomete
Data :exe00000-18421-43067-63187 DUMMY : NORMAL 07:55
MAIN API EXTERN MANUAL DENSITO TIME RES-ERR RES-TOT STD. QUI

#### ВАЖНО!

- Этот режим (ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ) влияет на измерение и вычисление расхода (кроме функции F6).
- Если включен режим дозирования, некоторые элементы управления могут быть недоступны, что обусловлено конфигурацией режима дозирования. Дополнительные сведения см. в главе 5 «РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ».



#### 4.8.1 Меню элементов управления F2 Окно параметров API

В этом окне можно настроить конфигурацию для вычисления стандартного объема и массы. Зеленая стрелка **>** указывает текущие значения параметров. Красная стрелка **>** является курсором.

API STANDARD VOLU	ME/MA	SS CONFIGURA	TION DATA					
Calculation : DISABLED STANDARD VOLUME/MASS BY API STANDARDS MASS MEASUREMENT BY PROCES DENSITY								
Temperature standard: 15.000[°C]								
Density standard	by:	FILL IN MA CALCULATED ON AD/MODB	NUALLY FROM DENSITOMI US INPUT	ETER DENSITY				
Fluid type	:	CRUDE GASOLINE TRANS.AREA JET GROUP FUEL OIL FREE FILL	API2540 Tempera -18 -18 -18	) Table 54C te ature[°C] 150 125 95 curre	nperature linits Alpha*1e-6 486918 918954 9541674 nt: 1453.2			
Density standard KO K1 K2	:	<ul> <li>650.00 CK</li> <li>613.972</li> <li>0.00000</li> <li>0.00000</li> </ul>	g/m31 Change mode at (Enter) (Arrow up/down (Arrow left/ri (I N P) (1,2,3 (B)	always : Set par: > : Scroll/( ght>: Increase > : normal, : Save con	am./value-change Change value ≥ step value °API 60, SG nfiguration			
Serial#:232574100J Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.0 Data :exe00000-J MAIN ENTER	1 18421 189	Window Warnings Alarms -43067-63187 DOWN L	: API-SETTINGS : 2 : 3 EFT RIGHT	Batch : NON Printer: CHE Ltask : NON DUMMY : NOI INP1 INP2	KROHNE CK Altometer (C) 2008 MAL 07:59 ♥ INP3 SAVE			

#### Опция «ВЫЧИСЛЕНИЕ» является настраиваемой.

- 1. Отключить вычисляется стандартный объем или масса.
- 2. Стандартный объем или масса по стандартам АРІ.
- 3. Измерение массы по введенной рабочей плотности.

#### СТАНДАРТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Если для опции «ВЫЧИСЛЕНИЕ» установлен режим 2, можно выбрать стандартную температуру в диапазоне от 0 до 30 °С или эквивалентное значение в °F. Если стандарт температуры меняется, входные пределы стандарта плотности в зависимости от измеряемой среды также меняются (устанавливается значение по умолчанию, которое затем можно изменить).

#### СТАНДАРТ ПЛОТНОСТИ

Если для опции «ВЫЧИСЛЕНИЕ» установлен режим 2, можно настроить метод определения стандарта плотности.

- 1. Введите значение стандарта плотности вручную в этом окне. Дополнительно требуется измерить только рабочую температуру и давление.
- Вычисляется на основании показаний измерителя плотности. Стандартная плотность вычисляется методом итерации измеренной плотности (на частотном входе или входе AD). Необходимо дополнительно измерить рабочие температуру и давление по измерителю плотности.
- 3. *На входе AD*. Стандартная плотность на входе AD. Дополнительно измеряется только рабочая температура и давление; температурный стандарт необходимо установить на основе введенного стандарта плотности.

4.

#### ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА

Если для опции «ВЫЧИСЛЕНИЕ» установлен режим 2, можно выбрать тип измеряемой среды. Каждому типу измеряемой среды соответствуют свои пределы стандарта плотности.



#### СТАНДАРТ ПЛОТНОСТИ

Если для опции «ВЫЧИСЛЕНИЕ» установлен режим 2, а значение «СТАНДАРТ ПЛОТНОСТИ» вводится вручную, значение стандарта плотности можно выбрать в соответствии с установленными для конкретного типа измеряемой среды пределами.

Обратите внимание, что существуют разные способы ввода значений плотности, например в виде отношения массы к объему, с помощью °API60 или SG (настраивается функциональными клавишами F7, F8, F9).

#### K0, K1, K2:

Если для опции «ВЫЧИСЛЕНИЕ» установлен режим 2, а измеряемая среда подразумевает свободное заполнение, коэффициенты коррекции К0, К1 и К2 можно настроить.

#### Пределы температуры указаны в АРІ2540, таблица 54С:

Коррекция согласно API2540 (таблица 54С) допустима в пределах температурного диапазона и вычисленных значений Alpha, как показано в окне выше.

«Текущее» показание — это вычисленное значение Alpha. Если значение Alpha или используемое значение температуры находится вне допустимого диапазона, формируется сигнал тревоги API GROUP MISMATCH.

#### Описание элементов управления этого окна

Для управления окном используются функциональные клавиши, поэтому вернуться можно только в главное окно. Для удобства стандартные клавиши имеют те же функции.

F1	: Возврат в главное окно
F2 (или ВВОД)	: Задание параметра, отключение или включение функции изменения значения
F3 (или стрелка вверх)	: Прокрутка вверх с помощью красного курсора Либо, если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет увеличить значение
F4 (или стрелка вниз)	: Прокрутка вниз с помощью красного курсора Либо, если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет уменьшить значение
F5 (или стрелка влево)	: Если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет увеличить значение шага изменения (F3, F4)
F6 (или стрелка вправо)	: Если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет уменьшить значение шага изменения (F3, F4)
F7 (или INP1)	: Ввод нормального стандарта плотности вручную
F8 (или INP2)	: Ввод стандарта плотности вручную в виде °API 60
F9 (или INP3)	: Ввод стандарта плотности вручную в виде SG
F10 (или s)	: Сохранение конфигурации

#### Примечание.

Сохраните данные после внесения нужных изменений. Создать конфигурацию также можно с помощью модуля обмена данными по протоколу Modbus.

Дополнительные сведения об используемых стандартах АРІ и т. д. приведены в главе 4 «ВЫЧИСЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕМА И МАССЫ».

#### 4.8.2 Меню элементов управления F3 Окно измерителя внешнего расхода

Измеритель внешнего расхода описывается в разделе «Расширенная эксплуатация» данного руководства

#### 4.8.3 Меню элементов управления F4 Окно ручного переопределения

В этом окне можно вручную переопределять несколько входных параметров.

MANUALLY OV	ERRIDE VALUES	INP	υт						
			Manually		Measured				
Temperature	Body		0.00		35.30	[°C]			
Temperature	Proces	1 🕨	34.90		100.70	[°C]	Defaul	t: 🕨 🕄	2.00
Temperature	Proving	:	0.00		0.00	[°C]			
Temperature	Densitometer		0.00		35.10	[°C]			
Pressure	Proces	: 1	6.10		8.20	[bar]			
Pressure	Proving		0.00		0.00	[bar]			
Pressure	Densitometer	:	0.00		3.60	[bar]			
Density	Densitometer		0.00		725.30	[kg/m	30		
Density	Standard		0.00		0.00	[kg/m	33		
Viscosity	Kinematic		0.01		0.00	[eSt]			
NOTE that manual override for a input can only be set(): 1. If input alarms are enabled in the setup 2. If input is used in calculations (except viscosity)									
			(Ent (Arn (Arn (S E (B)	er ow ow T	·}   up/dowr   left/ri  }	ight):	Set param. Scroll/Cha Increase s Set Manual Save confi	/value-c nge valu tep valu or Meas guration	hange e ured
Serial#:2325 Tag #:51-F Version:03.0 Data :exe0	741001 T-002 0.50.01 0000-18421-430	Wind Warn Alan 067-0	dow :MAN nings:2 rms :3 D1275	0	IVERRIDE	Bato Prin Ltas DUM	ch : NON hter:OFF sk : NON 1Y : <mark>NORMA</mark>	KF Alto (C) L 08:	IOHNE ometer 2008 10 Y
MAIN ENTE	R UP F3	DOWN F4	LEFT F5		RIGHT F6	SET E7	F8	F9	SAUE F10

Обратите внимание, что переопределение ввода вручную:

- Можно настроить, только если в инициализации включены тревожные сообщения по входным сигналам.
- Можно настроить, только если вход используется в вычислениях (кроме вязкости).
- Задает сигнал тревоги параметра, переопределяемого вручную, однако время сигнала тревоги вычисляется отдельно (см. окно «Тревожные сообщения»).

Зеленая стрелка > указывает текущие значения параметров. Отсутствие зеленой стрелки > означает, что задать параметр невозможно ввиду перечисленных выше ограничений. Красная стрелка является курсором.

- Вручную : значение переопределения задается вручную, при этом всегда возникает состояние тревопи.
- Измерение : значение, измеренное на входе AD, Modbus или частотном входе.

По умолчанию : значение переопределения по умолчанию при первом возникновении активного сигнала тревоги.

Значение переопределения по умолчанию при первом возникновении активного сигнала тревоги можно настроить в файле инициализации CLNT0300.dat (раздел 9).

пример.	параметр	«раоочая	температура»	

TEMPERATURE PROCES		
9.8 MODE	=#1	//Use input:0=disable, 1=AD-input, 2=Modbus
9.9 MODBUS SERVICE	=#0	//Service input:0=disable, 1=AD-input
9.10 Alarm out	=#1	//disable=0, enable=1 alarm to output
9.11 alarmLow	=#0	//Low alarm below this value [øC]
9.12 alarm High	=#100	//High alarm above this value [øC]
9.13 Override	=#20	//Default static override value [øC] on alarm
9.14 Override_code	=#2	//0=disable override value, 1=use default override //2=use default batch average as override



OVERRIDE\_CODE (9.14) обеспечивает следующие возможности при первом возникновении активного сигнала тревоги:

- (0) Без значения переопределения, значение измерения используется для вычислений.
- (1) Использование статического значения переопределения по умолчанию, OVERRIDE (9.13).
- (2) Использование среднего значения параметра дозирования, вычисленного до первого появления активного сигнала тревоги.

#### Описание элементов управления этого окна

Красная стрелка 🕨 является курсором.

Для управления окном используются функциональные клавиши, поэтому вернуться можно только в главное окно.

F1	: Возврат в главное окно
F2 (или ВВОД)	: Задание параметра, отключение или включение функции изменения значения
F3 (или стрелка вверх)	: Прокрутка вверх с помощью красного курсора >. Либо, если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет увеличить значение
F4 (или стрелка вниз)	: Прокрутка вниз с помощью красного курсора . Либо, если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет уменьшить значение
F5 (или стрелка влево)	: Если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет увеличить значение шага изменения (F3, F4)
F6 (или стрелка вправо)	: Если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет уменьшить значение шага изменения (F3, F4)
F7 (или SET)	: Активация переопределения вручную или измеренного ввода
F10 (или В)	: Сохранение конфигурации



#### 4.8.4 Меню элементов управления F5 Окно ячейки плотности

Если для измерения плотности в вычислении стандартного объема используется ячейка плотности, необходимо создать соответствующую конфигурацию аппаратного обеспечения в файлах инициализации HSET0300.ufp и CLNT0300.dat. Данные калибровки конкретной ячейки можно настроить в окне ниже.

DENSITO METERS calibration	n data,	current	meter da	ita: SOLA	ARTRON 1	
ко	:> =1.1	84620e+	03			
к1	-3.1	41160e-	01			
K3	+1.3	27230e-	03			
К18	-1.6	47000e-	95			
К19	+6.0	98000e-	93			
K20A	: +5.8	56000e-	95			
К20В	: -1.2	12000e-	96			
K21A	: +8.0	14000e-	92			
K21B	· -1.6	59000e-	93			
		KEnter	>	: Set	t param./v	value-change
		<pre> <arrow <arrow<="" pre=""></arrow></pre>	left/rig	) : Sei iht>: Ine	roll/Chang crease ste	ge value ep value
		(EXP+)		: In	crease Exp	onent
		<pre></pre>		: Dec : NE	crease Exp XT DENSIT'	onent 7 CELL DATA
		КВ≻		: Sav	ve config	uration
R1#+0005744004	117 - 1-	- REMA	METERA	D-1-1	. 1001	
Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002	Window	:DENS 5:2	METERS	Batch Printe	: NUN r:CHECK	Altometer
Version:03.00.50.01	Alarms	3		Ltask	: NON	(C) 2008
Data :exe00000-18421-430	067-0127	5		DUMMY	: NORMAL	08:20 💛
MAIN ENTER UP	DOWN	LEFT	RIGHT	EXP+	EXP-	CELL SAVE

#### Описание элементов управления этого окна

Для управления окном используются функциональные клавиши, поэтому вернуться можно только в главное окно.

F1	: Возврат в главное окно
F2 (или ВВОД)	: Задание параметра, отключение или включение функции изменения значения
F3 (или стрелка вверх)	: Прокрутка вверх с помощью красного курсора. Либо, если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет увеличить значение
F4 (или стрелка вниз)	: Прокрутка вниз с помощью красного курсора. Либо, если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет уменьшить значение
F5 (или стрелка влево)	: Если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет увеличить значение шага изменения (F3, F4)
F6 (или стрелка вправо)	: Если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет уменьшить значение шага изменения (F3, F4)
F7 (или EXP+)	: Увеличение экспоненциального значения, если включено изменение значений (F2)
F8 (или EXP-)	: Уменьшение экспоненциального значения, если включено изменение значений (F2)
F9 (или CELL)	: Прокрутка набора данных; возможна прокрутка следующих элементов: SOLARTRON 1 SOLARTRON 2 SARASOTA 1 SARASOTA 2
F10 (или <b>)</b>	: Сохранение конфигурации



#### 4.8.5 Меню элементов управления F6 Окно времени

В этом окне можно настроить системное время.

SHOW/SET SYSTEM TIME			
уууу-nn-dd Systen tine: 2008-09-05	hh:mn:ss 08:23:07		
Set time:	08:23:07		
Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :exe00000-18421-430	Window :TIME-S Warnings:2 Alarms :3 D67-01275	El Batch : Printer: Ltask : DUMMY :	NUN <u>KROHNE</u> CHECK Altometer NON (C) 2008 <mark>NORMAL</mark> 08:23 V
MAIN UP	DOWN LEFT F	IGHT	EQ EQ SAVE

Примечание.

- Системное время это не время, используемое сумматорами. Время, используемое сумматорами, это рабочее время. Это время калибруется вместе с частотным выходом, поскольку частотный выход в UFP использует тот же таймер процессора.
- Заданное время в одном сохранении может отличаться от системного времени не больше чем на 2 часа в любую сторону.
- Если отклонения слишком велики, рекомендуется воспользоваться командами TIME и DATE в DOS.
- Кроме этого, задать время можно с использованием элементов управления Modbus.

#### Описание элементов управления этого окна

Для управления окном используются функциональные клавиши, поэтому вернуться можно только в главное окно.

- F1 : Возврат в главное окно
- F3 : Прокрутка значений вверх в поле красного курсора F4
  - : Прокрутка значений вниз в поле красного курсора
- F5 : Перемещение курсора влево
- F6 : Перемещение курсора вправо
- F10 : Сохранение конфигурации (задание времени)


#### 4.8.6 Меню элементов управления F7 Окно сброса ошибок

Сброс сигналов тревоги и предупреждений вручную.

RESET ERRORS								
F2 :TO ENABLE	RESET							
Serial#:23257410 Tag #:51-FT-00 Version:03.00.50 Data :exe00000	001 H 02 H 0.01 A 0-18421-4306	lindow : larnings: larms : 7-01275	RESET	ERRORS	Batch Printer: Ltask DUMMY	NON OFF NON <mark>NORMAL</mark>	_KRC Alto (C) 08:2	)HNE meter 2008 5 <del>V</del>
F1 F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10

Последовательность сброса:

- Включите функцию сброса с помощью функциональной клавиши F2.
- Подтвердите сброс нажатием на функциональную клавишу F3.

Кроме этого, сброс можно выполнить с помощью цифрового входного сигнала или логического значения Modbus.



#### 4.8.7 Меню элементов управления F8 Окно сброса сумматоров

Ручной сброс сбрасываемых сумматоров, а также сигналов тревоги и предупреждений.

RESET TOTALISERS AND ERRO	Sac			
F2 :TO ENABLE RESET				
Serial#: 2225741001	Window 'RESET		atob · NON	
Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :exe00000-18421-43	Warnings:2 Alarms :3 067-01275	Pr Lt	inter:CHECK ask :NON MMY : <mark>NORMAL</mark>	Altometer (C) 2008 08:26 👯

Последовательность сброса:

- Включите функцию сброса с помощью функциональной клавиши F2.
- Подтвердите сброс нажатием на функциональную клавишу F3.

Кроме этого, сброс можно выполнить с помощью цифрового входного сигнала или логического значения Modbus.

#### 4.8.8 Меню элементов управления F9 Выбор параметра «Стандартный объем» в используемом стандарте

Ввод данных в этом окне можно блокировать в файле конфигурации CLNT0300.DAT, если этого требуют государственные или региональные нормы коммерческого учета.

Это окно описывается в разделе «Расширенная эксплуатация» данного руководства.



#### 4.8.9 Меню элементов управления F10 Окно останова режима измерения

Это окно предназначено для останова режима измерения и перехода в режим DOS.

MEASURE MODE WILL STOP AF	TER CONFIRM!!!				
TO STOP MEASURE MODE TO CONTINUE MEASURE MODE	PRESS F5 PRESS F1				
Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :exe00000-18421-43	Window :QUIT Warnings:2 Alarms :3 067-01275	SYSTEM	Batch Printer Ltask DUMMY	: NON : CHECK : NON : NORMAL	KROHNE Altometer (C) 2008 08:28

Последовательность прекращения операции:

• Подтвердите прекращение с помощью функциональной клавиши F5.

Чтобы продолжить, нажмите клавишу F1.

ВАЖНО! Если программа UFP остановлена, измерение расхода больше не осуществляется.



## 4.9 Главное меню: F10 Служебное окно

Это окно запуска, в котором содержится описание доступных служебных окон.

SERV	ICE MODE	1
Note	that us	ing this mode is of no influence on flow measurements
or c	alculati	ons
F1	MAIN	: Back to Main Window
F2	INT	: Shows occurred system interrupts
F3	UFC-E	: Shows UFC actual error report
F4	UFC-D	: Shows UFC incoming data by RS485
F5	MOD-E	: Shows MODBUS occurred error report
F6	MOD-S	: Shows MODBUS status report
F7	MOD-D	: Shows MODBUS data fields
F8	PARA	: Shows parameter files
F9	CRC-DAT	A: Shows CRC-checksums of data files
F10	10	: Shows All AD/DA IO signals
Seria	al#:2325	741001 Window :SERVICE Batch :NONKROHNE
Tag	#:51-Fi	1-002 Warnings:2 Printer:CHECK Altometer
Data	ιοη:03.00 εχεθί	J.50.01 HIAPMS :3 - Ctask : NUN (C) 2008 3000-18421-43067-01275 - DUMMY : NOBMAL 08:37 ♥
MAIN	I INT	LIEC-E LIEC-D MOD-E MOD-S MOD-D PABA CBC-DATA IO
F1	F2	F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Обратите внимание, что использование этого режима (ОБСЛУЖИВАНИЕ) не влияет на измерение или вычисление расхода.

Служебные окна удобны для отладки и устранения ошибок при настройке системы ALTOSONIC V для работы с протоколом Modbus и обработки входных и выходных сигналов (AD/DA).



#### 4.9.1 Служебное меню: F2 Окно прерываний

В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

SERVICE WINDOW: Interrupt activity						
MASTER ICH.						
Ira 0 : 187	9 (Timer 0)					
Irg 1 :	(Keuboard)					
Ira 2 : O	) (Slave 8259)					
Irg 3 : 217	9 (COM2/4)					
Irg 4 : 513	9 (COM1/3)					
Irg 5 : (	) (LPT1)					
Irq 6 : (	) (Diskette controller)					
Irq 7 : (	) (LPT1)					
SLAVE ICU, redired Irq 8 : 0 Irq 9 : 0 Irq 10 : 0 Irq 11 : 0 Irq 12 : 0 Irq 13 : 0 Irq 14 : 2 Irq 15 : 0	<pre>cted to IRQ2 (CMOS clock) (Reserved) (Reserved) (Reserved) (Reserved) (Pointing dev.) (Math co.pr. exception) (Fixed disk) (Reserved)</pre>					
Serial#:2325741003	Window :INTERRUPTS Batch :NON KROHNE					
Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.0	Warnings:2 Printer:CHECK Altometer					
Data :exe00000-1	8421-43067-01275 DUMMY : NORMAL 08:38 V					
MAIN INT UF	C-E UFC-D MOD-E MOD-S MOD-D PARA CRC-DATA IO E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10					

Окно прерываний — это монитор активности ПК самого низкого уровня.

Обрабатываемые прерывания учитываются по источнику. Поэтому активность COM-порта, например для протокола Modbus, можно легко отследить при приеме любых сигналов.

Параметры обмена данными доступны в файле параметров COMS0300.dat По умолчанию используются следующие параметры COM-портов: Irq 3: COM 4, Modbus для RS422/RS485. Irq 4: COM 3, RS 485 обмен данными UFC.

Если на карте RS485 настроен обмен данными Modbus, на COM 4 должна наблюдаться активность (если обмен данными по протоколу Modbus осуществляется через порт RS232, следует использовать порт 2).

Если активность отсутствует, проверьте конфигурацию в файле COMS0300.dat, а также подключения и кабели.



#### 4.9.2 Служебное меню: F3 Окно ошибок UFC

SERVICE WINDOW: UFC er	ror repor	t								
Requests 1159	Chan:	1	2	3	4	5				
parity_error		0	0	0	0	0				
Err_message_length		120	120	120	120	120				
wrong startbytes Rx		120	120	120	120	120				
framing err uart		0	0	0	0	0				
Channelstate		2	2	2	2	2				
olddata		0	0	0	0	0				
overrun int 8, newdata		0	0							
Serial#:2325741001	Windo		C-EPE	2908	P-	atch-	• NON			NE
Tag #:51-FT-002	War <u>ni</u>	ngs:2			Pr	inter	-: CHECI		Altom	≞ter_
Version:03.00.50.01	Alarm	s :3			Lt	ask:	: NON		(C) 2	2008
Data :exe00000-18421	-43067-01	275			DL		: NORM	IAL	08:44	•
F1 F2 F3	UFC-D F4	MOD-E F5	E MO	F6	MOD F	-D 7	F8	CRC-D F9	ATA	10 F10

В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

Все отображаемые здесь данные также доступны в стандартных окнах (возможно, в других форматах или с использованием меньшего количества переменных).

Статус отображается в виде счетчиков по отдельным каналам.

Журнал по счетчикам не ведется, поэтому произошедшие ранее ошибки обнуляются.

Ошибки обмена данными по сообщениям связи (т. е. по запросам каналов):

- Ошибки четности.
- Ошибки длины сообщений.
- Неверные начальные байты.
- Ошибка кадрирования UART.

Статус обмена данными, определенный на основе ошибок связи по каналам:

- Состояние канала = 0: ошибки отсутствуют (статус нормальный).
- Состояние канала = 1: ошибка, приводящая к единичному сбою связи (COMFA).
- Состояние канала = 2: коммуникационные ошибки, вызывающие формирование сигнала тревоги коммуникационного обмена (COMMU).

Статус обмена данными касательно пропущенных или уже обработанных данных:

- Старые данные : счетчик обработанных данных (как правило, переключается между значениями 0 и 1).
- Достижение максимального значения : счетчик данных, пропущенных из-за нехватки системного времени (примечание: накопительный!).



#### 4.9.3 Служебное меню: F4 Данные UFC

В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

SERVICE	WINDOW : UFC dat	a			
Channel 5 4 3 2 1	WINDOW : DFC dat Transit Timel 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000	a [ms] Flow[; 0.00 0.00 0.00 0.00	(] Line ) Inactive ) Inactive ) Inactive ) Inactive	DATA newdata newdata newdata newdata	
Serial#: Tag #: Version: Data :	2325741001 51-FT-002 03.00.50.01 exe00000-18421-4	Window :UF Warnings:2 Alarms :2 3067-01275	C-DATA Ba Pr Lt, DU	tch :NON inter:CHECK ask :NON MMY : <mark>NOBMA</mark>	<mark>KROHNE</mark> Altometer (C) 2008 L 08:46 ♥
MAIN	INT UFC-E	UFC-D MOD-E	MOD-S MOD-	D PARA (	BC-DATA IO

Все отображаемые здесь данные также доступны в стандартных окнах, возможно, в других форматах. В этом окне показаны исходные базовые данные расхода с UFC-V без функции архивации.

Данные всех каналов:

- Время переноса в [мс].
- Расход в процентах [-125...+125 %].
- Состояние цепи (как правило, активный; в случае ошибки связи неактивный).
- Статус данных (новые данные, старые данные (ранее обработанные), время ожидания старых данных (при возникновении сигнала коммуникационной тревоги)).



#### 4.9.4 Служебное меню: F5 Окно ошибок Modbus

При настройке драйвера Modbus UFP-V для обмена данными это окно используется для отображения ошибок связи Modbus. Различные ошибки показаны как архивные счетчики для каждой ошибки связи. В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

SERVICE WINDOW: Error report (slave mode)		
Error inualid CBC/LBC received	: 0	
Error modbus ry buffer saturated	: 0	
From uant error nanitu/framing/ouerrun	- õ	
Erron transmithuffen not emptu		
Error transmitballer not empty	. 0	
Error_ansapportea_randtion	. 0	
Error_unsupported_data_address	: 0	
Error_datatype(field)_function_mismatch	: 0	
Error_too_many_datapoints_requested	: 0	
Error_unpack_data	: 0	
Error broadcast not allowed	: 0	
Serial#:2325741001 Window :MOD-ERROP	3S Batch : NON KROHNE	
Tag #:51-FT-002 Warnings:2	Printer: CHECK Altomete	er
Data :exe00000-18421-43067-01275	DUMMY : NORMAL _08:48	80
MAIN INT UFC-E UFC-D MOD-E MOD	-S MOD-D PARA CRC-DATA IO	)
F1 F2 F3 F4 F5 F	6 F7 F8 F9 F1	0

Если каждый счетчик показывает 0, но существуют симптомы нарушения связи Modbus, необходимо в первую очередь проверить окно прерываний на наличие активности Com-порта. Отображаемые здесь данные также доступны в стандартных окнах (возможно, в других форматах или с использованием меньшего количества переменных). I.E.



# 4.9.5 Служебное меню: F6 CTATУC Modbus

При настройке драйвера Modbus UFP-V для обмена данными это окно используется для отображения адресуемых функций и ответов.

В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

SERVICE WINDOW: Modbus action report (slave mode)								
	CALLS	(SUCCES	FULL)					
Complete response received (incl.valid CRC/LCR):	0							
Normal response transmitted :	0							
Exception response transmitted :	0							
Function 01:	Θ	( 0)						
Function 02:	Θ	( 0)						
Function 03:	Θ	( 0)						
Function 04:	Θ	( 0)						
Function 05:	0	( 0)						
Function 06:	Θ	( 0)						
Function 08:	Θ	( 0)						
Function 15:	Θ	( 0)						
Function 16:	Θ	( 0)						
$MODBUS\_STATUS = 0$								
Modbus_last_error = 0								
Serial#:2325741001 Window :MOD-STATUS	Batch	: NON	KROHNE					
Tag #:51-FT-002 Warnings:2	Printer Ltack	r:CHECK	Altometer (C) 2008					
Data :exe00000-18421-43067-01275	DUMMY	: NORMAL	08:50 💙					
MAIN INT UFC-E UFC-D MOD-E MOD-S F1 F2 F3 F4 F5 F6	MOD-D F7	PARA CI F8	RC-DATA IO F9 F10					

Функция 1	: Чтение дискретного сигнала
Функция 2	: Чтение флагов состояния вводов
Функция З	: Чтение нескольких регистров хранения
Функция 4	: Чтение регистров ввода
Функция 5	: Запись значения одного флага
Функция 6	: Запись в один регистр хранения
Функция 8	: Диагностика
Функция 15	: Запись значений нескольких флагов

Функция 16 : Запись в несколько регистров хранения



#### 4.9.6 Служебное меню: F7 Окно данных Modbus

При настройке драйвера Modbus UFP-V для обмена данными это окно используется для отображения доступных полей данных Modbus в адресе и в значениях с целью проверки данных на главном узле (хост) и UFP по регистрам данных.

В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

SERVICE MODE 2: Modbus DATA fields
Note that using this mode is of no influence on flow measurements
or calculations
F1 MAIN : Back to Main Window
F2 SERV1 : Back to Service mode 1
F3 MOD-D1 : Shows MODBUS data fields, BOOLEAN(r;r/w)
F4 MOD-D2 : Shows MODBUS data fields, INTEGER(r) 1100
F5 MOD-D3 : Shows MODBUS data fields, LONG(r) 1100
F6 MOD-D4 : Shows MODBUS data fields, FLOAT(r) 1138
F7 MOD-D5 : Shows MODBUS data fields, FLOAT(r) 139250
F8 MOD-D6 : Shows MODBUS data fields, DOUBLE(r) 1033
F9 MOD-D7 : Shows MODBUS data fields, FLOAT(r/w) 1138
F10 MOD-D8 : Shows MODBUS data fields, STRING(r/w)
Serial#:2325741001 Window :MOD-DATA Batch :NON KROHNE
Tag #:51-FT-002 Warnings:2 Printer:CHECK Altometer
Version: 03.00.50.01 Alarms : 2
Data : execution -18421-43067-01275 DUMY : NURMAL 08:51 V
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10



### 4.9.6.1 Служебное меню 2: F3 Чтение и запись логических значений окна data1 протокола Modbus

При настройке драйвера Modbus UFP-V для обмена данными это окно используется для отображения доступных полей данных Modbus в адресе и в значениях с целью проверки данных на главном узле (хост) и UFP по регистрам данных. В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

800LEAN(01000	9):1128						
1	9	17	25	33	41	49	57
			1.	i .	Ĩ.,	1 .	
001:00000000	00010100	10110000	00000000	00000000	00000000	00001000	00000000
065:00000001	10010000	00100000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
BOOLEAN (02000	9):1320						
1	9	17	25	33	41	49 !	57
1 .	1 .		1.	1.	1.	ι.	1 .
001:00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
065:00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
129:00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
193:00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	01000000
257:10000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
Serial#:23257	741001	Windo	w :MOD-D	ATA1	Batch : N	ION	KROHNE
Tag #:51-F1	002	Warni Alarm	ngs: <mark>2</mark> c ' <b>2</b>		Printer:( Ltack · N		Altometer
Data :exeO	0000-18421	1-43067-01	275		DUMMY :	NORMAL	08:53 💛
MAIN SERVI F1 F2	MOD-D1 F3	MOD-D2 F4	MOD-D3 M	10D-D4 MOC F6	F7 F	D6 MOD-D7 8 F9	MOD-D8 F10

#### 4.9.6.2 Служебное меню 2: F4 Целочисленные данные окна data2 протокола Modbus (чтение)

	MAIN SE	RV1 MOD- F2 F3	-D1 MOD-D2 F4	MOD-D3 F5	MOD-D4 MO	D-D5 MOD- F7 F	-D6 MOD-D7 78 F9	7 MOD
	Serial#:23 Tag #:53 Version:03	325741001 L-FT-002 3.00.50.01	Wind Ward Ala	dow :MOD- nings:2 rms :2	DATAZ	Batch : M Printer: C Ltask : M	ION DFF ION	KROH Altome (C) 2
							1011	
	55-000000	100-00000						
	92=000000	93=000000	94=000000	95=000000	96=000000	97=000000	98=000000	
	85=000000	86=000000	87=000000	88=000000	89=000000	90=000000	91=000000	
	78=000000	79=000000	80=000000	81=000000	82=000000	83=000000	84=000000	
	54=000000	55=000000	55=000000	57=000000	58=000000	59=000000	70=000000	
	57=000000	58=000000	59=000000	60=000000	61=000000	62=000000	63=000000	
	50=000000	51=000000	52=000000	53=000000	54=000000	55=000000	56=000000	
	43=000000	44=000000	45=000000	46=000000	47=000000	48=000000	49=000000	
	36=000005	37=000009	38=002008	39=000000	40=000000	41=0000000	42=000195	
	22=000003	23=000000	24=000000	25=000000	25=000008	27=000000	28=000000	
	15=014921	16=014921	17=014921	18=014921	19=000000	20=000002	21=000000	
	08=000098	09=000119	10=000121	11=000119	12=000120	13=000120	14=014921	
	01=000154	02=014921	03=003200	04=000610	05=012693	06=003530	07=000150	
I	INTEGER(0)	3000):11	00					



#### 4.9.6.3 Служебное меню 2: F5 Длинные целые числа окна data3 протокола Modbus (чтение)

При настройке драйвера Modbus UFP-V для обмена данными это окно используется для отображения доступных полей данных Modbus в адресе и в значениях с целью проверки данных на главном узле (хост) и UFP по регистрам данных. В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

LUNGINT(05000)	):1100				
01=0001709155	02=0000000154	03=0000014921	04=0001666693	05=0000000150	9
06=0001149504	07=0000000098	08=000000002	09=0001709155	10=0000000000	0
11=0001666693	12=0000000000	13=0001149504	14=0000000000	15=2147483647	7
16=0003005001	17=0000000000	18=000000008	19=0000000000	20=0000000000	0
21=0000000000	22=0000000000	23=0000000000	24=0000087307	25=0000027370	0
26=0000027370	27=0000000000	28=0000026830	29=0000026830	30=0000000000	Ð
31=0000018101	32=0000018101	33=0000000000	34=0000000000	35=0000000000	Θ
36=0000000000	37=0000000000	38=0000000000	39=0000000000	40=0000000000	0
41=0000000000	42=0000000000	43=0000000000	44=0000000000	45=0000000000	0
46=0000000000	47=0000000000	48=0000000000	49=0000000000	50=000000000	0
51=0000000000	52=0000000000	53=0000000000	54=0000000000	55=0000000000	9
56=0000000000	57=0000000000	58=0000000000	59=0000000000	60=000000000	Ð
61=0000000000	62=0000000000	63=0000000000	64=0000000000	65=0000000000	0
66=0000000000	67=0000000000	68=0000000000	69=0000000000	70=0000000000	0
71=0000000000	72=0000000000	73=0000000000	74=0000000000	75=0000000000	0
76=0000000000	77=0000000000	78=0000000000	79=0000000000	80=0000000000	0
81=00000000000	82=0000000000	83=00000000000	84=0000000000	85=0000000000	0
86=00000000000	87=0000000000	88=0000000000	89=0000000000	90=0000000000	õ
91=0000000000	92=0000000000	93=0000000000	94=0000018421	95=000004306	7
96=0000001275	97=00000000000	98=00000000000	99=0000232574	100=000000100	01
30-00001E13	31-00000000000	30-000000000000000000000000000000000000	33-000C3C311	100-00000100	<u>от</u>
Serial#:232574	1001 W:	indow :MOD-DA	TA3 Batch		KROHN
Version:03.00.	50.01 A	larms :2	-task	: NON	(C) 20
Data :exe000	00-18421-43067			: NORMAL	08:59
MAIN SERU1	MOD-D1 MOD-	D2 MOD-D3 MO	D-D4 MOD-D5	MOD-D6 MOD-D	7 MOD-
F1 F2	F3 F	4 F5	F6 F7	F8 F9	F.

# 4.9.6.4 Служебное меню 2: F6 Числа с плавающей запятой окна data4 протокола Modbus (чтение 1..138)

	ET OAT (ADAAA)	4 400				
	FLUHI (07000)	31138	AAA 22 AAAAA	AAA AC 40000	AAE ACO4 (CO	AAC OF 30000
	001=14.69225	002=1492.100	003=32.00000	004=06.10000	005=0634.663	006=35.30000
	007=14.34557	008=09.32462	009=04.55172	010=04.61679	011=04.53840	012=04.59351
	013=04.57610	014=1492.100	015=1492.100	016=1492.100	017=1492.100	018=1492.100
	019=14.94198	020=00.00000	021=00.00000	022=00.00000	023=00.00000	024=00.00000
	025=00.00000	026=00.00000	027=01.00000	028=01.00000	029=00.00000	030=01.00000
	031=01.00076	032=0650.000	033=00.00000	034=00.00000	035=00.00000	036=00.00000
	037=00.00000	038=22.46545	039=04.55172	040=04.61679	041=04.53840	042=04.59351
	043=04.57610	044=00.00000	045=35.10000	046=03.60000	047=00.00000	048=00.00000
	049=00.00000	050=00.00000	051=00.00000	052=00.00000	053=00.00000	054=00.00000
	055=00.00000	056=00.00000	057=00.00000	058=00.00000	059=00.00000	060=00.00000
	061=00.00000	062=00.00000	063=00.00000	064=00.00000	065=00.00000	066=00.00000
	067=0725.300	068=2500.000	069=00.97512	070=01.00131	071=01.00000	072=01.00000
	073=01.00000	074=01.00000	075=01.00000	076=01.00000	077=35.30000	078=34.90000
	079=00.00000	080=35.10000	081=06.10000	082=00.00000	083=03.60000	084=0725.300
	085=0689.660	086=00.00000	087=00.97413	088=01.00105	089=01.00000	090=01.00000
	091=01.00000	092=01.00000	093=01.00000	094=01.00000	095=15.00000	096=0672.557
	097=1838.368	098=00.00000	099=00.00000	100=01.00000	101=00.00000	102=00.00000
	103=00.00000	104=1775.000	105=00.00000	106=1070.748	107=00.00000	108=00.00000
	109=00.00000	110-00.00000	111=00.00000	112=00.00000	113=00.00000	114=00.00000
	115=00.00000	116=00.00000	117=00.00000	118=00.00000	119=4785.142	120=00.00000
	121=00.00000	122=4785.177	123=00.00000	124=00.00000	125=00.00000	126=00.00000
	127=00.00000	128=30.87428	129=30.54346	130=00.00000	131=30.69029	132=05.69353
	133=00.00000	134=03.31189	135=0667.253	136=0674.546	137=00.00000	138=00.97916
Ì	Serial#:23257	741001	Window :MOD	-DATA4 B	atch :NON	KROHNE
	Tag #:51-F1	-002	Warnings:2		rinter:OFF	Altometer
	Version:03.00	0.50.01	Alarms :2		task : NON	(C) 2008
	MOIN SERUI	MOD-D1 MC	D-D2 M0D-D3	MOD-D4 MOD-	D5 MOD-D6 M	
	E1 E2	E2 10	EA E5	E6 E	7 59	E9 E10



# 4.9.6.5 Служебное меню 2: F7 Данные с плавающей запятой окна data5 протокола Modbus (чтение 1..138)

При настройке драйвера Modbus UFP-V для обмена данными это окно используется для отображения доступных полей данных Modbus в адресе и в значениях с целью проверки данных на главном узле (хост) и UFP по регистрам данных. В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

FLOAT(07000):139250				
139=01.00108 140=01.00000	141=01.00000	142=01.00000	143=01.00000	144=01.00000
145=01.00000 146=15.00000	147=0661.090	148=1832.310	149=00.00000	150=00.00000
151=01.00000 152=00.00000	153=00.00000	154=0738.910	155=022777.0	156=0424.534
157=2173.340 158=11.26772	159=00.00000	160=00.00000	161=00.00000	162=00.00000
163=00.00000 164=00.00000	165=00.00000	166=00.00000	167=00.00000	168=00.00000
169=00.00000 170=6303.578	171=00.00000	172=00.00000	173=6265.404	174=00.00000
175=00.00000 176=00.00000	177=00.00000	178=00.00000	179=00.00000	180=00.00000
181=00.00000 182=00.00000	183=00.00000	184=00.00000	185=00.00000	186=00.00000
187=00.00000 188=00.00000	189=00.00000	190=00.00000	191=00.00000	192=00.00000
193=00.00000 194=00.00000	195=00.00000	196=00.00000	197=00.00000	198=00.00000
199=00.00000 200=00.00000	201=00.00000	202=00.00000	203=00.00000	204=00.00000
205=00.00000 206=00.00000	207=00.00000	208=00.00000	209=00.00000	210=00.00000
211=00.00000 212=00.00000	213=00.00000	214=00.00000	215=00.00000	216=00.00000
217=00.00000 218=00.00000	219=00.00000	220=00.00000	221=00.00000	222=00.00000
223=00.00000 224=00.00000	225=00.00000	226=00.00000	227=00.00000	228=00.00000
229=00.00000 230=00.00000	231=00.00000	232=00.00000	233=00.00000	234=00.00000
235=00.00000 236=00.00000	237=00.00000	238=00.00000	239=00.00000	240=00.00000
241=00.00000 242=00.00000	243=00.00000	244=00.00000	245=00.00000	246=00.00000
247=00.00000 248=00.00000	249=00.00000	250=00.00000		
Serial#:2325741001	Window :MOD	-DATA5 B	atch :NON	KROHNE
Tag #:51-FT-002	Warnings:2		rinter:CHECK	Altometer
Data :exe00000-18421-43	067-01275		UMMY : NORMA	
MAIN SERVI MOD-D1 M	0D-D2 MOD-D3	MOD-D4 MOD-	-D5 MOD-D6 M	10D-D7 MOD-D8
F1 F2 F3	F4 F5	F6 F	7 F8	F9 F10

#### 4.9.6.6 Служебное меню 2: F8 Данные вида «двойное слово» окна data6 протокола Modbus (чтение)

version: 03.0	0.30.01	HIARMS :		-task :		) <u>2008</u>
Serial#:2325 Tag #:51-F	741001 T-002	Window : Warnings:	MOD-DATA6 2	Batch : N Printer: C	ION FF A1	(ROHNE tometer
31=00.00000	32=00.00000	33=00.00000	20-00.00000	23-00.00000	30-00.00000	
19=2736.990 25=1810 133	20=00.00000	21=2683.044	22=2683.044	23=00.00000	24=1810.133	
13=01149504	14=00.00000	15=00.00000	16=00.00000	17=00.00000	18=2736.990	
07=09.32462	08=00.00000	09=01709155	10=00.00000	11=01666693	12=00.00000	
01=01209155	02=14 69225	03=1492 100	04=01666693	05=14 34557	06=01149504	
DUUDLE(UDUUU						



# 4.9.6.7 Служебное меню 2: F9 Числа с плавающей запятой окна data6 протокола Modbus (чтение 139..250)

При настройке драйвера Modbus UFP-V для обмена данными это окно используется для отображения доступных полей данных Modbus в адресе и в значениях с целью проверки данных на главном узле (хост) и UFP по регистрам данных. В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

001=00.00000 002=01.00000 003=00.00000 004=00.00000 005=0650.000 006=0700.000 007=0780.000 008=0800.000 009=0900.000 010=0750.000 011=00.00000 012=00.00000 013=00.00000 014=15.00000 015=00.00000 016=0900.000 017=0550.000 018=00.00100 019=00.10000 026=00.00000 021=00.00000 022=01.00000 023=00.00000 024=01.00000 025=01.00000 026=00.00000 027=00.00000 028=00.00000 029=00.00000 030=00.00000 031=00.00000 032=-1184.62 033=-00.3141 034=00.0013 035=-00.0000 036=00.00610 037=00.00000 638=-00.0000 039=00.0814 040=-00.0017 041=00.00000 042=-1184.62 043=-00.3141 044=00.0013 045=-00.0000 045=00.00610 047=00.00000 048=-00.0000
007=0780.000 008=0800.000 009=0900.000 010=0750.000 011=00.00000 012=00.00000 013=00.00000 014=15.00000 015=00.00000 016=0900.000 017=0550.000 018=00.00100 019=00.10000 026=00.00000 021=00.00000 022=01.00000 023=00.00000 024=01.00000 025=01.00000 026=00.00000 027=00.00000 028=00.00000 023=00.00000 030=00.00000 031=00.00000 032=-1184.62 033=-00.3141 034=00.00133 035=-00.0000 036=00.00610 037=00.00000 638=-00.0000 039=00.08014 040=-00.0017 041=00.00000 042=-1184.62 043=-00.3141 044=00.00133 045=-00.0000 046=00.00610 047=00.00000 648=-00.0000 049=00.08014 050=-00.0007 051=00.00000 052=01.10754 053=1385.135 054=1812.597
$\begin{array}{c} 013=00,00000\ 014=15,00000\ 015=00,00000\ 016=0900,000\ 017=0550,000\ 018=00,00100\\ 019=00,100000\ 022=00,00000\ 021=00,00000\ 022=01,00000\ 023=00,00000\ 023=00,00000\ 025=01,00000\ 025=01,00000\ 025=01,00000\ 025=01,00000\ 025=01,00000\ 025=01,00000\ 025=01,00000\ 035=-00,00000\ 035=00,00000\ 031=00,00000\ 035=-00,00000\ 035=00,0000\ 035=0,00000\ 035=0,00000\ 035=0,00000\ 035=0,00000\ 035=0,00000\ 035=0,00000\ 035=0,00000\ 035=$
019=00.10000 020=00.00000 021=00.00000 022=01.00000 023=00.00000 024=01.00000 025=01.00000 026=00.00000 027=00.00000 028=00.00000 029=00.00000 030=00.00000 031=00.00000 032=-1184.62 033=-00.3141 034=00.00133 035=-00.0000 036=00.00610 037=00.00006 038=-00.0000 039=00.08014 040=-00.0017 041=00.00000 042=-1184.62 043=-00.3141 044=00.00133 045=-00.0000 046=00.00610 047=00.00006 048=-00.0000 049=00.08014 050=-00.0017 051=00.00000 052=01.10754 053=1385.135 054=1812.597
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
031=00.00000 032=-1184.62 033=-00.3141 034=00.00133 035=-00.0000 036=00.00610 037=00.00006 038=-00.0000 039=00.08014 040=-00.0017 041=00.00000 042=-1184.62 043=-00.3141 044=00.00133 045=-00.0000 046=00.00610 047=00.00006 048=-00.0000 049=00.08014 05=-00.0017 051=00.00000 052=01.10754 053=1385.135 054=1812.597
037=00.00006 038=-00.0000 039=00.08014 040=-00.0017 041=00.00000 042=-1184.62 043=-00.3141 044=00.00133 045=-00.0000 046=00.00610 047=00.00006 048=-00.0000 049=00.08014 050=-00.0017 051=00.00000 052=01.10754 053=1385.135 054=1812.597
043=-00.3141 044=00.00133 045=-00.0000 046=00.00610 047=00.00006 048=-00.0000 049=00.08014 050=-00.0017 051=00.00000 052=01.10754 053=1385.135 054=1812.597
049=00.08014 050=-00.0017 051=00.00000 052=01.10754 053=1385.135 054=1812.597
055=-00.2934 056=-00.0076 057=20.00000 058=01.01325 059=00.00000 060=01.10754
061=1385.135 062=1812.597 063=-00.2934 064=-00.0076 065=20.00000 066=01.01325
967=00.00000 068=00.00000 069=00.00000 070=00.00000 071=00.00000 072=00.00000
073=00.00000 074=00.00000 075=00.00000 076=00.00000 077=00.00000 078=00.00000
079=00.00000 080=34.90000 081=00.00000 082=00.00000 083=06.10000 084=00.00000
085=00.00000 086=00.00000 087=00.00000 088=00.01000 089=00.00000 090=-0099999
091=00.00000 092=00.00000 093=00.00000 094=00.00000 095=00.00000 096=00.00000
097=00.00000 098=00.00000 099=00.00000 100=00.00000 101=00.00000 102=00.00000
103=00.00000 104=00.00000 105=00.00000 106=00.00000 107=00.00000 108=00.00000
$109 = 00.00000 \ 110 = 00.00000 \ 111 = 00.00000 \ 112 = 00.00000 \ 113 = 00.00000 \ 114 = 00.00000 \ 0.000000 \ 0.000000 \ 0.000000 \ 0.00000 \ 0.00000 \$
115=00.00000 116=00.00000 117=00.00000 118=00.00000 119=00.00000 120=00.00000
121=00.00000 122=00.00000 123=00.00000 124=00.00000 125=00.00000 126=00.00000
127=00.00000 128=00.00000 129=00.00000 130=00.00000 131=00.00000 132=00.00000
133=00.00000 134=00.00000 135=00.00000 136=00.00000 137=00.00000 138=00.00000
Serial#:2325741001 Window :MOD-DATA7 Batch :NON KROHNE
Tag #:51-FT-002 Warnings:2 Printer: 0FF Altoneter
Data : exe00000-18421-43067-01275 DUMMY : NOBMOL 13:33
MAIN SERVI MOD-D1 MOD-D2 NOD-D3 MOD-D4 NOD-D5 MOD-D6 MOD-D7 MOD-D8

# 4.9.6.8 Служебное меню 2: F10 Параметр ASCII окна data6 протокола Modbus — 8 символов (чтение), 16 символов (чтение и запись)

ASCIIE 01='	B](04000)	:14 02='	<b>` 0</b> 3	}='	` 0·	4='			
ASCIII 01=' 04='	16](14000	):16	02=' 05='	232	5741001	` 03= ` 06=		51-F <b>T</b> -0	, 02`
Serial	£: 2325741	001	Window	I : MOD-		Batch	2 : NON		KBOHNE
Tag # Version Data	f:51-FT-0 1:03.00.5 ∶exe0000	02 0.01 0-18421-	Warnir Alarns 43067-012	ngs: <b>2</b> s : <b>2</b> ?75		Print Ltask	ter:OFF :NON :NON	A (1 1AL 1:	1tometer C) 2008 3:34 \
NHIN	SERVI	100-01	nob-02	100-03	100-04	100-05	HOD-DP	100-07	-00-08



#### 4.9.7 Служебное меню: F8 Окно параметров

Во время измерения можно просматривать файлы инициализации в режиме онлайн. В целях безопасности просматриваются не фактически используемые файлы, а их резервные копии; таким образом, сами файлы остаются в безопасности.

VIEW CONTENTS OF FI 01 flow0300.ufs 02 reyn0300.ufs 03 swr10300.ufs 04 crc_date.ufs 05 hset0300.ufp 06 adca0300.ufp 07 mpca0300.ufp 08 defad.ufp 09 defmp.ufp 10 crc_date.ufp 11 coms0300 dat	LE BY TYPING FILEN	WMBER (2 digits):	
12 syst0300.dat 13 clnt0300.dat			
14 tick0300.dat 15 crc_date.dat			
Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :eve000000-19421	Window :PARA- Warnings:2 Alarms :3 -42067-01275	-FILES Batch Printer -task	:NON KROHNE :CHECK Altometer :NON (C) 2008 NOPMOL 14:22
MAIN INT UFC-E	UFC-D MOD-E	MOD-S MOD-D	PARA CRC-DATA IO

Введите две цифры перед именем файла, чтобы просмотреть его содержимое.

Переход вниз по странице активируется клавишей ПРОБЕЛ.

Для перехода в другие окна во время просмотра этого файла используются функциональные клавиши.



#### 4.9.8 Служебное меню: F9 Окно контрольной суммы CRC

Дополнительно можно просмотреть контрольные суммы CRC для отдельных файлов. При наличии изменений в файле инициализации в этом окне отображается измененный файл.

MAIN INT UFC-E F1 F2 F3	UFC-D MO F4	D-E MOD-S F5 F6	MOD-D F7	PARA CRC- F8 F	DATA IO 9 F10
Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :exe00000-1842	Window : Warnings: Alarms : 1-43067-01275	CRC-DATA 2 3	Batch Printer Ltask DUMMY	: NON : CHECK : NON : <mark>NORMAL</mark>	KROHNE Altometer (C) 2008 14:26 ♥
		and aparto		0.00.00.00	
crc norm dat:	01275	Last undate	: : Sen A	5 08:09:08	2008
crc_date.dat:	17577				
tick0300.dat:	61087				
clnt0300.dat:	16193				
syst0300.dat:	14095				
coms0300.dat:	50273				
crc_norm.ufp:	43067	Last update	: : Sep 0	3 08:56:50	2008
crc_date.ufp:	52193			0 00 FC F0	0000
defmp.ufp:	50251				
defad.ufp:	11874				
mpca0300.ufp:	14348				
adca0300.ufp:	24657				
hset0300 ufn:	24789				
crc_norm.ufs:	18421	Last update	: : Aug C	4 18:54:06	2008
crc_date.ufs:	22573				
swr10300.ufs:	12938				
reum0300.ufs:	57124				
flow0300 ufc:	38269				
FILE TYPE:	CRC-CHECKSUM				

Обратите внимание, что контрольные сумы CRC файла CRC\_NORM также отображаются в нижней части окна «Статус».

В этом файле хранятся контрольные суммы CRC других файлов набора данных. Поэтому при внесении изменений в файл набора данных изменяется контрольная сумма CRC CRC\_NORM.

Начиная с версии 03.00.50.00, эти контрольные суммы CRC также печатаются в текстовый файл CRC\_VAL.RAP при каждом запуске программы. Это позволяет впоследствии проверять наличие изменений в файлах.



#### 4.9.9 Служебное меню: F10 Окно входных/выходных сигналов

Вторичные входы и выходы, которые отличаются от выходов Modbus, можно просмотреть в этом окне. В нормальных условиях работы просматривать это окно нет необходимости.

INI	PUT AD CARD	INPUT MODBUS	INPUT F	REQUENCY	OUTPU	T ADCARD
	[mA] ch	Read new[s]	[Hz] ch n	ew[s] func	DO ch	funct
Tbodu	-20.028 01				0 01	Warn. bfm
Turoc	-20.028 01				0 02	Alarm bfm
Turov					0 03	Warn. susrun
Idens	-20.053 03				0 04	Alarm susrun
Pproc	-20.055 02				0 05	Warn. susset
Purov					0 06	Oor AD Bodu
Pdens	-20.048 04				0 07	Oor D15
Ddens	-20.418 06				0 08	Hold corr
Dstan					0 09	Reserved
Visco					0 10	Oor AD temp
BS&₩					0 11	Oor AD pres
					0 12	Oor AD dens
					0 13	Bfm oor
					0 14	Bfm path
					0 15	Bfm dev c
					0 16	Bfm com
INPUT	DI	OUTPUT MP103	OUTPUT	ADCARD		
Reset	Totals	4.0000 [mA]Qu	0.0000	[V]Qv	DO ch	funct MP103
Reset	Alarms	0.00 [Hz]Qv	0.0000	[V]Qv	1 00	Dir -flow
					1 01	Alarm bfm
					0 02	Warn. bfm
					1 03	Dir +flow
Serial	#:2325741001	Window :IO	-PARAM	Batch :	NON	KROHNE
Tag	#:51-FT-002	Warnings:2		Printer:	OFF	Altometer
Versio Data	n:03.00.50.01 evennnn-18	Alarms :2 421-56309-31865		-task : DUMMY ·	NORMOL	(C) 2008
MOTIN	INT UEC-	-E LIEC-D MOD-F	F MOD-S	MOD-D P	ABA CI	
F1	F2 F2	3 F4 F5	E6	F7	F8	F9 F10

#### Сигналы вторичного ввода

Сигналы температуры, давления, плотности и вязкости можно вводить с помощью карты AD, частотного входа или канала Modbus.

Конфигурация этих сигналов хранится в файле CLNT0300.dat.

При настройке аналоговых и цифровых сигналов ввода/вывода в этом окне отображаются сигналы для карт AD и MP103 системы UFP-V. Включить или выключить функции конкретной карты можно с помощью программного обеспечения в автономном режиме (офлайн).

Информация о конфигурации карты AD Информация о конфигурации карты MP103 приводится в главе «СБОР ДАННЫХ» и «ВЫВОД». приводится в главе «СБОР ДАННЫХ» и «ВЫВОД».



# 5 РАСЧЕТ СТАНДАРТНОГО ОБЪЕМА И МАССЫ

Система UFP-V предназначена для измерения рабочего объемного расхода. Путем обработки этого значения во времени можно получить суммарное значение рабочего объема (расхода). Часто измеряемые количества сравниваются между собой. Поскольку температура и давление зависят от рабочего объема, целесообразно преобразовать эти величины в стандартные значения:

- Стандартный объем (1,01325 бар и, например, 15 °С).
- Macca.

#### 5.1 Стандартный объем

Преобразование рабочего объема в стандартный выполняется по стандартам API/ASTM-IP. Коэффициент коррекции объема VCF можно разделить на следующие компоненты:

- Коррекция температурной зависимости с использованием равенств и констант стандарта API 11.1 (2540) и коэффициента коррекции C<sub>tt</sub>
- Коррекция зависимости давления с использованием равенств и констант стандарта API 11.2.1 М и коэффициента коррекции С<sub>p</sub>I.

$$VCF = C_{tl} \cdot C_{pl}$$

$$Vol_{s \tan d} = Vol_{proces} \cdot VCF$$

VCF : коэффициент коррекции объема

Ст : коэффициент коррекции температуры

Срі : коэффициент коррекции давления

Vol<sub>stand</sub> : стандартный объем [м<sup>3</sup>]

Volproces : объемный процесс [м<sup>3</sup>]

После вычислений также становится доступным показатель плотности в рабочих условиях. Это означает, что масса также вычисляется.

#### 5.1.1 Вычисление коррекции для температурной зависимости Сt

Коррекция для температурной зависимости относительно эталонного уровня 15 °C.

$$C_{il} = EXP[-\alpha_T \cdot (T_{process} - 15) \cdot (1 + 0.8 \cdot \alpha_T \cdot (T_{process} - 15))]$$

Сti : коэффициент коррекции температуры

ат : коэффициент температурного расширения [1 /°C]

Т<sub>ргосев</sub> : рабочая температура [°C]

Это равенство не зависит от группы или вещества. Его можно использовать с любым допустимым методом получения коэффициента температурного расширения для данной среды при условии получения статистически значимого количества точек. Рекомендуется использовать не менее 10 таких точек. Кроме этого, значения констант К<sub>0</sub>, *К1* и К<sub>2</sub> указаны для всех крупных групп. Эти константы связывают коэффициент температурного расширения с эталонной плотностью следующим образом:

$$\alpha_T = \frac{K_0}{\rho_{15}^2} + \frac{K_1}{\rho_{15}} + K_2$$

ат : коэффициент температурного расширения [1 /°C]

р<sub>15</sub> : плотность при эталонной температуре 15 °C [кг/м<sup>3</sup>]

Ко, К1, К2 : константы в зависимости от типа продукта

Таблица АРІ для эталонной температуры 15°С в системе UFP-V приводится ниже.



Вид продукта	Нижний предел	Верхний предел	ĸ	ĸ	K₃
	плотности ρ <sub>15</sub> [кг/м°]	плотности ρ <sub>15</sub> [кг/м³]	0	•••	2
Сырой продукт	610,5	1075	613,9723	0	0
Газ	653	770	346,4228	0,4388	0
Переходная	770 F	797 5	2690 2206	0	0.00226212
область	770,5	767,5	2000,3200	0	-0,00330312
Гидрогруппа	788	838,5	594,5418	0	0
Топливная нефть	839	1075	186,9696	0,4862	0
Свободное	500	2000	0	0	0
заполнение	500	2000	U	0	0

Практическое правило: Коррекция на каждый градус Цельсия составляет около 0,05–0,15 % в зависимости от условий и типа продукта.

#### Стандартная температура (отличная от 15°С)

В основе этого метода лежит использование эталонного стандарта температуры 15°С. Допустим, рабочая температура составляет 65°С.

$$C_{tl} = C_{tl\,65\to15}$$

Если требуемая стандартная температура отличается от 15°С, используется коррекция на разницу температур. Допустим, стандартная температура составляет 20°С.

$$C_{tl} = \frac{C_{tl\,65\to15}}{C_{tl\,20\to15}}$$

**Примечание.** Если стандартная температура отличается от 15°С, пределы плотности по типу продукта также меняются. UFP-V вычисляет ограничения для установленной стандартной температуры. Невозможно использовать плотность, превышающую установленные пределы. Вид продукта «Свободное заполнение» подходит для нестандартных продуктов; коэффициенты K0, K1 K2 корректируются.

#### 5.1.2 Вычисление коррекции для зависимости давления С<sub>рі</sub>

Базовая математическая модель, используемая для разработки этого стандарта, экспоненциально связывает коэффициент сжимаемости с температурой и квадратом молекулярного объема. Т.е.

$$F = EXP[-1.62080 + 0.00021592 \cdot T_{process} + \frac{0.87096}{\rho_{15}^2 \cdot 10^{-6}} + \frac{0.0042092 \cdot T_{process}}{\rho_{15}^2 \cdot 10^{-6}}]$$

F : коэффициент сжимаемости, [1/к Па]

Т<sub>ргосез</sub> : рабочая температура [°C]

ρ<sub>15</sub> : плотность при 15 °С [кг/м<sup>3</sup>]

Коэффициент сжимаемости F стандартно используется для коррекции давления с применением метода стандартной коррекции объема.

$$C_{pl} = \frac{1}{1 - F \cdot P_{process} \cdot 10^{-4}}$$

С<sub>рі</sub> : коэффициент коррекции давления

F : коэффициент сжимаемости

Р<sub>ргосев</sub> : рабочее давление [бар]

Практическое правило Коррекция на каждый бар составляет около 0,005–0,015 % в зависимости от условий и типа продукта.



#### 5.1.3 Применение стандартной плотности

Продукты с известной постоянной однородной стандартной плотностью не требуют мониторинга с использованием измерителя плотности.

Ввод стандартной плотности может осуществляться

- Вручную в работающей программе UFP
- По протоколу Modbus
- Через аналоговый вход

Этот показатель называется стандартной плотностью, а не плотностью при 15 град., поскольку стандартная температура может отличаться от 15°С.

Плотность при температуре 15°C вычисляется методом итерации путем ввода стандартной плотности при максимальном количестве шагов 40 или остатке REM менее 10<sup>-5</sup>:





Введенные значения для вычисления плотности при 15°С:

- Т<sub>standard</sub> :[°C] стандартная температура
- р<sub>standard</sub> :[кг/м<sup>3</sup>] стандартная плотность
- Вид продукта
- Начальное значение плотности при 15 °С это среднее значение между верхним и нижним пределом для требуемого типа продукта.

При максимальном количестве циклов 40

- Расчет коэффициента температурного расширения ост с использованием полученной плотности 15
- Расчет коэффициента Ctl (Ctl standard -->15))
- Расчет новой эталонной плотности при 15°С:

$$\rho_{15} = \frac{\rho_{s \tan dard}}{C_{tl(s \tan dard - 15)}}$$

- Расчет разности между только что полученной плотностью 15 и последней полученной плотностью 15. Если значение разницы составляет менее 0,001 %, только что полученная плотность 15 верна. В противном случае для ввода нового значения следует использовать только что полученную плотность 15.
- Если плотность 15 после 40 циклов не найдена, на экране и в модуле обмена данными Modbus отображается сигнал тревоги. Теперь плотность при 15 °C установлена.



#### 5.1.4 Применение измеренной плотности

При работе с менее однородными продуктами, например сырой нефтью целесообразно измерять плотность. Плотность при 15 °C вычисляется методом итерации путем ввода измеренной плотности с максимальным числом шагов 40 или остатком REM менее 10<sup>-5</sup>.

#### Диаграмма для вычисления VCF на основе введенной измеренной плотности



<u>Введенные значения для вычисления плотности при 15°C:</u>

- Т<sub>dens</sub> :[°C] температура по измерителю плотности
- Р<sub>dens</sub> :[бар] давление по измерителю плотности
- р<sub>dens</sub> :[кг/м<sup>3</sup>] плотность по измерителю плотности (измеренная плотность)
- Вид продукта
- Начальное значение плотности при 15 °С это среднее значение между верхним и нижним пределом для требуемого типа продукта.

При максимальном количестве циклов 40:

- Расчет коэффициента температурного расширения ат с найденной плотности
- Расчет коэффициента C<sub>tl</sub> (C<sub>tlTdens</sub> -->15))
- Вычисление коэффициента С<sub>pl</sub> (C<sub>pl Pdens</sub>)
- Расчет новой плотности при 15 °C:

$$\rho_{15} = \frac{\rho_{dens}}{C_{tldens} \cdot C_{pldens}}$$

- Расчет разности между только что полученной плотностью 15 и последней полученной плотностью 15. Если значение разницы составляет менее 0,001 %, только что полученная плотность 15 верна. В противном случае для ввода нового значения следует использовать только что полученную плотность 15.
- Если плотность 15 после 40 циклов не найдена, на экране и в модуле обмена данными Modbus отображается сигнал тревоги.

Теперь плотность при 15 °С установлена.

На практике условия (температура и давление) для измерителя плотности могут отличаться от условий в системе измерения расхода UFS-V.

Следовательно, используемый коэффициент VCF вычисляется на основании полученной плотности при 15 °C, а целью вычислений является определение условий измеренного расхода.



#### 5.2 Вычисление массы

При расчете массы без вычисления объема по стандарту API для определения рабочей плотности крайне важно, чтобы условия измерения практически совпадали с условиями измерения расхода в UFS.

 $\phi_m = \phi_v \cdot \rho$ 

Фт : массовый расход [кг/ч] (в UFP используется [тонн/ч], 1 [тонна] равна 1000 [кг])

Фу : объемный расход в рабочих условиях

ρ : плотность в рабочих условиях [кг/м<sup>3</sup>]

Любое отклонение измеренной плотности в виде функции условий измерения прямо пропорционально в вычислении массового расхода.

Например: Измерение расхода сырой нефти при 25 °С и измерение плотности при 24 °С. Плотность при 25 °С: 845 кг/м<sup>3</sup> Плотность при 24 °С: 845,71 кг/м<sup>3</sup>

При этом получается следующее отклонение массового расхода:

$$\frac{845.71 - 845}{845} \cdot 100 = 0.08\%$$

Отклонение условий измерения, обусловленное положением измерителя плотности относительно положения расхода, влияет на линейность и повторяемость массовых измерений.

При возникновении этой проблемы для вычисления массы рекомендуется использовать процедуры стандарта API. При этом процесс несколько усложняется, однако в этом случае можно применять коррекцию для условий измерения.

# 5.3 Вычисление плотности с использованием измерителя Solartron происходит следующим образом:

Калибровка плотности при 20 °С, 1 бар абс. Скорректированные плотность, температура и давление:

$$D = K0 + K1 \cdot T + K2 \cdot T^2$$

 $D_t = D(1 + K18(t - 20)) + K19(t - 20)$ 

 $D_p = D_t (1 + K20(p-1)) + K21(P-1)$ 

Где:

$$K20 = K20A + K20B(p-1)$$

$$K21 = K21A + K21B(p-1)$$

D	: плотность (нескорректированная) [кг/м <sup>3</sup> ]
Dt	: плотность (скорректированная по температуре) [кг/м <sup>3</sup> ]
Dp	: плотность (скорректированная по давлению) [кг/м <sup>3</sup> ]
Т	: период [µс]
t	: температура [°C]
р	: давление [бар абс.]
K0, K1, K2	: Коэффициенты калибровки, калибровка плотности при 20 °C, 1 бар абс.
K18, K19	: Коэффициенты калибровки, калибровка плотности при 20 °C, 1 бар абс.
K20A, K20B	: Коэффициенты калибровки, калибровка плотности при 20 °C, 1 бар абс.
K21A, K21B	: Коэффициенты калибровки, калибровка плотности при 20 °C, 1 бар абс.

Коэффициенты калибровки можно изменить в режиме онлайн во время эксплуатации системы с помощью клавиатуры (CONTROLS F9, DENSITO F5) или средств управления Modbus. Однако при использовании коммерческого учета доступ к записи в ячейках плотности можно заблокировать в файле конфигурации CLNT0300.DAT.

### 5.4 Плотность с использованием измерителя Sarasota рассчитывается следующим образом:

$$T_{0}^{'} = T_{0} + N_{t}(t - t_{cal}) + N_{p}(p - p_{cal})$$

$$\rho_{m} = D_{0} \cdot \frac{T - T_{0}^{'}}{T_{0}^{'}} \cdot (2 + K \cdot \frac{T - T_{0}^{'}}{T_{0}^{'}})$$

 $\rho_m$  : вычисленная измеренная массовая плотность среды [кг/м\_3]

.

T : измеренное время периода [µc]

T<sub>0</sub><sup>4</sup> : скорректированное значение T<sub>0</sub> [µс]

- Т<sub>0</sub> : коэффициент калибровки, эталонное время периода [µc] на прямом участке при 15°С и нулевой плотности
- t : абсолютная температура [K]
- t<sub>cal</sub> : коэффициент калибровки и температура калибровки, используемые в расчете плотности [15°C]

р : абсолютное давление [бар]

- р<sub>саі</sub> : коэффициент калибровки и давление калибровки, используемые в расчете плотности [1,01325 бар]
- Nt : коэффициент калибровки, коэффициент температуры на прямом участке [µс/K]
- N<sub>p</sub> : коэффициент калибровки, коэффициент давления преобразователя плотности [µс/бар]
- D₀ : коэффициент калибровки, постоянная калибровки на прямом участке [кг/м³]
   K : коэффициент калибровки, постоянная калибровки на прямом участке []

Коэффициенты калибровки можно изменить в режиме онлайн во время эксплуатации системы с помощью клавиатуры (CONTROLS F9, DENSITO F5) или средств управления Modbus. Однако при использовании коммерческого учета доступ к записи в ячейках плотности можно

заблокировать в файле конфигурации CLNT0300.DAT.

KROHN



# 6 РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

В режиме дозирования программа UFP создает квитанции о процессе дозирования с помощью ручных запросов, запросов Modbus или запросов с управлением по времени. Эти квитанции о процессе дозирования печатаются на последовательном принтере в соответствии со стандартом DIN66258.

Последний сертификат MID поддерживает следующие настройки принтера:

- Последовательный принтер EPSON 880 с протоколом DIN66258
- Принтер OKI 280 elite (стандартный последовательный принтер) + модуль SDI MFX\_4
   Интерфейс последовательной передачи данных SDI MFX\_4 предназначен для передачи юридической информации (протокол DIN66258) на стандартный принтер.

#### 6.1 Настройка аппаратного обеспечения

Настройка аппаратного обеспечения (скорость передачи данных, стоповые разряды и т. д.) последовательного порта принтера определяется в файле инициализации, используемом для всех параметров обмена данными. COMS0300.DAT раздел 2:

```
2<PRINTER COMMUNICATION SETUP>
2.1 PRINTER COMPORT = #1 //1,2,3,4
2.2 PRINTER WORD LENGTH = #8 //7 or 8
2.3 PRINTER PARITY = #2 //0=disabled,l=odd,2=even
2.4 PRINTER STOP BITS = #1 //1 or 2
2.5 PRINTER_BAUDRATE =#9600 //38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1800 //1200, 600,
300, 200, 150, 134.5, 110, 75
2.6 PRINTER DTR POLARITY =#1 //0=pos,l=neg
2.7 PRINTER RTS POLARITY =#1 //0=pos,l=neg
2.8 PRINTER TIMEOUT =#5000 //Timeout[ms] on acknowledges etc.
2.9 PRINTER_TIMEOUT_MANAGE =#10 //Timeout[ s] for print management switch
```

Эти параметры также можно настроить на стороне принтера.

#### 6.2 Шаблон квитанции

Шаблон квитанции зафиксирован в файле TICK0300.DAT (см. следующую страницу). Этот файл можно настроить в соответствии с конкретными требованиями. Данный файл, как и другие файлы, защищен с помощью контрольной суммы CRC. Контрольные суммы CRC из трех используемых наборов данных (UFS, UFP и DAT) печатаются в квитанции для обеспечения дополнительной безопасности. Любые изменения в шаблоне квитанции идентифицируются изменением контрольной суммы CRC. Шаблон квитанции состоит из произвольно введенных пользователем текста и данных.

Данные кадрируются следующим образом:

~	1 или 3	от 1 до 999	L или R	@
Кадр	1=значение запуска	Адрес	Произвольное выравнивание	Кадр
Начальный	дозирования	сопоставления	по левому или правому краю;	Конечный символ
символ	2=значение остановки	параметров	по умолчанию используется	
	дозирования		выравнивание по правому	
	3=ввод специальных		краю (R).	
	СИМВОЛОВ			

#### Если данные требуется печатать в особом формате (по умолчанию значения печатаются в формате %10,3)

~	1 или 2	от 1 до 999	L или R	%	от 1 до 15		от 0 до (Ширина-1)	@
Кадр	1=значение	Адрес	Произвольное	Индикатор	Ширина, число	Период	Число десятичных	Кадр
Начальный	запуска	сопоставления	выравнивание	Для особого	печатаемых	в виде	символов	Конец
символ	2=значение	параметров	По левому или	формата	СИМВОЛОВ	десятичной		Символ
	остановки		правому краю			точки		
			По умолчанию					
			используется					
			выравнивание					
			по правому краю					



## Пример шаблона квитанции в файле TICK0300.dat:

~30270~30870 ~30270~30870 IDENTIFICATI Ticket num Start time Stop time Serial num Software v Tag number Batch ID Batch name	~30490 KROHN ~30480 ON ber : ~1001L0 : ~1101L0 : ~2101L0 ber : ~1201L0 ersion : ~1202L0 ID : ~1203L0 : ~1204L0 : ~1205L0	IE			
TOTALISERS					
		Proces[m <sup>3</sup> ]	Stan	dard[m <sup>3</sup> ]	Mass[tonM]
Start Cum	:~1403	LR%10.20	~1404R%	10.20	~1407R%10.20
Stop Cum	:~2403	LR%10.20	~2404R%	10.20	~2407R%10.20
Batch	:~2303	LR%10.20	~2304R%	10.20	~2307R%10.20
BATCH FLOW W	EIGHTED AVERAGES Temperature[°C]	Pressure	[bar]	Density	[kg/m <sup>3</sup> ]
Proces	: ~2502R%8.20	~2505R%8	.20	~2520R%9	.30
Densito mete	r : ~2504R%8.20	~2507R%8	.20	~2508R%9	.30
Standard	: ~2519R%8.20			~2509R%9	.30
CONFIGURATIO	N ON STANDARD VOLU	ME CALCULATI	ON		
Calculation I Temperature Density stand Api group flu API correcti API correcti API correcti	Method : ~27 standard [°C] : ~27 dard by : ~27 uid type : ~27 on factor K0 : ~27 on factor K1 : ~27 on factor K2 : ~27	01L0 02L%5.20 03L0 04L0 05L%11.40 06L%11.40 07L%11.80			
ALARMS		Measured	lsl	Override	-[s]
Temperature	Body	: ~2606R%10	.10	~2616R%1	0.10
Temperature	Proces	: ~2607R%10	.10	~2617R%1	0.10
Temperature	Densitometer	: ~2609R%10	.10	~2619R%1	0.10
Pressure	Proces	: ~2610R%10	.10	~2620R%1	0.10
Pressure	Densitometer	: ~2612R%10	.10	~2622R%1	0.10
Density	Standard	<ul> <li>~2013R810</li> <li>~2614R%10</li> </ul>	10	~2624R%1	0.10
Denstey	o canaara	. 20141/010	• = 0	20231/01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
General Flow	1-4 channels down	: ~2601R%10	.10		
General Flow	all channels down	: ~2602R%10	.10		
Calculation API group mismatch : ~2603R%10.10					

Конкретные адреса сопоставления параметров приводятся в следующем параграфе.



## 6.3 Адреса сопоставления параметров

Ном	ер заявки	Действие
1	Несбрасываемый порядковый номер дозирования	В
2	99 зарезервировано	
Bper	ля Ля	Лействие
101		B
100		<u> </u>
102	тээ зарезервировано	
Назв	ания действий (дополнительно во время настройки дозирования)	Действие
201	Серийный номер (внутр.)	В
202	Версия ПО (внутр.)	В
203	Идентификационный номер технологической позиции (внутр.)	В
204	Идентификатор дозирования (заполняется по желанию)	В
205	Название или источник дозирования (заполняется по желанию)	В
206	Артикул партии (доступен только через Modbus)	В
207	209 зарезервировано	В
210	Защита цифровых контактов; текст соотв. CLNT0300.DAT, элементы 20.04 и 20.05. См. также главу 10.4.3.	E
211	220 зарезервировано	
221	Печать 8-символьной строки ASCII записи Modbus, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) 4001	E
222	Печать 8-символьной строки ASCII записи Modbus, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) 4002	E
223	Печать 8-символьной строки ASCII записи Modbus, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) 4003	E
224	Печать 8-символьной строки ASCII записи Modbus, aдрес Modbus (не совмест. с Modicon) 4004	E
225	260 зарезервировано	
261	Печать 16-символьной строки ASCII записи Modbus, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) 14001	E
262	Печать 16-символьной строки ASCII записи Modbus, adpec Modbus (не совмест. с Modicon) 14002	E
263	Печать 16-символьной строки ASCII записи Modbus, appec Modbus (не совмест. с Modicon) 14003	E
264	Печать 16-символьной строки ASCII записи Modbus, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) 14004	E
265	299 зарезервировано	
Сбра	асываемые сумматоры (во время запуска и остановки)	Действие
301	Сбрасываемый сумматор фактических значений	В
302	Сбрасываемый сумматор фактических значений (прямой)	B
303	Сбрасываемый сумматор фактизеских значений (облатный)	B
304	Сбрасываемый сумматор стандартных значений	B
305	Сбрасываемый сумматор стандартных значений (прямой)	В
306	Сбрасываемый сумматор стандартных значений (обратный)	B
307	Сбрасываемый сумматор массы	В
308	Сбрасываемый сумматор массы (прямой)	В
309	Сбрасываемый сумматор массы (обратный)	В
310	Сбрасываемый сумматор стандартных значений измерителя внешнего расхода	F
311	Сбрасываемый сумматор стандартных значений измерителя внешнего расхода (прямой)	F
312	Сбрасываемый сумматор стандартных значений измерителя внешнего расхода (обратный)	F
313	З99 запезелвиловано	
5.0		+
Hech		Лействие
401	И по	R
402	Несбрасываемый сумматор фактических значений (прямой)	B
403	Несбрасываемый сумматор фактических значений (обратный)	B
404	Несбрасываемый сумматор стандартных значений	В
405	Несбрасываемый сумматор стандартных значений (прямой)	В
<u> </u>		



406	Несбрасываемый сумматор стандартных значений (обратный)	В
407	Несбрасываемый сумматор массы	В
408	Несбрасываемый сумматор массы (прямой)	В
409	Несбрасываемый сумматор массы (обратный)	В
410		
Сре	дневзвешенные значения расхода для дозирования	Действие
501	Средняя температура дозы 1 (корпус)	В
502	Средняя температура дозы 1 (процесс)	В
503	Средняя температура дозы 1 (контрольный измеритель внешнего расхода — прувер)	E
504	Средняя температура дозы 1 (измеритель плотности)	В
505	Среднее рабочее давление дозы 1	В
506	Среднее давление дозы 1 (контрольный измеритель внешнего расхода)	E
507	Среднее давление дозы 1 (измеритель плотности)	В
508	Средняя плотность дозы 1 (измеритель плотности)	В
509	Средняя стандартная плотность дозы 1	В
510	Средняя кинематическая вязкость дозы 1 (внеш.)	В
511	Средний коэффициент Ctl дозы 1 (от 15°С до рабоч.)	В
512	Средний коэффициент СрІ дозы 1 (от 0 бар до рабоч.)	В
513	Средний коэффициент Ctl дозы 1 (от 15°С до стандарт.)	В
514	Средний коэффициент СрІ дозы 1 (от 0 бар до стандарт., всегда 1)	В
515	Средний коэффициент Сtl дозы 1 (от 15°С до показаний измерителя плотности)	В
516	Средний коэффициент СрІ дозы 1 (от 0 бар до показаний измерителя)	В
517	Средний коэффициент Сtl дозы 1 (от 15°С до показаний контрольного измерителя внешнего расхода)	В
518	Средний коэффициент Ср. дозы 1 (от 0 бар до показаний контрольного измерителя внешнего расхода)	В
519	Средняя стандартная температура дозы 1	В
520	Средняя рабочая плотность дозы 1	В
521	Средний фактический расход дозы 1	В
522	Средняя плотность дозы 1 (контрольный измеритель внешнего расхода)	E
523	Средний расход дозы 1 (контрольный измеритель внешнего расхода)	E
524	Средний установленный коэффициент К дозы 1 (контрольный измеритель внешнего расхода)	E
525	Новый вычисленный коэффициент К дозы 1 (контрольный измеритель внешнего расхода)	E
526	Разница между установленным и новым вычисленным коэффициентом К (внеш.)	E
527	Поправка на выталкивающую силу воздуха дозы 1 Выталкивающая сила воздуха,	F
021	файл CLNT0300.DAT элемент 19.02	-
528	Поправка на выталкивающую силу воздуха дозы 1 Вычисленный вес одного литра	E
529	Поправка на выталкивающую силу воздуха дозы 1 Вычисленный вес в воздухе	E
530	550 зарезервировано	
551	Доза 1: Низшая измеренная температура (для сред с высокой вязкостью)	В
552	Доза 1: Отклонение в % (худший прогноз на основе тревожных сигналов дозирования)	В
553	599 зарезервировано	
Трев	зожные сообщения в процессе дозирования посекундно	Действие
601	Тревожное сообщение о партии 1: Сбой каналов 1-4 по общему расходу	В
602	Тревожное сообщение о партии 1: Сбой всех каналов по общему расходу	В
603	Тревожное сообщение о партии 1: вычисление не соответствует АРІ	В
604	Тревожное сообщение о партии 1: системное предупреждение о сбое системы	В
605	Тревожное сообщение о партии 1: профиль реального времени вне диапазона (при его использовании)	В
606	Тревожное сообщение о партии 1: измеренная температура корпуса вне диапазона	В
607	Тревожное сообщение о партии 1: измеренная рабочая температура вне диапазона	В
608	Тревожное сообщение о партии 1: измеренная температура внешнего прувера вне диапазона	E

Тревожное сообщение о партии 1: температура, измеренная измерителем плотности, вне диапазона Тревожное сообщение о партии 1: измеренное рабочее давление вне диапазона

Тревожное сообщение о партии 1: измеренное давление во внешнем прувере вне диапазона

609 610

611

B B

Е

#### ALTOSONIC V



612	Тревожное сообщение о партии 1: давление, измеренное измерителем плотности, вне диапазона	В	
613	Тревожное сообщение о партии 1: плотность, измеренная измерителем плотности, вне диапазона	В	
614	Тревожное сообщение о партии 1: измеренная стандартная плотность вне диапазона	В	
615	Тревожное сообщение о партии 1: измеренная вязкость во внешнем прувере вне диапазона	E	
616	Тревожное сообщение о партии 1: произошло переопределение температуры корпуса	В	
617	Тревожное сообщение о партии 1: произошло переопределение рабочей температуры	В	
618	Тревожное сообщение о партии 1: произошло переопределение температуры внешнего прувера	E	
619	Тревожное сообщение о партии 1: произошло переопределение температуры в измерителе плотности	В	
620	Тревожное сообщение о партии 1: произошло переопределение рабочего давления	В	
621	Тревожное сообщение о партии 1: произошло переопределение давления во внешнем прувере	E	
622	Превожное сообщение о партии 1: произошло переопределение давления в измерителе плотности	В	
623	Тревожное сообщение о партии 1: произошло переопределение плотности в измерителе плотности	В	
624	Превожное сообщение о партии 1: произошло переопределение стандартои плотности	E	
625	Тревожное сообщение о партии 1: произошло переопределение вязкости во внешнем прувере	В	
626	627 зарезервировано		
Конф	ригурация АРІ	Действие	
701	Метод вычислений: Только расход, стандартные объем и масса в соотв. со стандартами API, измерение массы по рабочей плотности	В	
702	Значение стандартной температуры	В	
703	Стандартная плотность: ручной ввод; расчет по плотности, измеренной измерителем плотности; ввод через AD/Modbus	В	
704	Тип среды: сырая нефть, бензин, переходная область, гидрогруппа, топливная нефть, свободное заполнение	В	
705	Коэффициент коррекции АРІ КО		
706	Коэффициент коррекции АРІ К1:	В	
707	Коэффициент коррекции АРІ К2:	В	
708	749 зарезервировано		
750	Печать Modbus float32, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) 7095 (1751) или 7100 (2751)	E	
751	Печать Modbus float32, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) 7096 (1752) или 7101 (2752)	E	
752	Печать Modbus float32, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) 7097 (1753) или 7102 (2753)	E	
753	Печать Modbus float32, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) 7098 (1754) или 7103 (2754)	E	
754	Печать Modbus float32, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) 7099 (1755) или 7104 (2755)	E	
755	Печать Modbus float32, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) (7095–7100) (с 1756) (7100–7095) (с 2756)	E	
756	Печать Modbus float32, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) (7096–7101) (с 1757) (7101–7096) (с 2757)	E	
757	Печать Modbus float32, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) (7097–7102) (с 1758) (7102–7097) (с 2758)	E	
758	Печать Modbus float32, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) (7098–7103) (с 1759) (7103–7098) (с 2759)	E	
759	Печать Modbus float32, адрес Modbus (не совмест. с Modicon) (7099–7104) (с 1760) (7104–7099) (с 2760)	E	
760	799 зарезервировано		
Безо	пасность	Действие	
801	Контрольная сумма CRC в наборе данных UFS	В	
802	Контрольная сумма CRC в наборе данных UFP	В	
803	Контрольная сумма CRC в наборе данных DAT	В	
804	Контрольная сумма CRC в исполняемом файле	В	
805	999 зарезервировано		

Б — базовая эксплуатация, Р — расширенная эксплуатация



#### 6.3.1 Специальные символы управления принтером

Специальные символы управления принтером, начиная с а3.

Так называемые escape-коды для управления принтером можно вставить в макет квитанции. Примеры:

~3007@	Принтер издает сигнал
-3012@	Прогон страницы
~3027@~3067@~3000@~30xx@	Задание длины страницы в дюймах в ~30xx@: xx=122
~3027@~3067@~3000@~3xxx@	Задание длины страницы в строках в ~3xxx@: xx=1127
~3027@~3087@~3049@	Выбрать двойные символы
~3027@~3087@~3048@	Отменить двойные символы
~3027@~3071@	Выбрать печать с двойным ударом
~3027@~3072@	Отменить печать с двойным ударом
~3027@~3052@	Выбрать символы курсивом
~3027@~3053@	Отменить символы курсивом
~3027@~3054@	Отменить символы курсивом
~3027@~3057@	Включить датчик отсутствия бумаги
~3027@~3056@	Отключить датчик отсутствия бумаги

#### 6.4 Первоначальная настройка дозирования

Первоначальная настройка дозирования осуществляется с помощью файла инициализации CLNT0300.dat и описывается в разделе 12.

12 <batching control=""></batching>					
Only in use when a Ep	in use when a Epson Serial Printer according DIN66258 standard is connected.				
Note that in the HSET	0300.UFP	file (for hardware setup) the following data must be set:			
-1.4 Location_stat mu	st be ena	bled (saving of status)			
-1.8 Location_tic mus	t be a di	sk with enough storage capacity			
12.1 BATCHING ON	c=#2	//O=Internal batching disabled			
		//Manual batching modes:			
		//1=Enable Batching (start stop at zero flow)			
		<pre>//2=Enable Batching (start stop at all flows)</pre>			
		//Режим непрерывной транспортировки по трубопроводу			
		<pre>//3=Enable Batching: (Automatic)</pre>			
		<pre>//4=Enable Batching: (No Reset, possibly forced reset)</pre>			
		//If enabled then automatic initialize printer			
12.2 Max tickets	c=#100	//Maximum number of last tickets saved 10100000			
		<pre>//depending on disk space (see Location_tic above)</pre>			
12.3 Hour start	c=#10	//Start hour 023 for continous pipe line ticket			
12.4 Hour interval	c=#l	//Interval hour 124 for continous pipe line ticket			
		//O=No tickets automatically, only on demand			
12.5 Modbus control	c=#l	//0=No Control batching through modbus			
		//1=Control batching through modbus			
		//2=as 0 with no printer alarm on printer failure			
		//3=as 1 with no printer alarm on printer failure			

#### • Существует четыре варианта конфигурации дозирования

ДОЗИРОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО (BATCHING ON)	Разрешение запуска и остановки дозирования	Запрос подтверждения параметров дозирования	Возможно изменение параметров АРІ во время дозирования
0	Режим дозирования		
1	Только при нулевом расходе	Да	Нет
2	При любом расходе	Да	Нет



3	При любом расходе	Нет	Да (непрерывное
			измерение
			в трубопроводе)
4	При любом расходе	Нет	Да (непрерывное
			измерение
			в трубопроводе)

ВАТСНІNG\_ON 1 и 2 имеют следующие ограничения во время дозирования:

- Сброс сбрасываемых сумматоров невозможен

- Сброс времени ошибки невозможен, однако можно сбросить полученные сообщения об ошибках
- Предыдущее число сохраненных квитанций задается параметром MAX\_TICKETS. По умолчанию используется 100 квитанций. Будьте осторожны, увеличивая число квитанций. Отсутствие достаточного места на диске может привести к потере квитанции.
- При непрерывном измерении в трубопроводе квитанция автоматически печатается с момента HOUR\_START.
- При непрерывном измерении в трубопроводе квитанция автоматически печатается каждый интервал времени HOUR INTERVAL, однако если задан интервал 0, заявки печатаются только по запросу.
- С помощью MOD\_BUS\_CONTROL можно включить элементы управления дозированием через Modbus: - Начало дозирования
  - Остановка дозирования
  - Сброс печати
  - Подтверждение печати
  - Либо при использовании непрерывного измерения в трубопроводе
  - Квитанция по требованию со сбросом значений
  - Заявка по требованию без сброса значений
  - Сброс печати

#### 6.5 Состояние процесса дозирования

Состояние процесса дозирования (текст в окне состояния)	В качестве значения в Modbus	Пояснение
NON	0	Нет активных процедур дозирования, система готова к настройке
SETUP	1	В режиме настройки После настройки можно начать дозирование
RUNNING	2	Процесс дозирования запущен
END-BATCH	3	Процесс дозирования остановлен, создана квитанция, предпринимается попытка выполнения команды END_PRINT
END-PRINT	5	Статус во время успешной печати
END-FAIL	6	При сбое печати либо когда принтер занят слишком долго
CONFIRM	7	Ожидание ручного подтверждения после успешного выполнения задания на печать
RESET	10	Ожидание команды сброса после выполнения команды END_FAIL



## 6.6 Состояние принтера

Состояние принтера В качестве значен		Пояснение
(текст в окне состояния)	в Modbus	
Ready	0	Система готова к печати
Fail	1	Сбой при выполнении задания на печать
Busy Check	2 2	Во время выполнения задания на печать Если задание на печать отсутствует, проверьте подключение и готовность принтера
Off 3		После проверки принтер не найден

## 6.7 Состояние задач принтера

Состояние принтера (текст в окне состояния)	В качестве значения в Modbus	Пояснение
NON	0	Задание на печать отсутствует
BUSY	12	Попытка печати первого символа
Xxxs …0s Время ожидания печати в секундах, обратный отсчет; если значение 0, устанавливается состояние RESET	3	Получение уведомления о получении принтером задания на печать. Для нескольких UFP, подключенных с помощью коммутатора к одному последовательному принтеру. Время ожидания принтера устанавливается в файле COMS0300.dat, раздел 2.9
BUSY	498	Печать заголовков
Счетчик хода выполнения в процентах (0100)	99	Успешная печать квитанции
CONFIRM	100	Готовность на подтверждение задания на печать (см. статус дозирования CONFIRM)
RESET	101	Готовность к выполнению команды сброса данных о состоянии процесса дозирования RESET



#### 6.8 Настройка дозирования

ВАТСНІNG\_ON 1 или 2 — это стандартное дозирование, требующее настройки:

BATCH CONTROL WINDOW						
The batch option is configured a Start stop batch permission Confirmation asked on API/string API settings during batch Current ticket number Current status is no batch activ F1 : Back to main window	is follow : :s : : :	s At all Yes No	flow cond 28	fitions		
F2 : Setup a new batch (API se	ttings a	nd Ticke	t strings	\$)		
F3 : Previous Ticket Head/Prin						
Serial#:2325741001         Window           Tag         #:51-FT-002         Warning           Version:03.00.50.01         Alarms           Data         :exe00000-18421-56309-3186	:BATCH IS:2 :1 5	CONTROL	Batch Printer Ltask DUMMY	: NON : CHECK : NON : <mark>NORMAL</mark>	<u>KR</u> Alta (C) 17:2	<u>DHNE</u> meter 2008 20 <b>4</b>
MAIN SETUP READ F1 F2 F3 F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10

Новую процедуру дозирования можно настроить только в том случае, если предыдущее дозирование остановлено, квитанция правильно напечатана и подтвержден запуск настройки нажатием функциональной клавиши F2 (для подтверждения параметров API).

6.8.1 Настрой	іка А	\PI	
Calculation	: •	DISABLED STANDARD VOLUME/MASS BY API STANDARDS MASS MEASUREMENT BY PROCES DENSITY	
Temperature stand	ard:	▶ <mark>■15.000</mark> t°C3	
Density standard	by:	FILL IN MANUALLY CALCULATED FROM DENSITOMETER DENSITY ON AD/MODBUS INPUT	
Fluid type		CRUDE         API2540 Table 54C temperature limits           GASOLINE         Temperature1*C1         Alpha*ie=6           TRANS.AREA         -18 150         486 918           JET GROUP         -18 125         918 954           FUEL OIL         -18 95         954 1674           FREE FILL         current:         1453.2	
Density standard KO K1 K2		650.00 [kg/m3] Change mode at always (Enter> Charge mode at always (Arrow left/right): Increase step value (I N P) (1,2,3) : normal, "API 60, SG (B) Charge mode at always (Enter) Charge mode at always (Enter) Charge mode at always (Enter) (Enter) Charge mode at always (Enter) (E	
Serial#:232574100) Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.0 Data :exe0000-j BATCH ENTER F1 F2	1 D1 18421 UP F3	Hindow :BATCH API Batch :NON <u>KROHNE</u> Harnings:2 Printer:CHECK Altometer Alarns :1 task :NON (C) 2008 -56309-31865 DUHNY : NORMAL 17:23 VI DOWN LEFT RIGHT INP1 INP2 INP3 SAUE F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10	

Оператор должен контролировать настройку API. Можно изменить параметры и выполнить для них команду SAVE, нажав клавишу F10, либо вернуться к команде BATCH, нажав клавишу F1. Если дозирование контролируется через Modbus, этот шаг должен выполняться главным узлом (хост).



#### 6.8.2 Настройка текста дозирования

После настройки параметров АРІ можно задать следующие строки:

	BATCH STRING INPUT	WINDOW						
	Batch ID Batch na <del>n</del> e/source	: Fue10i123 ⇒ Tank56c						
			DATOU	<b>TPUT</b>	D-t-t	AFTUR		
	Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :exe00000-184	Window Warning Alarms 421-56309-3186	35 : 2 35	TEAT	Printer: Ltask DUMMY	OFF NON NORMAL	Alt (C) 17:	<u>HOHNE</u> ometer 2008 26 💙
ĺ	BATCH NEXT BAC	CK 3 F4	Set-API F5	F6	F7	F8	F9	F10

Возврат к процессу дозирования нажатием клавиши F1 означает подтверждение текстов. Подтверждение идентификатора процесса дозирования, имени и источника дозирования возможно только в случае настройки вручную.

Обратите внимание, что теперь также доступны ASCII-строки Modbus.

При вводе данных через Modbus в квитанции можно напечатать 4 названия (8 символов) и 4 названия (16 символов). Кроме того, в квитанции на дозирование при вводе данных через Modbus можно напечатать 10 внешних числовых значений (см. регистры печати 751...760).

#### 6.8.3 Готовность начать процесс дозирования по окончанию настройки

Current status is batch F1 : Back to nain wind F2 : Cancel the setup F3 : Setup the API F4 : Setup the Strings F10 : Start the batch	setup and ow	i ready	to start				
Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :exe00000-18421-56	Window Warnings Alarms 309-31865	: BATCH : 2 : 1	START	Batch Printer Ltask DUMMY	: Setup : Check : Non : <mark>Normal</mark>		KROHNE Altometer (C) 2008 17:48
MAIN CANCEL Set-API Se F1 F2 F3	et-text F4	F5	F6	F7	FB	F9	START F10

#### ALTOSONIC V



- Теперь можно начать процесс дозирования с помощью функциональной клавиши F10 или команды Modbus, если эта функция включена. Обратите внимание, что в зависимости от уровня безопасности начать дозирование можно только в условиях нулевого расхода.
- Настройку можно отменить (F2).
- Можно вернуться к настройке параметров API (F3) или текстовых параметров (F4).

#### 6.9 Запуск дозирования

BATCH CONTROL HINDOH The batch option is configured Start stop batch permission Confirmation asked on API/stri API settings during batch Current ticket number Batch Volume Error [%]	las follows : At all : Yes : No : : 0.00	flow conditions 29	
Current status is batch is run F1 : Back to main window F2 : Read/print a previous b F8 : End Batch and write+pri	ning patch ticket nt ticket		
Serial#:2325741001 Windo Tag #:51-FT-002 Warni Varsion:03:00.50.01 Alarm Data :exe00000-18421-56309-31 MAIN READ F1 F2 F3 F4	W :BATCH CONTROL ngs:2 Is :2 865 F5 F6	Batch : RUNNING Printer: CHECK Ltask : NON DUNMY : NORMAL F7 F8	â <u>KROHNE</u> Altometer (C) 2008 17:52 ♥4 <b>F9 F10</b>

При запуске дозирования приостанавливаются следующие автоматические операции:

- Сброс ошибок, сброс сбрасываемых сумматоров и средневзвешенных значений расхода при дозировании (температура, давление, плотность и т. д.)
- Увеличение числа заявок на одну (сохраняется в файле состояния о процессе дозирования)
- Сохранение всех параметров дозирования (для дальнейшего использования, когда дозирование будет остановлено и в квитанции будут указаны определенные значения запуска процесса дозирования) в файле запуска дозирования, безопасность которого обеспечивается контрольной суммой CRC.

Начиная с версии 03.00.50.01, предусмотрена возможность просмотра (во время дозирования) наихудшего прогноза ошибок объема дозирования в процентах, вызванных аварийными состояниями процесса дозирования, такими как сбой канала, сбоев входных сигналов и т. д.



#### 6.10 Во время дозирования

Ограничения во время дозирования обрабатываются так, как предписывается в установленном файле BATCHING\_ON.

Файлы с указанием времени возникновения тревожных сигналов, значениями сумматоров и средними значениями дозирования сохраняются на диск SRAM (или промышленный компактный флэш-накопитель со статическим и динамическим нивелированием износа) в виде двойных файлов каждые 12 секунд.

Информация последовательно сохраняется в разных файлах (file1 или file2). Поэтому при отключении питания во время сохранения файла и повреждении этого файла, ранее сохраненный двойной файл используется при запуске для загрузки ранее сохраненных значений времени тревожных сигналов, значений сумматоров и средних значений дозирования.

#### 6.10.1 Чтение и печать предыдущей квитанции на дозирование

Во время процесса дозирования можно считать и напечатать предыдущую квитанцию. Перейдите из главного окна в окно управления процессом дозирования, нажав клавишу F7, а затем с помощью функциональной клавиши F2 считайте предыдущую квитанцию на дозирование.

Reading previous tickets WINDO	м					
Ticket numbers available are: Ticket to read is :	00000000001 0000000028	00000	00028			
F1 : Back to main window						
F2 : Back to batch window						
F4 F5: In/decrease ticket numb	er					
F6 F7: In/decrease step for F4	F5					
Serial#:2325741001 Windo Tag #:51-FT-002 Warni Version:03.00.50.01 Alari Data :exe00000-18421-56309-31	w :BATCH ( .ngs:2 .s :2 .865	CONTROL	Batch : Printer: Ltask : DUMMY :	NON CHECK NON <mark>NORMAL</mark>		KROHNE Altometer (C) 2008 10:35 V
MAIN BATCH ENTER UP F1 F2 F3 F4		EFT RI F6	GHT F7	F8	F9	F10

Пояснение функциональных клавиш

- F1 : возврат в главное окно
- F2 : возврат в окно управления дозированием
- F3 : выгрузка заявки на чтение
- F4...F7 : изменение числа заявок на чтение в пределах набора доступных заявок



#### 6.10.1.1 Чтение квитанции

DECISIVE PRESENTATION: NOT	UALID, SYS	STEM ERRORS D	URING BATC	н 	
System runtime alarms occu: Realtime Profile out of ra	rred : nge :	83.6 0.0			
Batch Error % Low Temperature during bat	: ch[°C]:	26.22 21.38			
			Kr	ohne Oilð	iGas B.V.
ERROR IN BATCH BY: -during read/write start-s -during making ticket file -during batch: system stop -during batch: measurement CRC-CHECKSUMS: EXE00000 UF:	top data ped during alarns pos S18421 UFPS	batch ssibly cause 56309 DAT3186	> 0.06 % d 5 TICxxxx	eviation	
Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01	Window :  Warnings: Alarms :	BATCH CONTROL 2 2	Batch : Printer: Ltask :	NON CHECK NON	KROHNE Altometer (C) 2008
Data : exe00000-18421-563 MAIN BATCH UP D F1 F2 F3	309-31865 XOMN F4 F	5 F6	EZ	F8	10:45 ¥ RINT NEW F9 F10

Обратите внимание, что прочитанная квитанция не является действительной:

в заголовке указано, что обнаружены системные ошибки.

В этом примере системные ошибки указываются в нижней части квитанции. Поэтому во время чтения квитанция прокручивается до конца вниз.

Функциональные клавиши

- F1 : возврат в главное окно
- F2 : возврат в меню управления процессом дозирования
- F3 : прокрутка квитанции вверх
- F4 : прокрутка квитанции вниз
- F9 : печать квитанции
- F10 : чтение другой квитанции


#### 6.11 Остановка процесса дозирования

После запуска дозирования остановить процесс можно вручную, перейдя в окно управления дозированием с помощью клавиши F8 либо с помощью команды Modbus (если эта функция включена). Обратите внимание, что в зависимости от уровня безопасности остановить дозирование можно только в условиях нулевого расхода.

BATCH CONTROL WINDOW			
The batch option is configure Start stop batch pernission Confirmation asked on API/str API settings during batch Current ticket number Batch Volume Error [%]	d as follows : At all ings : Yes : No : : 0.00	flow conditions	
Current status is batch is ru F1 : Back to main windou	nning		
F2 : Read/print a previous F8 : End Batch and write+pr	batch ticket int ticket		
Serial#:2325741001 Hind Tag #:51-FT-002 Harn Version:03.00.50.01 Alar Data :exe00000-18421-56309-3	ow :BATCH CONTROL ings:2 ms :2 1865	Batch : RUNNING Printer: CHECK +task : NON DUMMY : <mark>NORMAL</mark>	KROHNE Altometer (C) 2008 17:52 ♥↓
F1 F2 F3 F4	F5 F6	F7 F8	F9 F10

При остановке дозирования приостанавливаются следующие автоматические операции:

- Сохранение значений параметров, которые могут содержаться в квитанции, в файле остановки процесса озирования, безопасность которого обеспечивается контрольной суммой CRC
- Создание и сохранение квитанции в соответствии с файлом шаблона квитанции, безопасность которого обеспечивается контрольной суммой CRC
- Если сохранение квитанции завершается ошибкой, на экране и в заявке отобразится соответствующее сообщение.
- Квитанция будет отправлена на принтер после сохранения.

PRINT IN PROGRESS					
Possible to reset pr	int job if fail	ure occurs			
Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :exe00000-1842:	Window :B Harnings:2 Alarms :2 L-56309-31865		Batch Printer Ltask DUMMY	:END-PRINT :BUSY :011% : NORMAL	KROHNE Altometer (C) 2008 10:52 V
MAIN RESET F1 F2 F3	CANCEL F4 F5	i F6	F7	F8 I	-9 F10

В окне, отображаемом выше, показано, что дозирование прекращено и запущена печать соответствующих сведений.

Состояние процесса дозирования : END PRINT

Состояние принтера : BUSY



#### Задача принтера: 011%

В UFP можно в любой момент сбросить буфер принтера. В результате выполнение задания на печать начнется с начала квитанции.

Обратите внимание, что при возникновении сбоя печати может потребоваться перезагрузка принтера.

При остановке дозирования приостанавливаются следующие «ручные операции» и команды ModBus:

- После печати заявки подтвердите, что квитанция успешно напечатана в том виде, в котором она отображается на экране.
- Если произошел сбой печати, программное обеспечение формирует сигнал тревоги, при этом подтверждение отправить невозможно и необходимо выполнить сброс принтера. Выполните проверку и сброс принтера. После сброса квитанция снова печатается полностью. Если квитанция напечатана верно, следует соответствующее подтверждение.

Обратите внимание, что следующее дозирование можно начинать только после подтверждения предыдущего.

Если контрольная сумма CRC повреждена, это отобразится в распечатке квитанции.

- В заголовке квитанции будет указано, что квитанция недействительна вследствие возникновения системных ошибок
- В конце квитанции приводится описание системных ошибок и уведомление о сбое контрольной суммы CRC.

Если все файлы состояния процесса дозирования повреждены при инициализации программы UFP, создается новый файл состояния. Затем в качестве номера квитанции устанавливается желаемое значение (с целью логистики), контрольная сумма CRC набора данных DAT обновляется.

#### 6.11.1 Ошибки, вызывающие формирование недопустимой квитанции на дозирование

#### В заголовке заявки печатается одно из 3 приведенных ниже сообщений

- Заключение: Допустимо
- Заключение: Недопустимо, ошибка контрольной суммы CRC (заявка)
- Заключение: Недопустимо, системные ошибки во время дозирования

# В конце квитанции описываются системные ошибки, если они имеются.

Ошибка дозирования:

- Во время чтения или записи файлов со значениями запуска и остановки
- Во время создания файла квитанции (ошибки записи)
- Во время дозирования: файлы состояния процесса дозирования
- Во время дозирования: файлы сумматоров дозирования
- Во время дозирования: файлы средних значений дозирования
- Во время дозирования: останов системы во время дозирования
- Во время дозирования: тревожные сигналы измерений могут вызывать отклонение более 0,04 %
- Во время дозирования: сохранение файла состояния процесса дозирования



#### 6.11.2 Проверка тревожных сообщений об измерениях во время дозирования

Существует два метода проверки процесса дозирования.

- 1. Проверка с использованием максимального расхода. Этот метод использовался в предыдущих версиях программы. Как показала практика, использование максимального расхода в целях проверки может стать причиной завышения значений ошибок дозирования в процентах.
- 2. Проверка с использованием текущего расхода при условии вычисления текущего расхода. Используется, начиная с версии 03.00.50.01.

Этот метод задается в элементе файла CLNT0300.DAT: «21.17 Метод взвешивания»

#### 6.11.2.1 Метод 1. Статичный максимальный расход

Для проверки процесса дозирования в пределах ошибки 0,04 % при получении тревожного сообщения при измерении в течение определенного периода времени (тревога в [c]) используется следующее вычисление.

 $\begin{array}{l} Pacxoscodenue\\ no \ observy[M^3] \end{array} = \frac{MacPacxod[M^2/4]}{3600} \cdot \begin{array}{c} Cuenan \\ [cek] \end{array} \cdot \begin{array}{c} \frac{\Pi oepeunocms[\%]}{100} \end{array}$ 

Проверка измеренных значений входных сигналов на наличие ошибок (%) в полученном тревожном сообщении:

Вторичные входные сигналы	Ошибка%	Пояснение
Температура корпуса	1	10 °C соответствует отклонению 0,036 %: 2 % вызывается отклонением > 500°C
Рабочая температура	25	1 °C соответствует отклонению 0,1%: 25 % вызывается отклонением на 250°C
Температура, измеренная контрольным измерителем внешнего расхода	25	1 °C соответствует отклонению 0,1%: 25 % вызывается отклонением на 250°C
Температура, измеренная измерителем плотности	25	1 °C соответствует отклонению 0,1%: 25 % вызывается отклонением на 250°C
Рабочее давление	2,5	1 бар соответствует отклонению 0,01 %: 2,5 % вызывается отклонением на 250 бар
Давление, измеренное контрольным измерителем внешнего расхода	2,5	1 бар соответствует отклонению 0,01 %: 2,5 % вызывается отклонением на 250 бар
Давление, измеренное измерителем плотности	2,5	1 бар соответствует отклонению 0,01 %: 2,5 % вызывается отклонением на 250 бар
Плотность, измеренная измерителем плотности	100	Коррекция стандартного объема неизвестна; следовательно ошибка 100 %
Стандартная плотность	100	Коррекция стандартного объема неизвестна; следовательно ошибка 100 %

Измерение UFP Ошибка (%) в полученном тревожном сигнале:

Вторичные входные сигналы	Ошибка%	Пояснение
Сбой каналов 1–4	0.5	Кривая коррекции на вязкость никогда не превышает 0,5 % (вместе с профилем
	0,0	реального времени, ошибка нарушения допустимого диапазона даст ошибку 4 %)
Сбой всех каналов	100	Систем не измеряет расход; следовательно ошибка 100 %
Несоответствие группы АРІ	100	Коррекция стандартного объема неизвестна; следовательно ошибка 100 %
	10	Переоценивание значений при возникновении тревожных сообщений,
Системные сигналы тревоги		сошибках при поисках файла, достижении максимального значения и т. д.
Нарушение границ диапазона профиля	3 50	Кривая коррекции по вязкости никогда не превышает 3,5%. Для получения
реального времени	3,50	допустимого значения =10 %

Каждый тревожное сообщение измеряется посекундно, затем вычисляется вызванная им ошибка Volume Error. Все значения Volume error суммируются, и вычисляется общее отклонение.

# Пример: В течении какого времени будет активна определенная ошибка во время дозирования, прежде чем дозирование будет признано недействительным?

- Только при сигнале тревоги в случае сбоя каналов 1—4: время аварийного сигнала х
- Максимальный расход 1200 м<sup>3</sup>/ч
- Время дозирования 24 часа при 80 % максимального расхода

Объем дозирования за 24 часа при расходе 80 %:

Объем дозы
$$[m^3] = 24[uaca] \cdot \frac{80[\%]}{100} \cdot 1200[m^3/u] = 23040[m^3]$$

٠



Тревожный сигнал «сбой каналов 1-4» должен иметь значение ошибки в диапазоне 0,06 %.

Макс. расхождение 
$$= \frac{0.06[\%]}{100} \cdot 23040[m^3] = 13.824[m^3]$$

$$Cuehan[ce\kappa] = 13.824[m^3] \cdot \frac{3600}{1200[m^3/4ac]} \cdot \frac{100}{0.5[\%]} = 8294[ce\kappa] = 2.3[4ac]$$

# 6.11.2.2 Метод 2. Текущий расход

Вычисления осуществляются во время дозирования, а не по окончании. При возникновении ошибки она вычисляется с использованием текущего совокупного расхода при условии отсутствия сбоя всех 5 каналов (в этом случае используется максимальный расход). В результате значения ошибки (%) объема дозирования переоцениваются в меньшей степени.

Поскольку ошибка (%) вычисляется во время дозирования с использованием текущего общего расхода, по окончании дозирования этим методом выполнить повторное вычисление невозможно. Повторный расчет можно выполнить только с использованием метода 1.

Этот метод позволяет избежать переоценивания ошибки (%) объема дозирования во время запуска при наличии одновременно низкого расхода и сбоя путей вследствие выбросов газа.

# 6.12 Квитанции при непрерывной транспортировке по трубопроводу

Если для режима BATCHING\_ON установлено непрерывное измерение в трубопроводе, после печати квитанции не требуются подтверждения.

При возникновении сбоя печати новой квитанции появляется запрос на сброс. Однако если сброс не выполняется, следующая квитанция выполняет сброс и начинает печать.

Предыдущую квитанцию в этом случае можно напечатать в соответствии с инструкциями, приведенными в параграфе «Чтение и печать предыдущей квитанции на дозирование».

Существует два варианта непрерывного измерения в трубопроводе.

3 Автоматический сброс сумматоров, ошибок, средних значений и т. д. между квитанциями

• 4 Автоматический сброс счетчиков, ошибок, средних значений и т. д. между квитанциями не выполняется, но возможен по требованию (файл clnt0300.dat раздел 12.1 вариант 3 или 4)

При непрерывном измерении в трубопроводе квитанция печатается автоматически, счет часов начинается с HOUR\_START (файл clnt0300.dat раздел 12.3).

При непрерывном измерении в трубопроводе квитанция автоматически печатается через каждый период HOUR\_INTERVAL, однако если задан интервал 0, квитанции печатаются только по запросу (файл clnt0300.dat раздел 12.4).



# 6.13 Образец выводимой квитанции

DECISIVE PRES	ENTATION: NOT VALID,	SYSTEM ERRORS	DURING BATCH	
			KROHNE	Altometer
IDENTIFICATIO	N			
Ticket nu	mber : 3	9.31.16 2001		
Stop time	: May 21 1	8:51:46 2001		
Serial nu	mber : 98843901			
Software	version : 03.00.00			
Tag numbe	r ID : F2501 : Crude oi	103		
Batch nam	e : Tank56C	120		
TOTALISERS	Proces[m <sup>3</sup> ] Stand	ard[m <sup>3</sup> ]	Mass[tonM]	
Start Cum.:	731,60	747,43	485,83	
Stop Cum. :	757,43	773,82	502,99	
Batch :	25,83	26,39	17,15	
BATCH FLOW WE	Temperature [°C]	Proceuro [ba	n Dongitu [ka	/m <sup>3</sup> 1
Brocos	· 0.00	0 00	664 072	in 1
Densito meter	· 0,00	0,00	500,000	
Standard	: 15,00	0,00	650,000	
	·			
CONFIGURATION	ON STANDARD VOLUME	CALCULATION		
Calculation M	Method : API	2540		
Temperature s	standard [°C] : 15,	00		
Density stand	lard by : Man	Jally		
API group iiu API correctio	n factor K0 · 613	.9723		
API correctio	on factor K1 $: 0,0$	000		
API correctio	on factor K2 : 0,0	000000		
ALARMS		Measured[	[s] Overrid	e[s]
Temperature	Body	:	0,0	0,0
Temperature	Proces	:	51,7	0,0
Pressure	Proces	:	51,7	0,0
Pressure	Densitometer	:	0,0	0,0
Density	Proces	:	0,0	0,0
Density	Standard	:	0,0	0,0
Ceneral Flow	1-4 channels down		0 0	
General Flow	1-4 CHANNELS GOWN	•	0,0	
General Flow	all channels down	:	0,0	
Calculation A	API group mismatch	:	0,0	
Realtime Prof	ile out of range		0,0	
TCATCINE IIUI	TTO OUC OF TANYE	•	0,0	
ERROR IN BATCH BY:				
- GULING DATC	:EXE00000 UFS35374 U	is possibly cau FP04625 DAT536	ise / 0.00 percent 511 TICxxxxx	UEVIALIUN

Тревожные сообщения по рабочей температуре и рабочему давлению вызвали отклонение стандартных объемов на величину более 0,06 %. Следовательно, дозирование объявляется недействительным. В полученной квитанции имеется контрольная сумма CRC, которая проверяется каждый раз при извлечении квитанции из памяти для чтения или печати. Если проверка завершается ошибкой, это явно указывается в квитанции в следующем виде: «Квитанция недействительна из-за ошибки контрольной суммы CRC».



# 7 СБОР ДАННЫХ

Ввод данных может осуществляться посредством следующих устройств:

- Карта ввода RS485
- Карта цифрового ввода MP103
- Карта частотного ввода МР103
- Карта аналогового ввода AD

# 7.1 Карта ввода RS485

Данные, полученные от 5 конвертеров UFC-V, передаются на UFP-V с использованием полудуплексного протокола связи KROHNE и симметричной передачи данных (RS485). Коммуникационный протокол KROHNE запрашивает новые измеренные данные у пяти преобразователей Входные данные сначала проверяются на отсутствие ошибок четности, кадрирования и нарушение максимальных пределов. Данные содержат значения измеренного расхода, получаемые от пяти ультразвуковых измерительных путей, а также время передачи и коды ошибок. Преобразователь отправляет данные в ответ на каждый запрос UFP (примерно каждые 35 мс).



#### 7.2 Карта цифрового ввода МР103

Карта МР103 имеет 4 цифровых входа. Как правило, эти цифровые входы открыты (0). Логический уровень совместим с TTL, не более 12 В пост. тока.

Канал №	Функция	Действие
0	Сброс измеренного объема, рабочего времени и сообщений об ошибках	Чтобы сбросить значения, переведите вход в состояние 1
1	Сброс сообщений об ошибках	Чтобы сбросить значения, переведите вход в состояние 1
2	Сигнал запуска калибровки (только для использования с KROHNE Altometer)	Чтобы подготовить систему к запуску, переведите вход в состояние 1; чтобы включить, переведите в состояние 0
3	Сигнал остановки калибровки (только для использования с KROHNE Altometer)	Чтобы подготовить систему к запуску, переведите вход в состояние 1; чтобы включить, переведите в состояние 0

 Функцию цифрового ввода можно включить или отключить в файлах инициализации: HSET0300.UFP, раздел 3

- Отдельные каналы можно включить или отключить в файлах инициализации: CLNT0300.dat, раздел 8
- Значения сигналов можно проверить в служебном окне входных/выходных сигналов
- Мониторинг также можно осуществлять с помощью программы калибровки (см. Руководство по калибровке и проверке ввода/вывода ALTOSONIC V UFP)

KROHNE

#### HSET0300.UFP, раздел 3

3.3 MP\_Dig\_in =#0 //Digital Inputs 0=disable, 1=NC, 2=NO

#### CLNT0300.dat, раздел 8

8 <digital choices="" input=""></digital>	
8.1 DI ZERO VOL =#1	//0=disable, 1=MP103 CARD 2=ADCARD812/816
8.2 DI ZERO ERR =#1	//0=disable, 1=MP103 CARD 2=ADCARD812/816
8.3 DI START STOP =#0	//0=disable, 1=MP103 CARD 2=ADCARD812/816
	<pre>//if disabled then possible to choose Solartron1 or 2</pre>
	<pre>//see frequency input parameters for further details,</pre>

#### 7.3 Карта частотного ввода МР103

Существует два канала частотного ввода.

Карта MP103 может обрабатывать только сигналы TTL. Дополнительные преобразователи сигналов или барьеры позволяют преобразовать входной сигнал в сигнал TTL уровня.

Свойства используемого кварцевого генератора:

Стабильность 100 ч/млн при рабочей температуре в диапазоне от 0 до 70°С.

### Измерение частоты (дополнительно в каналах 1 и 2):

Диапазон входной частоты: 1-5000 Гц.

Измерение частоты: 24 бита. За определенный период времени выполняется подсчет большого числа импульсов.

Каждое измерение частоты занимает примерно 8 секунд.

Функция состоит в измерении входных значений плотности, поступающих от измерителя плотности Solartron или Sarasota.

#### Счетчик импульсов (дополнительно, только в канале 1):

Диапазон ввода: 0-5000 имп./с.

Счетчик импульсов: 32 бита. Чтение данных счетчика выполняется каждые 35 мс. Счетчик можно сбросить по требованию.

Счетчик используется для ввода импульсов от измерителя внешнего расхода.

Обратите внимание, что обе функции реализованы аппаратно, поэтому в зависимости от используемого системного контроллера для канала 1 может быть доступна та или иная функция.

- Функцию частотного ввода можно включить или отключить в файле инициализации: HSET0300.ufp, раздел 3
- Параметр вторичного ввода можно настроить в файле инициализации CLNT0300.dat, разделы 9 и 11
- Значения сигналов можно проверить в служебном окне входных/выходных сигналов
- Мониторинг также можно осуществлять с помощью программы калибровки (см. Руководство по калибровке и проверке ввода/вывода ALTOSONIC V UFP)

#### HSET0300.ufp, раздел 3

3.5 MP freq inpl =#1	//Frequency input 1 0=disable, l=Frequency
3.6 MP_freq_inp2 =#0	<pre>//Frequency input2 0=disable, l=Frequency</pre>

#### CLNT0300.dat, раздел 9 (пример измерения плотности с помощью измерителя плотности)

	DENSI	LTY DENSITOMETER	<i></i>	
	9.50	MODE	=#1	//Use input:0=disable, l=AD-input, 2=Modbus, 3=Freq-in
	9.51	MODBUS SERVICE	=#2	<pre>//Service input:0=disable, l=AD-input, 2=Freq-in</pre>
	9.52	Alarm out	=#1	//disable=0, enable=1 alarm to output
	9.53	alarmLow	=#500	//Low alarm below this value [kg/m³]
	9.54	alarmHiqh	=#1200	//High alarm above this value [kg/m³]
	9.55	Override	=#750	//Default static override value [kg/m³] on alarm
	9.56	Override code	=#0	//0=disable override value, 1=use default override
L				//2=use default batch average as override



CLNT0300.dat, раздел 11 (пример измерения с помощью частотного входа 1)

11.1 FREQ1_APPLIANCE	=#6	<pre>//0 =SOLARTRON1, 1=SARASOTA1, //2 =SOLARTON 1/2 CHOICE by digital input, //3 =SARASOTA 1/2 CHOICE by digital input //4 =Density Densitometer with span //5 =Density Standaard with span //6 =Counter for external flowmeter //99=disabled</pre>
11.2 FREQ1 val low 11.3 FREQ1 val high 11.4 FREQ1 low 11.5 FREQ1_high	=#0 =#1000 =#0 =#1000	<pre>//Lowerlimit Value, for FREQ1 APPLIANCE 4-5 //Upperlimit Value, for FREQ1_APPLIANCE 4-5 //Lowerlimit Freq[Hz],(min=0 Hz) FREQ1 APPL 4-5 //Upperlimit Freq[Hz],(max=5000 Hz) FREQ1_APPL 4-5</pre>

# 7.4 Карта аналогового ввода AD

Карта AD имеет 16 аналоговых входов.

Диапазон ввода: биполярный; используется только положительный диапазон. Следовательно, разрешение составляет 11 бит для диапазона 0–20 мА (в диапазоне 2048 позиций). Линейность: ± 1 позиция. Точность: 0,015 % ± 1 бит Разрешение для 4–20 мА: 1638 позиций.

Этого достаточно для коррекции стандартного объема:

- Отклонение составляет прибл. 0,1 % на 1 °С (коррекция температуры по стандартному объему).

- В диапазоне 0-100°C и 4–20 мА это дает следующий результат: 100°C/1638 позиций = 0,061°C на позицию Отклонение стандартного объема на один бит в этом случае составляет 0,1%/°C \* 0,061 °C на позицию = 0,0061 % на позицию

- Функцию ввода через карту AD можно включить или отключить в файле инициализации: HSET0300.ufp, раздел
- Параметры вторичного ввода можно настроить в файле инициализации CLNT0300.dat, раздел 9 и 10
- Значения сигналов можно проверить в служебном окне (ввод/вывод).
- Мониторинг также можно осуществлять с помощью программы калибровки (см. Руководство по калибровке и проверке ввода/вывода ALTOSONIC V UFP)
- Для всех входов можно установить верхний и нижний пределы для формирования тревожного сигнала. При возникновении сигнала тревоги можно использовать заранее определенное значение переопределения (см. файл CLNT0300.dat, раздел 9).
- Корректируемый диапазон ввода 0-20 мА

HSET0300.ufp, раздел 4

4.1	AD Card Type =#0	//O=disable, 1=AD12 card, 2=AD16 card
4.2	AD_curr_in =#0	//Current inputs disable=0, enable=1

#### CLNT0300.dat, раздел 9 (пример параметра рабочей температуры)

TEMPERATURE PROCES		
9.8 MODE	=#1	//Use input:0=disable, l=AD-input, 2=Modbus
9.9 MODBUS SERVICE	=#0	//Service input:0=disable, l=AD-input
9.10 Alarm out	=#1	//disable=0, enable=1 alarm to output
9.11 alarmLow	=#0	//Low alarm below this value [øC]
9.12 alarmHigh	=#100	//High alarm above this value [øC]
9.13 Override	=#20	//Default static override value [øC] on alarm
9.14 Override code	=#0	//O=disable override value, 1=use default override
		<pre>//2=use default batch average as override</pre>

#### CLNT0300.dat, раздел 10 (пример рабочей температуры на входе карты AD)

AD TEMPERATURE PROCE	5
10.7 val low =#(	) //Lowerlimit proces temperature as [Celsius]
10.8 val_high =#1	.00 //Upperlimit proces temperature as [Celsius]
10.9 curr low =#4	<pre>4 //Lowerlimit current as [mA] (min. 0mA)</pre>
10.10 curr high =#2	20 //Upperlimit current as [mA] (max. 20mA)
10.11 tau =#1	//Timeconstant (average) [sec]
10.12 channel =#2	2 //Channelnr on ad812/816 card ch2/5, 99=disable

\_\_\_\_\_



# 8 ВЫВОД ДАННЫХ

Вывод данных осуществляется с помощью следующих устройств:

- Карта частотного вывода MP103
- Карта аналогового вывода МР103
- Карта релейного вывода MP103
- Карта аналогового вывода AD
- Карта цифрового вывода AD
- Modbus

### 8.1 Карта частотного вывода МР103

Частотный вывод:

- Максимальный диапазон вывода данных настраивается программно в диапазоне от 1 до 2000 Гц
- Варианты 12В, 24В, открытый коллектор выбираются перемычками на карте
- Доступно одно выходное значение; однако в системе имеется два физических выхода; эти выходы можно смещать по фазе относительно друг друга на 90°/180° (выбирается перемычкой), что позволяет моделировать вывод данных турбинного расходомера для проверки точности и целостности импульсных пакетов.

Разрешение частотного вывода не должно превышать 0,016 % от выводного значения. Указанное разрешение относится к статическому выводному значению. На практике разрешение выхода будет усреднено ввиду вариаций сигнала. Если речь идет о достаточно продолжительном периоде времени с разными выводимыми значениями, разрешение не имеет значения.

Наиболее часто используемый параметр частотного вывода — это рабочий объемный расход (по умолчанию).

- Функцию частотного вывода можно отключить или включить в файле инициализации: HSET0300.ufp, раздел 3
- Частотный вывод можно настроить в файле инициализации: CLNT0300.dat, раздел 5
- Значения сигналов можно проверить в служебном окне Входные/Выходные сигналы
- Мониторинг также можно осуществлять с помощью программы калибровки (см. Руководство по калибровке и проверке ввода/вывода ALTOSONIC V UFP)

#### HSET0300.ufp, раздел 3

3.1 MP\_freq\_out =#0 //Frequency output 0=disable, 1=enable

5 <frequency output,<="" td=""><td>mp103 ca</td><td>ard&gt;</td></frequency>	mp103 ca	ard>
5.1 Freq_max	=#1000	//Max.scale [Hz], ranqe= 1 - 2000 [Hz]
5.2 Freq mode	=#1	//0=DIS l=flow[m <sup>3</sup> /h] 2=flow15 3=mass[ton/hr]
_		//4=dens[kg/m <sup>3</sup> ] 5=c s[m/s] 6=VCF 7=viscosity[10e-6m <sup>2</sup> /s]
		//8=dens15[kg/m <sup>3</sup> ] 9=Temp[0C] 10=Pres[bar]
5.3 Freq min unit	=#0	//Min outputvalue in [unity]
5.4 Freq max unit	=#1800	//Max outputvalue in [unity]
5.5 Freq tau	=#0	//Averaging time tau[s]
5.6 Freq dir flow	=#1	<pre>//Directionflow for output frequency: 0=+, 1=+-</pre>

#### CLNT0300.dat, раздел 5



### 8.2 Карта аналогового вывода МР103

Аналоговый выход представляет собой токовый выход с модулированной шириной импульса и разрешением 14 бит.

- Функцию вывода данных через карту AD можно включить или отключить в файле инициализации: HSET0300.ufp, раздел 3
- Вывод данных через карту AD можно настроить в файле инициализации CLNT0300.dat, раздел 6
- Значения сигналов можно проверить в служебном окне Входные/Выходные сигналы
- Мониторинг также можно осуществлять с помощью программы калибровки (см. Руководство по калибровке и проверке ввода/вывода ALTOSONIC V UFP)

#### HSET0300.ufp, раздел 3

3.2 MP curr out =#0 //Current output 0=disable, 1=enable

# CLNT0300.dat, раздел 6:

6 <one a="" d="" output<="" td=""><td>0-22mA (ac</td><td>ljustable), mp103 card&gt;</td></one>	0-22mA (ac	ljustable), mp103 card>
6.1 Outl mode	=#1	//0=DIS l=flow[m <sup>3</sup> /h] 2=flow15 3=mass[ton/hr]
—		<pre>//4=dens[kg/m<sup>3</sup>] 5=c s[m/s] 6=VCF 7=viscosity[10e-6m<sup>2</sup>/s] //8=dens[5[kg/m<sup>3</sup>] 0=Term[ 6] 10=Term[ 6]</pre>
		//o-densis[kg/m] 9-iemp[oc] io-pres[bar]
6.2 Outl min curr	=#4	//Minscale I [mA], range= 0 - max currout [mA]
6.3 Outl max curr	=#20	//Maxscale I [mA], range= min currout - 22 [mA]
6.4 Outl min unit	=#0	//Min outputvalue in [unity] choice
6.5 Outl_max_unit	=#1000	//Max outputvalue in [unity] choice
6.6 Outl_tau	=#0	//Averaging time tau[s]

#### 8.3 Карта релейного вывода МР103

Предусмотрено четыре релейных нормально открытых сухих (беспотенциальных) вывода. Выход открыт - 0, вывод закрыт - 1.

Реле №	Открыто/закрыто	Функция
0	0	Отрицательный расход, расход ниже отрицательного нижнего предела расхода
	1	Расход выше отрицательного нижнего предела расхода
1	0	Сигнал тревоги (система ненадежна): - Сбой более 2 каналов - Сбой одного или нескольких каналов; коррекция невозможна, так как расход вне диапазона - Системный сигнал тревоги
	1	Отсутствие сигналов тревоги (система надежна)
2	0	Предупреждение (система все еще надежна): - сбой одного или 2 каналов - системное предупреждение
	1	Предупреждения отсутствуют
3	0	Положительный расход, расход выше положительного нижнего предела расхода
	1	Расход отсутствует (расход в диапазоне нижней границы расхода)

- Функцию цифрового вывода данных можно включить или отключить в файлах инициализации: HSET0300.UFP, раздел 3
- Значения сигналов можно проверить в служебном окне Входные/Выходные сигналы
- Мониторинг также можно осуществлять с помощью программы калибровки (см. Руководство по калибровке и проверке ввода/вывода ALTOSONIC V UFP)
- Дополнительные сведения о предупреждениях и тревожных сообщениях приводятся в главе «ОКНО РАБОЧЕЙ СРЕДЫ СИСТЕМЫ» (окно сигналов тревоги)

HSET0300.ufp, раздел 3

		_
3.4 MP_Dig_out =#0	//Digital Outputs 0=disable, 1=NC, 2=NO	



# 8.4 Карта аналогового вывода AD

Карта AD имеет два аналоговых вывода 0–10 В.

Разрешение: 12 бит, линейность: ±½ бит, настройка времени: 30 мкс. С помощью дополнительных конвертеров сигнал 0–10 В можно преобразовать в сигнал 4–20 мА.

- Функцию вывода данных через карту AD можно включить или отключить в файле инициализации: HSET0300.ufp, раздел 4
- Вывод данных через карту AD можно настроить в файле инициализации CLNT0300.dat, раздел 7
- Значения сигналов можно проверить в служебном окне Входные/Выходные сигналы
- Мониторинг также можно осуществлять с помощью программы калибровки (см. Руководство по калибровке и проверке ввода/вывода ALTOSONIC V UFP)

HSET0300.ufp, раздел 4

4.3 AD\_curr\_out =#0 //Current outputs disable=0, enable=1

CLNT0300.dat

7 <two 0-<br="" a="" d="" outputs="">7.1 Out2 mode 4=dens[kg/m<sup>3</sup>]</two>	-10 volt, =#4	ad812/ad816 card> //0=DIS l=flow[m <sup>3</sup> /h] 2=flow15 3=mass[ton/hr] //5=c s[m/s] 6=VCF 7=viscosity[10e-6 m <sup>2</sup> /s] //8=dens15[kg/m <sup>3</sup> ] 9=Temp[øC] 10=Pres[bar]
7.2 Out2 min volt 7.3 Out2 max volt 7.4 Out2_min_unit 7.5 Out2_max_unit 7.6 Out2_tau 7.7 Out3_mode 4=dens[kg/m <sup>3</sup> ]	=#0 =#10 =#610 =#1075 =#10 =#7	<pre>//Minscale U [V], range= 0 - max volt [V] //Maxscale U [V], range= min volt - 10 [V] //Min outputvalue in [unity] choice //Max outputvalue in [unity] choice //Averaging time tau [s] //0=DIS l=flow[m<sup>3</sup>/h] 2=flow15 3=mass[ton/hr] //5=c_s[m/s] 6=VCF 7=viscosity[10e-6 m<sup>2</sup>/s]</pre>
8=dens15[kg/m <sup>3</sup> ]		//9=Temp[øC] 10=Pres[bar]
7.8 Out3 min volt 7.9 Out3 max volt 7.10 Out3_min_unit 7.11 Out3_max_unit 7.12 Out3_tau	=#0 =#10 =#0 =#150 =#60	<pre>//Minscale U [V], range= 0 - max volt [V] //Maxscale U [V], range= min volt - 10 [V] //Min. outputvalue in [unity] choice //Max. outputvalue in [unity] choice //Averaging time tau [s]</pre>



# 8.5 Карта цифрового вывода AD

Карта AD имеет 16 цифровых выходов, подключенных к плате вывода PCLD-885. Релейные контакты на этой плате: нормально разомкнутые (беспотенциальные) однополюсные (SPST). Контакт разомкнут — 0, контакт замкнут — 1. Если сообщение действительно, контакт реле разомкнут.

Реле №	Сообщение
0	Основное измерение расхода — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1	Основное измерение расхода — СИГНАЛ ТРЕВОГИ
2	Системная рабочая среда — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
3	Системная рабочая среда — СИГНАЛ ТРЕВОГИ
4	Настройка системы — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
5	Температура корпуса на входе AD вне диапазона — СИГНАЛ ТРЕВОГИ
6	Плотность при 15 °С — ВНЕ ДИАПАЗОНА
7	Коррекции приостановлены вследствие отклонений потока — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
8	Фильтрованные процентные данные — ВНЕ ДИАПАЗОНА
9	Температура на входе АД вне диапазона — СИГНАЛ ТРЕВОГИ
10	Давление на входе АD вне диапазона — СИГНАЛ ТРЕВОГИ
11	Плотность на входе вне диапазона — СИГНАЛ ТРЕВОГИ
12	Основное измерение расхода, канал(ы) статуса вне диапазона
13	Основное измерение расхода, канал(ы) статуса: сбой пути (в основном следствие попадания
15	газа или частиц)
14	Основное измерение расхода, канал(ы) статуса: отклонение измеренной скорости звука
15	Основное измерение расхода, канал(ы) статуса: сбой обмена данными

 Цифровой вывод данных можно включить или отключить в файле инициализации: HSET0300.ufp, раздел 4

- Значения сигналов можно проверить в служебном окне Входные/Выходные сигналы
- Мониторинг также можно осуществлять с помощью программы калибровки (см. Руководство по калибровке и проверке ввода-вывода ALTOSONIC V UFP)
- Дополнительные сведения о предупреждениях и тревожных сообщениях приводятся в окне сигналов тревоги

HSET0300.ufp, раздел 4

4.5 AD_Dig_out =#0	//Digital	inputs	disable=0,	1=NC,	2=NO		
--------------------	-----------	--------	------------	-------	------	--	--



#### 8.6 Связь по протоколу Modbus

Протокол Modbus определяет структуру сообщения, которая распознается и используется контроллерами, поддерживающими обмен данными по принципу ведущий/ведомый независимо от типа сети, в которой происходит обмен данными.

В файле конфигурации обмена данными COMS0300.DAT эту конфигурацию можно изменить, чтобы адаптировать программу под хост-систему.

Программа может функционировать как в качестве ведущей, так и в качестве ведомой.

Поддерживаются оба режима передачи — ASCII и RTU.

Поддерживаемые типы данных: логические, целочисленные (16 бит), длинные целые (32 бит), с плавающей запятой (32 бит) и двойные (64 бит).

С помощью этих представлений доступны любые данные ALTOSONIC V.

Доступные данные делятся на 9 уровней (групп):

- 1. Измерение общего расхода
- 2. Измерение стандартного расхода
- 3. Измерение чистого расхода
- 4. Дозирование (как правило, включает только уровни 1-3)
- 5. Анализ, диагностика, качество
- 6. Контрольные данные
- 7. Используемые параметры (коррекции и т. д.)
- 8. Конфигурация измерителя «ведущий» (прямое подключение к основному прибору)
- 9. Данные, которые измеряются, но не используются Altosonic-V напрямую (доп. услуга)
- Доступные в этих полях данные могут в реальном времени отображаться на экране измерителя расхода ALTOSONIC V. См. главу «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОКНА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ».
- Дополнительные сведения о протоколе Modbus и доступных в Modbus данных приводятся в документе Руководство по работе с протоколом ModBus в ALTOSONIC V



# 9 Конфигурация аппаратного обеспечения

# 9.1 Карта МР103

Существует два поколения карт МР103.

# 9.1.1 Версия МР103 3.31300.02

Это первое поколение карт MP103, которые несовместимы с текущей картой системы P233 (только с предыдущей версией 486 DX4 100).



#### 9.2.1 Версия МР103 3.399993.01

Используемая в настоящее время карта МР103



JP9 : Соединена с разъемом частотного входа con6 (подключена к консоли частотного ввода)



# 9.1.3 Сигналы на разъемах D карт МР103





# 9.2 Карта RS485/422

Существует два поколения карт RS485

# 9.2.1 Карта RS485/422: AX4285A

Первое поколение карт RS 485



\*\*\* настройка KROHNE Altometer

ПРИМЕЧАНИЕ.

Различия настроек режимов RS485 и RS422 для COM4 (Modbus):

- Перемычка JP5 RS485 или RS422

Внешние подключения для RS422 и RS485

Внешние подключения AX5285A для Modbus



В клемме проводки ALTOSONIC V необходимо заменить резистор 120 Ом.



# 9.2.2 Карта RS485/422: PCL-745 S

#### Эта карта RS485/422 используется в настоящее время.



\*\*\* настройка KROHNE Altometer

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перемычки JP6 и JP9 всегда установлены в режим 422, поскольку прием для режимов RS485 и RS422 в данной программе UFP должен быть включен.

В связи с этим существуют следующие различия настроек режимов RS485 и RS422 для COM4 (Modbus):

- Перемычка JP11 не установлена (RS485) или установлена в режим 120 (RS422)

- Внешнее подключение для RS422 и RS485

Внешнее подключение PCL745 для Modbus:





# 9.3 Подключение принтера

Параметры принтера в системе UFP доступны в файле COMS0300.DAT, раздел 2

02 [PRINTER COMMUNICATION SETUF	·]	
02.01 PRINTER COMPORT	c=#1	//1, 2, 3, 4
02.02 PRINTER WORD LENGTH	c=#7	//7, 8
02.03 PRINTER PARITY	c=#2	//0=disabled, 1=odd, 2=even
02.04 PRINTER STOP BITS	c=#1	//1, 2
02.05 PRINTER_BAUDRATE	c=#9600	//38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1800 //1200, 600, 300, 200, 150, 134.5, 110, 75
02.06 PRINTER DTR POLARITY	c=#1	//0=pos, 1 =neg
02.07 PRINTER RTS POLARITY	c=#1	//0=pos, 1 =neg
02.08 PRINTER TIMEOUT	c=#5000	//Timeout [ms] on acknowledges etc.
02.09 PRINTER TIMEOUT MANAGE	c=#30	//Timeout [ s] for print management switch

#### 9.3.1 Epson FX880 с интерфейсом PTB z5.574/98.97





# 9.3.2 OKI280 Elite + модуль SDI MFX\_4 + UFP



# 10 Расширенная эксплуатация

В режиме расширенной эксплуатации доступны следующие функции:

- Настройка внешнего расходомера (режим «ведущий»).
- Измерение твердых осадков и воды.
- Поддержка других стандартов измерения стандартного объема, отличных от API2540.
- Дополнительные функции дозирования.
- Поддержка моделированной частоты при сбое.
- Корректировка коэффициента прибора посредством Modbus.
- Функция предупреждения о числе Рейнольдса.

#### 10.1 Измеритель внешнего расхода (режим «ведущий»)

UFP-V может функционировать в качестве ведущей системы. Основной измеритель используется в качестве входного устройства для измерения внешнего расхода. В режиме онлайн можно сравнить полученные данные по объемам. Для качественного сравнения необходимо сравнить стандартные объемы обеих систем.

В разделе элементов управления (F9) (блок внешнего расхода (F3)) доступно окно, показанное ниже. В этом окне можно выполнить следующие действия (эти функции также доступны через Modbus):

EXTERNAL FLOW-M	ETER DATA
K factor	enter to change : 0.4997689 puls/liter
Total pulses	: 2458
Total proces	: 4.91924 [m3]
Total stand.	: 5.04362 [m3]
Total mass	: 3.27836 [t]
Flow rate	: 1800.94 [m3/h]
Temperature	: 0.000 [*C]
Pressure	: 0.000 [bar]
UCF	: 1.0216
Diff to ASU	: -0.0309 %
New Kfactor	: 0.4996144 puls/liter
	Change mode at always (Enter> : Set param./value-change (Arrow up/down) : Scroll/Change value (Arrow left/right): Increase step value (p r o v) : Start prove (by reset totals & errors (n e w ) : Install NEW Kfactor and start prove (B) : Save configuration
Serial#:23257410	01 Hindow :EXT-FLOWMETER Batch :RESET KROHME
Tag #:51-FT-00	2 Harnings:1 Printer:CHECK Altometer
Version:09.00.50	01 Alarms : E Ltask :RESET (C) 2008
Data :exeD0000	-18421-03601-26972 Normal 13:45 •
MAIN ENTER	UP DOWN LEFT RIGHT PROV NEN SAVE
F1 F2	F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

- Ввод используемого коэффициента К
- Запуск и останов сравнительных тестов
- Фиксация коэффициента К, установленного после контрольного измерения

Примечание. После внесения изменений следует сохранить конфигурацию, так как в работе используются только сохраненные значения конфигурации.

Для сравнения используются следующие данные:

- Сигнал расхода от измерителя внешнего расхода должен представлять собой импульсный сигнал на вводе UFP-V. Дополнительный счетчик импульсов на карте MP103 считывает число импульсов. С помощью коэффициента К (имп./литр) осуществляется преобразование полученного числа импульсов в измеренный совокупный рабочий объем внешнего потока.
- Для вычисления стандартного объема рекомендуется использовать температуру и давление, установленные на измерителе внешнего расхода. Если измерительный прибор расположен достаточно близко к системе ALTOSONIC V, значения рабочей температуры и рабочего давления можно копировать и использовать в качестве температуры и давления для внешнего потока. При этом следует учитывать, что разница в 1°С вызывает ошибку прибл. 0,1 %, а разница в 1 бар ошибку прибл. 0,01 %.

KROHN



Практика показывает, что при сравнении расчетных стандартных объемов увеличиваются повторяемость и линейность измерений.

Система позволяет сравнивать совокупный рабочий объем, получаемый от измерителя внешнего расхода, с совокупным рабочим объемом системы UFP-V; в этом случае ALTOSONIC V необходимо настроить на вычисление рабочего объема.

#### Описание элементов управления этого окна

Для управления окном используются функциональные клавиши, поэтому вернуться можно только в главное окно.

F1	: Возврат в главное окно
F2 (или ВВОД)	: Включение и выключение функции ручного изменения значений коэффициента К
F3 (или стрелка в	зверх) : Если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет увеличить значение
F4 (или стрелка в	зниз) : Если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет уменьшить значение
F5 (или стрелка	влево) : Если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет увеличить
	значение шага изменения (F3, F4)
F6 (или стрелка в	право) : Если изменение значения включено (F2), клавиша позволяет уменьшить
	значение шага изменения (F3, F4)
F7 (или PROV)	: Запуск контрольного измерения (поверки), сброс итоговых значений и ошибок
	в UFP-V и для внешнего потока
F8 (или NEW)	: Установка вновь определенного коэффициента К и запуск поверки
	(см. описание F7)
F10 (или <b> )</b>	: Сохранение конфигурации, если К-фактор устанавливается вручную
Примечание.	При запуске поверки выполняется сброс сбрасываемых сумматоров и сформированных
	сигналов тревоги.

### 10.2 Твердые осадки и вода (BSW)

Данные о твердом осадке и воде (BSW) поступают через вход AD или через канал Modbus в виде процента объемного расхода.

Фактическое процентное значение BSW передается через Modbus: F7591 или по каналу ввода данных AD, если истекает время ожидания соединения Modbus (более 30 сек).

Также значение можно ввести через вход AD.

Чистые значения сумматоров вычисляются путем вычитания процентного значения BSW из совокупного расхода (рабочего, стандартного и массового) и подведения итогов по отдельным сумматорам.

#### 10.3 Прочие стандарты измерения стандартного объема, отличные от АРІ2540

Также используются другие (кроме API2540) стандарты коррекции объема.

- Стандарт ASTM-IP (D1250, 1953) API 11.2.1М можно использовать для вычисления коррекции сжимаемости.
- Стандарт LPG (GPA) ТР25 API 11.2.2М используется для вычисления коррекции сжимаемости.
- ULHC (нестабильные жидкие углеводороды), специально для российского рынка

В зависимости от выбранного стандарта с помощью клавиш F9 и F2 можно создать соответствующую конфигурацию.





Фрагмент файла конфигурации CLNT0300.DAT

15 <standard conte<="" th=""><th>ROL&gt;</th></standard>	ROL>
Can be used to change t	o the old ASTM-IP (table 53/54, D1250) or LPG standard
volume correction as opp	posed to the (default) API (D2540, 54C) standard.
NOTE: For both D2540 a	and D1250 the API 11.2.1M equation is used to calculate
the com	pressability correction.
15.1 Standard_control	c=#0 // 0=API (D2540, Table 54C)
	// 1=ASTM-IP (D1250, 1953)
	// 2=LPG (GPA)
	<pre>// 3=ULHC (Unstable Liquid Hydro Carbons)</pre>
	// with online changeable standards BLOCKED:
	// 10=as 0 but blocked
	// 11=as 1 but blocked
	// 12=as 2 but blocked
	// 13=as 3 but blocked

Обратите внимание, что требуемый стандарт можно выбрать в режиме онлайн. Ввиду различия правовых норм коммерческого учета в разных странах эту возможность также можно отключить.

# 

ſ	CHOOSE	API/AST	M-IP/LPG	or ULHC \$	TANDARD					
	CHOOSE ,	API 2021 API 022 ASTM-11 LPG (GI ULHC (U	1H-IP/LPG 540 (OIL/ P D1250 ( PA TP-25, Unstable	or ULHC S OIL-PRODUC 1953 EDIT API 11.2 Liquid Hyd	STANDARD CTS) ION) .2M) AroCarbo	ns)				
					<set> <arrow <b></b></arrow </set>	up∕down>	: Sel : Scr : Sav	ect star oll e selec <sup>:</sup>	ndard ted s	tandard
	Serial# Tag # Version Data	:2325741 :51-FT-0 :03.00.5 :exe0000	1001 002 50.01 00-18421-1	Window Warning Alarms D3601-2697	:STAND 95:1 :2 72	ARDS	Batch Printer Ltask DUMMY	: NON : OFF : NON : NORMAI	] • t	<u>KROHNE</u> Altometer (C) 2008 L5:19 ♥
ſ	MAIN F1	SET F2	UP F3	DOWN F4	FS	F6	F7	F8	F9	SAVE F10

Эти опции и значения также можно ввести через канал Modbus.

Обратите внимание, что элемент управления в этом окне (и элемент управления Modbus) можно заблокировать, чтобы исключить стандартное использование (см. описание в предыдущем параграфе).



# 10.3.2 F2 Окно ASTM-IP

Для стандартной коррекции объема задано значение ASTM-IP (выпуск 1953):

ASTM-IP (1953) STANDARD VOLUME/MASS CONFIGURATION DATA									
Calculation : DISABLED STANDARD VOLUME_MASS BY ASTM STANDARD MASS MEASUREMENT BY PROCES DENSITY									
Temperature standard: • 15.000[°C]									
Density standard by : FILL IN MANUALLY CALCULATED FROM DENSITOMETER DENSITY ON AD/MODBUS INPUT									
Density standard : P <mark>700.00</mark> [kg/m3]									
Change mode at always <enter> : Set param./value-change <arrow down="" up=""> : Scoll/Change value <arrow down="" up=""> : Increase step value <in p=""> &lt;1,2,3&gt; : normal, °API 60, SG <b> : Save configuration</b></in></arrow></arrow></enter>									
Serial#:2325741001         Window         :ASTM/IP-SETTINGBatch         :NON         KROHNE           Tag         #:51-FT-002         Warnings:1         Printer:0FF         Altometer           Version:03.00.50.01         Alarms         2         \Ltask         :NON         (C) 2008           Data         :exe00000-18421-03601-26972         DUMMY         NORMAL         15:08         ▼									
MAIN ENTER UP DOWN LEFT RIGHT INP1 INP2 INP3 SAVE F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10									

Доступные вычисления Стандарт температуры Стандарт плотности Значение стандартной плотност : те же, что и для вычисления по стандарту API2540 : тот же, что и для вычисления по стандарту API2540 : тот же, что и для вычисления по стандарту API2540

Значение стандартной плотности : вводимое значение — то же, что и при использовании стандарта API2540

В стандарте ASTM-IP (D1250, 1953) не предусмотрено распределение по типу среды.

Сжимаемость вычисляется по стандарту API 11.2.1М, при необходимости включается ввод показателей давления.

Эти опции и значения также можно ввести через канал Modbus.



# 10.3.3 F2 Окно LPG

Для коррекции стандартного объема установлен режим LPG (GPA TP25):

LPG (API) STANDARD VOLU	JME/MASS CO	NFIGURATION DAT	A
Calculation :	DISABLED STANDARD MASS MEAS	volume/mass by i Urement by proci	LPG STANDARD ES DENSITY
Temperature standard:	15.000 t	•CJ	
Density standard by :	FILL IN MA CALCULATE ON AD/MOD	ANUALLY D FROM DENSITOMI BUS INPUT	ETER DENSITY
Equilibrium Pres, by:	FILL IN MODBUS	ANUALLY INPUT	
Equilibrium pressure:	▶ <b>4.000</b> C	barl (Gauge)	
Density standard :	► 550.00 t	kg/m3] Change mode at (Enter) (Arrow up/down (Arrow left/ri (I N P) (1,2,3 (B)	always : Set param./value-change : Scroll/Change value ght>: Increase step value > : normal, *API 60, SG : Save configuration
Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :exe00000-18421-	Window Warning: Alarms 03601-26972	:LPG SETTINGS 5:1 :3 2	Batch :NON <u>KROHNE</u> Printer:CHECK Altomete Ltask :NON (C) 200 DUMMY : <mark>NORMAL</mark> 15:24
MAIN ENTER UP	DOWN	LEFT RIGHT	INP1 INP2 INP3 SAVE

 Доступные вычисления
 : те же, что и при использовании стандарта API2540

 Стандарт температуры
 : тот же, что и при использовании стандарта API2540

 Стандарт плотности
 : тот же, что и при использовании стандарта API2540

 Давление равновесия
 : ввод вручную или через Modbus

 Давление равновесия (значение):
 Доступно, если выбран ручной ввод (давление по манометру)

 Значение стандартной плотности
 : вводимое значение — то же, что и при использовании стандарта API2540

Сжимаемость вычисляется по стандарту API 11.2.2M

Эти опции и значения также можно ввести через канал Modbus.



# 10.3.4 F2 Окно ULHC

ULHC STANDARD VOLUME/MASS CONFIGURATION DATA Calculation **D ISABLED** STANDARD VOLUME/MASS BY ULHC STANDARD Temperature standard: 🕨 20.000[°C] FILL IN MANUALLY CALCULATED FROM DENSITOMETER DENSITY ON AD/MODBUS INPUT Density standard by : Maximum error by: FILL IN MANUALLY ON MODBUS INPUT Maximum error: 0.100 [kg/m3] 705.98 [kg/m3] Density standard ode at alu up/down> left/right> Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :exe000<u>00-18</u> Window :UL Warnings:1 Alarns :4 501-26972 :ULHC SETTINGS MAIN ENTER LEFT BIGHT F6

Для коррекции стандартного объема установлен режим ULHC:

 Доступные вычисления
 : Прямое вычисление массы недоступно

 Стандарт температуры
 : тот же, что и при использовании стандарта API2540

 Стандарт плотности
 : тот же, что и при использовании стандарта API2540

 Максимальная ошибка
 : Доступные варианты: ручной ввод или ввод через Modbus

 Максимальная ошибка (значение):
 Максимально допустимая ошибка в итеративном процессе.

 Значение стандартной плотности:
 вводимое значение — то же, что и при использовании стандарта API2540

Эти опции и значения также можно ввести через канал Modbus.



## 10.4 Дополнительные функции дозирования

# 10.4.1 Поправка на выталкивающую силу воздуха

Если эта опция включена, в конце дозирования вычисляется поправка на выталкивающую силу воздуха и соответствующие данные печатаются в квитанции (регистры 527-529).

Фрагмент файла CLNT0300.DAT

19 [WEIGHT OF STANDARD (batch) VOLUME IN AIR (AirBuoyancy correction)]								
The weight (in air) is calculated as follows: W.I.A. = Volume(15) * (Density(15) + AirBuoyancy) * Factor + Offset [kg] = [m3] * ([kg/m <sup>3</sup> ] + [kg/m <sup>3</sup> ]) Where the * Factor + Offset part is to be able to influence the unit of the W.I.A. le. a factor of 0.001 will give the W.I.A. in metric tons [t].								
19.01 WeightlnAir=#0//[01] 0=OFF, 1=ON19.02 AirBuoyancy=#-1,10//[-100100] Air Buoyancy number [kg/m³]19.03 Factor=#0,001//19.3 and 19.4 are for calculating the desired19.04 Offset=#0,000//unit by utilising: Y = X * Factor + Offset								

# 10.4.2 Дозирование без принтера

Предусмотрена возможность выполнения дозирования без использования принтера. Квитанции сохраняются в UFP. Если принтер подключен, квитанции будут напечатаны. Если принтер недоступен, аварийные сигналы и размеры окна не меняются.

12.05 Modbus control	c=#2	<ul> <li>//0=No Control batching through Modbus</li> <li>//1=Control batching through Modbus</li> <li>//2=as 0 with no printer alarm</li> <li>//3=as 1 with no printer alarm</li> </ul>
		//3=as 1 with no printer alarm



# 10.4.3 Ввод значений ошибок при проверке процесса дозирования с формированием тревожных сообщений

В зависимости от сферы применения можно изменить значения ошибок проверки процесса дозирования. Например, если не допускается отличие введенного значения температуры и измеренного значения более, чем на 100 °C (например), ошибку проверки этого введенного значения можно изменить на 10 % от 25 % (разница 250 °C). Кроме этого, можно изменить метод взвешивания, как описано в главе 6.

# Фрагмент файла CLNT0300.DAT

21 [BATCH VALIDITY PERCENTAGES]							
The following percentages [0100] are used (if batching is enabled) to calculate if the batch has an acceptable error volume. (Worst case batch volume error calculation in relation to the total batch volume for all occured errors.) See the Altosonic-V Operator manual for a more detailed explanation of the calculation being utilized for this.							
Discuss/verify the batch error percentage (21.16)	with you local DTI!						
21.01 Weight (%) for Temperture Body 21.02 Weight (%) for Temperture Process 21.03 Weight (%) for Temperture External 21.04 Weight (%) for Temperture Density 21.05 Weight (%) for Pressure Process 21.06 Weight (%) for Pressure External 21.07 Weight (%) for Pressure Density 21.08 Weight (%) for Density 21.09 Weight (%) for Density Standard 21.10 Weight (%) for 1-4 channels down 21.12 Weight (%) for All channels down 21.13 Weight (%) for API group mismatch 21.14 Weight (%) for RealTimeProfiel OOR 21.16 Weight (%) for allowed batch error 21.17 Method of weighing	c=#1,00 c=#25,00 c=#25,00 c=#2,50 c=#2,50 c=#2,50 c=#100,00 c=#100,00 c=#100,00 c=#100,00 c=#100,00 c=#100,00 c=#10,00 c=#3,50 c=#0,06 c=#2 //1=Weighing on Max Flow only //2=Weighing on Actual Flow when // possible						



# 10.4.4 Защита цифровых контактов

В функции GuardDigitalContacts используются контакты запуска и остановки (цифровые входы 3 и 4 на карте MP-103; система работает, только когда неактивен режим калибровки) для защиты одного или двух цифровых входов (состояния клапанов) с начала до окончания процесса дозирования. Система работает только во время дозирования и сообщает обо всех обнаруженных изменениях в виде ошибки BOL. Если 20.2 и 20.3 равны 0, значение Boolean 2076 проверяется по окончании дозирования, и если значение равно 0, система сообщает об ОШИБКЕ (ERROR). Если значение равно 1, сообщается о нормальном состоянии (OK).

CInt0300.dat

20.01 GuardDigitalContacts	=#0	//[01] 0=OFF, 1=ON
20.02 CheckContact 3 (Strt)	=#0	//[01] 0=OFF, 1=ON, Guard DI 3
20.03 CheckContact_4 (Stop)	=#0	//[01] 0=OFF, 1=ON, Guard DI 4
		//Text can be 20 characters, and also
		//each '@' will be replaced by a space
20.04 System status OK text	=#OK	//Status OK text,
20.05 system status ERROR text	=#NOT@OK	//Status ERROR text

См. также инструкции по включению сообщения в печатаемую квитанцию на процесс дозирования (глава 6.3, регистр 210).



#### 10.5 Моделированная частота при сбое

Если измерительный прибор установлен после сепаратора, это может привести к общему сбою счетчика вследствие смешивания воздуха и жидкости. Данная функция применяется во избежание выключения платформы в случае сбоя прибора вследствие смешивания газа и жидкости.

#### Техническая спецификация ВС00-32-173:

**1.0** Влияние воды в нефти на измерения ультразвуковых расходомеров (USM).

**1.1** Вызывает беспокойство влияние воды, содержащейся в сырой нефти, наличие которой может измеряться ультразвуковыми расходомерами для жидких сред, которые были предложены для системы коммерческого учета на платформе BP Miller. Содержание воды ниже 5 % считается приемлемым для допустимой погрешности прибора, установленной производителем USM. Поток, представляющий собой смесь нефти и воды, смешивается с помощью насосов НД до равномерного состояния, при этом содержание воды не превышает 1 %. Если уровень воды в нефти превышает 5 % (подлежит проверке), ультразвуковые сигналы в USM будут ослабляться или рассеиваться. В результате все пять путей ультразвукового расходомера будут потеряны, а измеряющая станция не зафиксирует никаких измерений потока. Частота и продолжительность этих событий фиксируется в журнале в течение 1 часа каждые 2 недели, а уровень воды в сырой нефти может варьироваться от 5 до 40 %.

**1.2** Подобная изменчивость уровня воды может стать причиной периода нестабильности системы, если значительное количество воды поступает в трубопровод, несмотря на то, что персонал немедленно принимает меры по удалению лишней воды. Передача точных сведений ультразвуковым расходомером сохранится даже после рассеивания сигналов 4 акустических путей. Только после рассеивания сигнала пятого пути прибор прекращает измерение.

**1.3** Как только ультразвуковой расходомер прекращает измерение, система предлагает получать данные от USM, вычислителя расхода или анализатора плотности, что позволит вычислить ошибку измерения. Вычислитель расхода К генерирует виртуальные импульсы расхода, отражающие последние фактически измеренные данные расхода. Этим данным присваиваются временные метки и они записываются в отдельный файл трендов вместе с трендами плотности. После того как система USM вновь начнет вычислять фактический расход, формирование виртуальных импульсов расхода прекращаются и к файлу прикрепляется временная метка. Такой метод позволяет определить объем нефти, перекачанной в период нестабильности путем вычисления ошибки.

**1.4** Чтобы компенсировать прерывания во время сбоев измерения, предлагаются следующие методы. а. При потере сигнала всех пяти путей вычислитель расхода KROHNE передает виртуальные

- импульсы расхода на вычислитель расхода SGC и не выводит сведения о потере сигнала в течение 1 минуты.
- 6. Если в течение 1 минуты сигналы расхода восстанавливаются, система вновь начинает использовать реальные импульсы расхода, а вычислитель расхода SGC НЕ фиксирует ошибку в измерениях.
- в. Если через 1 минуту сигналы расхода НЕ восстанавливаются, вычислитель расхода SGC начинает фиксировать ошибку измерения.
- г. Окончание периода ошибочных измерений помечается вычислителем расхода KROHNE (с помощью флага) после того, как нормальные импульсы будут поступать в течение не менее 10 секунд.

#### Фрагмент файла CLNT0300.DAT

16 [SIMULATED FREQUENCY (PULSE TRAIN) OUTPUT FOR FLOW]								
Upon Velocity Of Sound (VOS) failure on all channels, the UFP will transmit simulated pulses (flow) on the first frequency output of the MP103 card. Note that the MP103 should be configured to output the Gross Flow or the Standard Flow (Section 5) for this feature to work properly.								
For a full technical specification of this fea BC00-32-173-issue-0002	ature see the AMEC of	document:						
16.01 SimulatedFrequency 16.02 SimFreqTimer1 16.03 Sim FreqTimer2 16.04 Sim FreqLowVOS 16.05 SimFreqHighVOS 16.06 TotalisersUpdate 16.07 SimFlowOnPath	N =#1 =#60 =#30 =#1,0 =#5000,0 =#0 =#0	//[01] 0=OFF, 1=ON //time before alarm [1300 s] //data validation timer [15150 s] //VOS low limit [1.05000.0 m/s] //VOS high limit [1.05000.0 m/s] //[01] 0=OFF,1=ON update totals on fail //[01] 0=OFF,1=ON SimFlow on path fail						



#### 10.6 Корректировка коэффициента прибора через Modbus

В конфигурации режима «ведущий» ведущий модуль проверяет коэффициент измерения основного прибора. Данная функция предоставляет доступ к коэффициенту измерения по каналу связи Modbus.

Фрагмент файла CLNT0300.DAT

17 [METER FACTORS]		
Possibility to set the meter fa directions. The meterfactors respectively	ctor (MF) for positive an can be set on modbus a	nd reverse flow addresses F7524 and F7525
17.01 MeterFactorsOn	N=#1	//[01] 0=OFF, 1=ON

Обратите внимание, что доступ к коэффициенту прибора для обратного измерения осуществляется, когда коррекция числа Рейнольдса также включена для обратного измерения (REYN0300.UFS, параграф 2.1, раздел 4).

# 10.7 Функция предупреждения о числе Рейнольдса

Переходную область между ламинарным и турбулентным потоком можно настроить с помощью системы тревожных оповещений, поскольку эта область требует особого внимания ввиду ее особого влияния на точность ультразвуковых расходомеров.

18 [WARNING REYNOLDS NUMBER (Re/1000)]

 18.01 Reynolds warning
 c=#1

 18.02 Warning on number
 c=#1,25

 18.03 Warning off number
 c=#3,5

//[0..1] 0=0 //ON if > th: //OFF if > tl

//[0..1] 0=OFF, 1=ON //ON if > than Reynolds number [Re/1000] //OFF if > than Reynolds number [Re/1000]



# 10.8 Изменение окон при расширенной эксплуатации

При расширенной эксплуатации стандартные окна UFP несколько изменяются.

#### 10.8.1 F1 Изменения главного окна при расширенной эксплуатации

[r.								
UFC-DAT	A	flow	v.o.s.	CONDI	IONS temp	erature	pressure	density
		EN3	[m/s]			[°C]	[bar]	[kg/m3]
Channe 1	5:	93.8	1492.1	Proces	s :	21.38 <mark>×</mark>	6.10	695.01
Channe 1	4:	94.6	1492.1	Standa	ard :	15.00	0.00	700.00
Channe 1	3:	96.5	1492.1	Dens i	to ad-inp:	20.16	-52.94	700.08
Channe 1	2:	94.8	1492.1	Ext f	low meter:	0.00	0.00	713.08
Channe 1	1:	93.6	1492.1	Body		20.58		
UFP-CAL	c			EXTER	NAL FLOW MET	ER		
Proces		3061.90	[n3/h]	Flow	Proces :	0.00	[m3/h]	
Standar	d :	3040.06	[n3/h]	Total	Standard:	0.000	[m3]	
Mass		2128.04	Et/h]	Error	Gr.st.su:	100.000	[2]	
		RESET	ABLE TOTAL	ISERS	NON	RESETABL	E TOTALIS	SERS
	q	roces s	standard	mass	proces	stand	ard	mass
GROSS	_	[m3]	Em31	Et]	En31	Ent	31	[t]
Forward		30.128	29.529	20.691	55.34	25	4.538	36.947
Reverse		0.000	0.000	0.000	0.00	0	0.000	0.000
Sum		30.128	29.529	20.691	55.34	2 5	4.538	36.947
NETT								
Forward		29.890	29.706	20.815	29.89	0 <mark></mark> 2	9.706	20.815
Reverse		0.000	0.000	0.000	0.00	0	0.000	0.000
Sum		29.890	29.706	20.815	29.89	0 Z	9.706	20.815
Serial#:	: 232	5741001	Win	dow :MAIN	E	atch : R	ESET	KBOHNE
Tag #:		FT-002		nings:1			HECK	Altometer
Version				rms :3				
Data :						UMMY : M	IORMAL	12:56 💛
MAIN	ALA	RMS CORF	ECT STATIS	T TREND	PROFILE BAT	сн	CONTRO	LS SERVICE

Выше представлено главное окно в режиме полной эксплуатации. Дополнительными в этом окне являются следующие элементы.

- Условия измерителя внешнего расхода (температура, давление, плотность) в поле «УСЛОВИЯ».
   Отдельный ввод данных о температуре и давлении предоставляется в программе под заголовком «Поверка температуры» и «Поверка давления». Вычисляется плотность при заданных температуре и давлении, также доступна плотность в стандартных условиях (путем вычисления или ввода).
- Измеритель внешнего расхода: расход, сумматор, ошибка (отклонение)%
   В сети ведется непрерывное сравнение показателей мастер-системы и основной системы.
   Это сравнение контролируется в области (F9) Элементы управления», (F3) «Расшир.»
- Сумматоры чистого объема с учетом вычета твердого осадка и воды (%).



# 10.8.2 F2 Изменения окна «Тревоги» при расширенной эксплуатации

CHANNEL ERR	DRS					
	oor[s] path	[s]	dev.c[s]	] commu[s]	comfa[s]	
Channel 5:						
Channel 4:						
Channel 3:						
Channel 2:						
Channel 1:						
INPUT ALARM	S if	ма	nual[s]	measure[s]	I CALCULATION	[s]
Temperature	Body		0.00	0.00	API group mismatch:	0.00
Temperature	Proces		0.00	0.00		
Temperature	Proving		0.00	0.00	GENERAL FLOW	[s]
Temperature	Densitometer		0.00	0.00	1-4 channels down :	0.00
Pressure	Proces	:×	4560.14	0.00	All channels down :	427.00
Pressure	Proving		0.00	0.00		
Pressure	Densitometer		0.00	0.00	REAL PROFILE	[s]
Density	Densitoad-inp		0.00	0.00	Out of range :	0.00
Density	Standard		0.00	0.00		
Viscosity	Kinematic		0.00	0.00	CORRECTION WARNINGS	[s]
Base Sedime	nt and Water	::×	56.00	0.00	Correction on hold:	
SYSTEM ERRO	RS OCCURRED				Real-P on hold :	
	08				Reynolds limit :	× 0.31
					NOTE that alarms are b	u duration
9999 x Err	08 A:Measure 1	Pro	gram CRC	corrupt	Note that alarms are b	g uuration
Serial#:2325	5741001	Wi	ndow : Al	LARMS	Batch : RESET	KROHNE
Tag #:51-F	T-002	Wa	rnings:1		Printer: CHECK	Altometer
Data :exe	10.30.01 10000-18421-036	нц 601-	arms :2 -26972		DUMMY : NORMAL	14:07
MAIN ALAE	MS COBBECT ST	ITAT	ST TREN		LE BATCH CONTR	OLS SEBUICE
F1 F2	F3	F4	F5	F6	F7 F8 F	9 F10

Выше представлено окно «Тревоги» в режиме полной эксплуатации. Дополнительными в этом окне являются следующие элементы.

- Тревожный сигнал ввода данных поверки температуры (отображается также в режиме стандартной эксплуатации).
- Тревожный сигнал ввода данных поверки давления (отображается также в режиме стандартной эксплуатации).
- Тревожный сигнал ввода данных о содержании твердого осадка и воды.
- Функция предупреждения о числе Рейнольдса (лимит Рейнольдса) активна, отображается желтый крест **X**.



#### 10.8.3 F3 Изменения окна «Корректировки» при расширенной эксплуатации

BEAL-P         Channel 5:       938.12         Real-p update[s]:       179         Channel 4:       946.09         Flow.corr. limit:       102142 %         Channel 2:       947.99         Channel 1:       936.13         v[m/s] :       12.97								
CORRECTION reynolds	swirl		body-expansi	ion				
RE-velo : 0	Swirl [2]:	-0.518	Temp.body[°(	20.58				
ViscLcStl: 0.00	Skewness [%]:	0.394	КЬ	: 1.0000				
AL : 1.799	Deviate-dA :	0.000	Кыр	: 1.0000				
в. : # 1.315	Deviate-dB :	0.000	Base Sedimer	nt and Water				
RE-a&b :x 338000	Ks :	1.0000	BS&W [%]	<mark>:x</mark> 0.0000				
Visc-a&b : 11.08			Meter factor	-(s)				
Kr :> 1.0010			Forward	: 1.0000				
Dev ab[%]: 8.92			Reverse	: 1.0000				
STANDARD         VOLUME         CORRECTIONS         CORRECTION FACTORS           CONDITIONS         temperature         pressure         density         To Stdf*Cl Cti         Cpl           Proces         :         21.38 × 6.10         6955.01         Proces:         0.9920         1.0009           Standard         :         15.00         0.00         700.00         Standard:         1.0000           Densito         ad-inp:         20.16         -52.94         700.08         Densito:         1.0000           Proteinsito         :         0.00         0.00         701.08         Densito:         1.0000								
Serial#:2325741001 Tag #:51-FT-002 Version:03.00.50.01 Data :exe00000-18421- MOIN 0108MS COMPACT	Window :CORRE Warnings:1 Alarms :2 -03601-26972	CTIONS Barrier	atch : RESET -inter: OFF task : RESET JMMY : NORMAL	KROHNE Altometer (C) 2008 14:16 ♥				

Выше представлено окно «Корректировки» при полной эксплуатации системы. Дополнительными в этом окне являются следующие элементы.

- Измерение содержимого твердого осадка и воды [%].
- Значения коэффициента прибора при прямом и обратном измерении (корректируется только через Modbus).
- Условия измерителя внешнего расхода (температура, давление, плотность) в поле «УСЛОВИЯ».
- Коэффициенты коррекции Ctl и Cpl «Измеритель внешнего расхода» в поле «КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКЦИИ».